

# 取扱説明書



## 高効率ハロゲンバルブ (H4u 12V)

注文コード: 19062882

このたびは、高効率ハロゲンバルブ(H4u 12V)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。



**警告**

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



**注意**

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、人的障害および製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

### ご使用する前に

- ・このバルブは12V自動車用ヘッドライトのH4uタイプです。オートバイなどには使用しないでください。
- ・フォグランプや他のタイプのヘッドライトには使用しないでください。
- ・適合車種以外で使用すると事故やバルブ破損の原因になります。
- ・車種によってバルブの交換方法が異なりますので、お車の取扱説明書をご覧ください。
- ・お車によっては取り付けができない車種があります。



**注意**

#### ～バルブ交換時～

- ・バルブの交換作業を行う前には、必ずお車のエンジンを切り、ギアをPかNに入れ、サイドブレーキをかけてください。
- ・バルブを交換するときは、ランプが冷えていることを確認してから行ってください。
- ・バルブを取り外すときに、車両側コネクターのメス端子が広がる場合があります。そのまま取り付けると接触不良による光量低下や発熱でコネクタが溶けることがあります。5mmを目安に差し込んで、緩い場所はマイナスドライバーなどで端子を狭めてください。
- ・バルブのガラス面に直接触れますと、バルブの明るさの減少・短寿命・破裂などの原因になりますので、取り付けるときは手袋をして行ってください。
- ・ガラス面が汚れた場合は、薬用アルコールか中性洗剤を薄め液体を含ませた布で汚れを拭き取ってください。
- ・バルブの交換時は端子の接触不良や端子折れ、コネクタ破損にならないように、車両側コネクタとバルブ金属部を持って、バルブ端子全体が車両側コネクタにしっかり接続されるようにまっすぐ差し込んでください。

#### ～バルブ取り外し時～

- ・バルブを取り外すときは、まっすぐ引き抜いてください。ねじって引き抜くと破損の原因になります。



**警告**

- ・点灯中や消灯直後のバルブは非常に高温になっていますので、直接手で触れないでください。
- ・バルブはガラス球内の圧力が高いため、傷をつけたり物にぶついたり落としたりなどすると、バルブが破裂し、ガラスが飛散して失明や怪我の原因になりますので、十分にご注意ください。
- ・点灯中にライトやバルブを直視しないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因になります。

