

# 取扱説明書

## モノタロウ 簡易デジタル照度計(セパレートタイプ)

注文コード:24767724

このたびは、簡易デジタル照度計(セパレートタイプ)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

### ⚠ 警告・注意

※用途以外のご使用はおやめください。※本製品を分解や改造しないでください。※直射日光の当たる場所や高温多湿などでの  
ご使用および保管はおやめください。故障、変形の原因となります。※本製品を幼児の手の届く場所には絶対に置かないでください。  
※電池が消耗した場合はお早めに新しい電池と交換してください。※センサー部は常にきれいな状態を保ってください。

### 各部名称



### 製品仕様

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 表示部        | 1999まで表示可能な<br>3.5インチデジタル液晶         |
| 測定範囲       | 1～50000Lux                          |
| センサー部      | シリコンフォトダイオード、フィルター                  |
| 精度         | ±5%+10digits                        |
| 使用<br>温度範囲 | 0℃～40℃                              |
| 電源         | 9V角型乾電池 (別売り)                       |
| 寸法         | センサー部:113×53×16mm<br>本体:146×70×33mm |
| 質量         | 175g(電池を含まない)                       |

### 範囲スイッチ仕様

| 範囲スイッチ<br>の位置 | 範囲       | 分解能    | 精度               |
|---------------|----------|--------|------------------|
| ×1            | 2000Lux  | 1Lux   | ±5%+<br>10digits |
| ×10           | 20000Lux | 10Lux  |                  |
| ×100          | 50000Lux | 100Lux |                  |

### 操作方法

- ①電源を入れます。
- ②範囲スイッチを希望する位置に入れます。
- ③センサー部を光源に向け、測定します。
- ④表示部に測定値が表示されます。  
範囲スイッチが「×10」の位置にあるときは、表示された値を10倍にしたものが測定値となります。  
範囲スイッチが「×100」の位置にあるときは、表示された値を100倍にしたものが測定値となります。  
※精度を高めるには、できるだけ小さい範囲で測定してください。
- ⑤過負荷の場合は「1」が表示されます。その時は範囲を高いものに切替えてください。
- ⑥測定が終わったら電源を切ります。

### 電池の交換

電池の交換時期が近づくと、表示部に電池電圧低下マークが表示しますのでお早めに電池を交換してください。  
電池を交換する際は、照度計の電源を切ってから、電池カバーのネジを外し、スライドさせてカバーを取除きます。  
新しい電池を挿入した後、電池カバーを再度取付けてネジを締めてください。※電極の向きにご注意ください。