

壁掛けホワイトボード取扱説明書

〔ご使用前に必ずお読みください〕

重要 組立は必ず2人で行ってください。

この度は、壁掛けホワイトボードをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
(この説明書は大切に保管して下さい)

使用上のご注意

- 屋外や水のかかる場所では、使用しないで下さい。
- 直射日光やストーブの熱は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 画鋲、ピン、ボールペン等を使用すると、傷がついて修復不能になりますので、絶対に使用しないでください。
- 使用の際には、ホワイトボード専用マーカーをご使用するようにお勧めします。
- セロテープなど粘着性のある物を使用しますと、跡が残って取れなくなりますので、お気をつけください。

お手入れ方法

- 柔らかい絞った濡れ布で拭いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませ、汚れを落とした後、乾いた布等で水分・洗剤を完全に拭き取ってください。
- ベンジン・シンナー・石油・酸・みがき粉・たわし・熱湯等を使って掃除すると盤面を傷めます。ご使用にならないようにしてください。
- イレーザはこまめに掃除して、常にきれいな状態にしておいてください。

付属品：

	ビスx4個
	プラアンカーボルトx4個
	イレーザx1個
	粉受x1個

使用方法

