

MH801 取扱い説明書

この防じんマスクは粉じんなど粒子状物質に対応しています。ご使用前に必ずお読みになり、指示に従ってご使用ください。

使用範囲

- 次のような場合にはマスクを使ったり、現場に入ったり、そこにとどまったりはできません。
 - 酸素濃度が18%以下の場合
 - オイルを含んだ粒子が空気中に存在する場合
 - ガスや蒸気からの保護目的の場合
 - 汚染濃度が分からない場合やすぐに健康や生命に危険を及ぼすレベルの場合
 - ガスや蒸気の存在する場合は対象とするガスや蒸気に対応できる防毒マスクをご使用ください。
 - 他の保護具との併用が不可能な場合、あるいは、労働安全衛生法で禁止されている場合。
- マスクを改造するなど指示している以外の使い方をしてはいけません。
- ひげがある方やマスクと顔の間に隙間ができるような髪型の方は使用できません。
- 刺激性のある臭いに対応するマスクもあります。臭いに対応するものはOV（有機臭）、AG（塩素臭など）で示してあります。あくまでも臭いをとるためで、ガス用ではありません。

警告

このマスクは防じんマスクです。病原菌による病気や感染症を完全に除去するものではありません。誤ったご使用をされると健康に害を及ぼし、死にいたることがあります。顔に触れる部分は皮膚アレルギーを起こすことがあります。消防用には使用しないで下さい。酸素を供給できません。酸素が不十分な場所では使用しないでください。ガスや蒸気に対しては無効です。詳細については、日本ハネウエル（株）または各代理店にお問い合わせください。

ご使用上の注意

- 汚染された場所に入る前にマスクを着実に装着してください。
- 汚染環境では、マスクをはずさないで下さい。
- 厚生労働省発第0207006号（平成17年2月7日）「防じんマスクの選択、使用などについて」に従ってください。
- 次のような場合にはマスクを交換してください。
 - 呼吸がしづらくなった時
 - マスクに傷がついたり、壊れたりした時
 - 刺激臭がする時（刺激臭対応のマスクに限る）
- めまいがしたり、苦しくなったり、その他異常を感じたらすぐに現場を離れてください。
- 使用前のマスクは、閉めた箱の中で、乾燥した非汚染環境に保管してください（温度-20℃以上 +40℃以下。湿度：95%以下）。
掃除と消毒：マスクを再使用する場合は、作業シフト後掃除し、密閉容器に保管してください。掃除には、マスク内側（必要であれば）と外側の表面にブラシをかけてください。その際には、内側を最初にしてください。消毒剤をつけたやわらかい布で、マスク表面をふいてください。数分間乾かし、保管してください。
- 廃棄方法
使用済みのマスクは、付着した粉じんの再飛散を防止するため、ポリ袋などに入れて廃棄してください。

性能

		規格要求値（DS2）	社内基準値
1	しめひも取付部分及びしめひも強度	10 N 以上	15 N 以上
2	粒子捕集効率	95.0 % 以上	95.0 % 以上
3	吸気抵抗	50 Pa 以下	50 Pa 以下
4	排気抵抗	50 Pa 以下	50 Pa 以下
5	二酸化炭素濃度上昇値	1.0 %以下	1.0 %以下
6	吸気抵抗上昇値		200 Pa 以下
7	質量		9.5±2 g
8	ぬれ抵抗値		50 Pa 以下
9	使用限度時間		9 時間

漏れ率

唇の幅	鼻根とおとがいの距離	漏れ率（%）
3.5 以上 4.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	2.30
3.5 以上 4.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	2.22
3.5 以上 4.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	1.78
4.5 以上 5.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	1.10
4.5 以上 5.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	1.23
4.5 以上 5.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	1.50
4.5 以上 5.5 未満	13.5 以上 14.5 未満	2.37
5.5 以上 6.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	3.01
5.5 以上 6.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	3.92
5.5 以上 6.5 未満	13.5 以上 14.5 未満	2.17

装着方法



- ① 長い方のしめひもを上にして持ってください。
- ② マスク上部を鼻根に当てるようにして、マスクを顔に当ててください。
- ③ しめひもを頭の後ろに引き、下ひもを首につけてください。
- ④ マスクを押さえ、上ひもをつかみ、
- ⑤ 頭部上部につけてください。
- ⑥ マスクを上下左右に動かして顔になじむようにしてください。
マスクを両手で覆い、息を吸って、マスクと顔の隙間から空気の漏れ込みがないことを確認してください。

密着性の良否の判断

市販のマスク装着試験機（注）を使用することで、漏れ率を容易に確認することができます。

（注）「労研式フィッティングテスター」などがあります。詳しくは、直接メーカーにお問い合わせいただくか、販売店にお問い合わせください。

■製造元：ハネウエルセイフティープロダクツ（中国）

■輸入総発売元：日本ハネウエル株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸 1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F

TEL：03-6730-7237（代） FAX：03-6730-7224

HJSM-0006(01) 2018-04