

取扱説明書

モノタロウ OBDⅡ対応メモリーバックアップ (9V電池・12Vバッテリー両用タイプ)

注文コード:05769864

このたびは、OBDⅡ対応メモリーバックアップ(9V電池・12Vバッテリー両用タイプ)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

■セット内容



■作業の手順

- ①補助電源用に9V乾電池(別売)または12V自動車用バッテリー(別売)をご用意ください。※9V乾電池では途中で容量不足になる可能性がありますので12V自動車用バッテリーのご使用を推奨します。
- ②対象車両のOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)の位置を確認する。
- ③本体と補助電源に応じた接続ケーブル、補助電源をつなげます。



④ランプの確認



緑のランプが点灯する場合は使用できます。
赤のランプが点灯し音が鳴る場合は補助電源の容量不足で使用できません。
※新しい補助電源をご用意ください。

- ⑤確認終了後、補助電源を本体から一旦取り外してください。
- ⑥本体の警告音を聞くために車両の窓を開けてください。
- ⑦全ての電子機器の電源を切ってください。
(ヘッドライトやラジオ、ルームランプ、エアコン等)

- ⑧車体のキーを取り外してください。
- ⑨本体のみをあらかじめ確認しておいたOBDⅡ(ダイアグノーシスコネクター)へ差込接続します。



- ※接続した時点で緑のランプが点灯しない場合はご使用になれません
⑩本体と補助電源に応じた接続ケーブル、補助電源をつなげます。



- ⑪すべて接続した時点で緑のランプが点灯しているかを確認します。
- ⑫車体側のバッテリーを取り外します。※車両からバッテリーを取り外した後もバッテリーターミナルには本商品から電気が流れ通電しています。ショートには十分注意をお願いします。
- ⑬作業終了後本体を取り外します。
※車体のキーを差し込む前に必ず本体は取り外してください。

■使用上の注意

警告 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷などの重大な傷害または故障に結びつく可能性があります。

- 1) 作業中は全ての電子機器の電源を必ず切って(OFF)にしてください。
- 2) バッテリー交換作業中は本体を車両のOBDⅡコネクターから絶対に外さないようにしてください。
- 3) 作業中に赤のLEDが点灯し警告音が鳴る場合は補助電源の容量が不足しています。すぐに作業中断し自動車用バッテリーを接続してください。
- 4) バッテリー交換を行う車体のバッテリーから電源を取る行為は絶対にしないでください。
- 5) この製品はバッテリー交換作業専用になります。電源供給器としては使用できないので絶対にしないでください。