

取扱説明書

モナロウ リフトテーブル

このたびは、リフトテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。



【RT-150】
許容荷重:150kg
注文コード
・06787103
・08532072



【RT-300】
許容荷重:300kg
注文コード
・06846156
・08532081



【RT-500】
許容荷重:500kg
注文コード
・08241834

1 安全にお使いいただくために



危険

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、死亡または重症を負う可能性が切迫して想定される内容を示しています。



警告

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

使用上の注意



警告

- アームの中に手足や体の一部を入れないでください。●リフトテーブルを動かしているときに、前後に立たないでください。
- 上昇中にリフトテーブルを動かしてはいけません。積載荷物が落下するおそれがあります。
- 体の一部を本製品のリフト、フォークや荷台の下に入れてはいけません。●許容荷重を超えて使用しないでください。
- キャスターの前に足を置かないでください。●傾斜面、滑りやすい場所や不安定な場所では本製品を使用しないでください。
- 人を乗せてはいけません。重大な人身事故につながります。
- 積載物は均一に載せてください。偏った積載は機械の故障、物的損害や人身事故につながります。
- 本製品を改造しないでください。



注意

- 本製品を安全に操作するために、ご使用前に本書または本体に記載している警告や指示をよくお読みください。
- 本製品は、許容荷重内の積載物を昇降・移動する機械として設計・製造されています。それ以外の用途で使用しないでください。
- 操作方法を熟知していない人に操作をさせないでください。●テーブルは急に降ろさないでください。積載物が転落し、重大な事故につながります。●積載物の状態をよく注意してください。積載物が不安定な場合は直ちに操作を中止してください。
- 積載物のバランスを確保してください。●本製品に防水処理は施されておりません。
- 雨水などにより製品の腐食を防ぐため、室内で保管してください。
- 使用後、積載物を降ろし、テーブルを最下位まで下げた状態で保管してください。

2 各部名称

【RT-150】



【RT-300】

【RT-500】



3 組立て

【RT-150】

本製品は完成品の状態で梱包されています。開封後そのままご使用いただけます。


【RT-300】・【RT-500】

本製品はハンドル部分の組立てが必要です。下記手順に従い組立ててください。


■付属品

六角レンチ×2本

■梱包状態





【※注1 拡大図】



■組立て手順

手順①


Dボルトを回し、Aハンドル本体からBスペーサー、Cワッシャー、Dボルトを取外します。
(両側共に取外してください)



手順②


ハンドル取付け穴にAハンドル本体を上から載せ、下からBスペーサー、Cワッシャー、Dボルトを取付け仮止めします。

拡大図



手順③

付属の六角レンチで完全に締付け・固定します。



4 日常点検

- へこみ、キズ、ひびなどがないか確認してください。
- 油圧ユニットにオイル漏れがないか確認してください。
- テーブルの昇降機能に異常がないか確認してください。
- キャスターがスムーズに動くか確認してください。
- 自在キャスターのブレーキ機能が作動するか確認してください。




注意

いずれかの不具合が発見された場合、絶対使用しないでください。

5 操作方法

■ブレーキの使用方法

ブレーキペダルを踏むとキャスターが止まります。
ブレーキペダルを上げるとキャスターが動きます。



■テーブルの上昇

- キャスターのブレーキを掛けてください。
- 任意の位置になるまでリフティングペダルを数回踏みテーブルを上昇させてください。
- テーブルが最高位まで到達すると、リフティングペダルを踏んでも、それ以上上昇しません。



警告

- ・許容荷重を超えないでください。
- ・積載物のバランスを確保してください。集中積載、偏積載しないでください。
少なくとも積載物をテーブル面積の80%に均等に配分させてください。

■テーブルの下降

- キャスターのブレーキを掛けてください。
- 下降レバーを上へ上げ、テーブルを降下させてください。



警告

アームの中に手足や体の一部を入れないでください。

■テーブルの移動と運搬

- キャスターのブレーキを解除してください。
- 安全のため、テーブルを低く降ろしてから移動してください。



警告

- ・運搬中に急に曲がったり、停止しないでください。
- ・リフトテーブルを動かしているときに、前後に立たないでください。

■折りたたみ手順【RT-150のみ】


- 下降レバーを引き、テーブルを一番下まで下げてください。
- ハンドルロックバーを踏み、ハンドルを倒してください。

6 仕様


規格	許容荷重 (kg)	テーブル			最高位 までの ペダル 回数 (無負荷)	キャスター (mm)	質量 (kg)
		サイズ (長×幅) (mm)	最下位 (mm)	最高位 (mm)			
150kg	150	700×450	220	720	≤28	φ100×25	45
300kg	300	815×500	285	880	≤27	φ128×40	77
500kg	500	815×500	285	880	≤27	φ128×40	81

7 日常点検


- 月毎に下記箇所に潤滑油を補充してください。
- 毎年のオイル交換をお勧めします。【推奨:ISO VG32 オイル】



8 テーブルが上昇しない場合



9 テーブルが下降しない場合



10 保証期間

保証期間は、本製品のお買い上げ日より1年間とします。ただし、保証期間内でも下記の場合は、無償提供の対象外となります。

- ①誤った使い方、無断改造による故障 ②災害(地震・火災など)、公害による故障 ③乱暴な運送による故障