

取扱説明書

モトロー パワーリレー端子台

注文コード:75113064

このたびは、パワーリレー端子台をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生する
おそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- 用途以外の目的では使用しないでください
- 配線・保守点検作業の際には、ソケットが帯電していないことを確認してください。
感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- ご使用の際は相手機器の端子配列と本製品の端子配列をご確認の上接続ください。配列が異なる場合があります。
- ネジを締めつける力が大きすぎると端子台にあるネジがなめてしまいます。エアー工具などをご使用にならないでください。推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです。
- ネジが緩んでしまうおそれがありますので、振動など特殊な環境下でのご使用は控えてください。
- 本製品は機械構造のため、使用中や運送中に衝撃を与える事などがあった場合はご使用をおやめください。
- モノタロウのリレー専用の端子台になります。

2 端子配列・内部配線図

⚠ 注意

- 使用時は必ず本製品の端子配列・内部配線図をご確認ください。

