

取扱説明書

モノタロウ LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

注文コード: 45249726/45249735

このたびは、LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。また濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- マグネット部をパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 各部の名称



仕様

使用電池	単三形アルカリ乾電池×3 本(別売)
連続点灯時間	本体(強/弱):約5時間/7時間 先端:約12時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※乾電池の性能、使用条件により 連続点灯時間は短くなる場合があります。
光源	本体COB×1灯/先端LED×1灯
明るさ	本体(強/弱)約250lm/150lm 先端約50lm
外形寸法	225×60×48mm(最大値)
重量	約165g(乾電池を含まず)
使用環境温度	-5~45℃

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使用方法

▼本体のスイッチを押すごとに以下のように切り替わります。



【乾電池の入れ方】

電池カバーを外し、単三形アルカリ乾電池3本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けてください。
※乾電池は付属していません。

