

大音量 拡声器付きマイク

取扱説明書

●セット内容

- ・大音量拡声器付きマイク 本体
- ・USB ケーブル A-C
- ・USB C-φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ

●製品仕様

サイズ	284xφ64mm
重量	393g
最大出力	25W
周波数特性	100Hz ~ 18kHz
定格入力電圧	DC5V
連続使用時間	約6~8時間(最大音量使用時)
充電時間	約5~6時間

⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

●本製品を高温・多湿の場所に保管しないでください。●本体の電源が入らなかったり、充電ランプが赤色に点滅する時は本体を充電してください。充電しながら使用しないでください。●マイク部分・スピーカー部分を持たないでください。●本製品を分解しないでください。本製品の性能を低下させる恐れがあります。●機器は精密な構造ですので、落としたり、叩いたり、過度な衝撃を与えないでください。●お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。●製品本体が高温になるなどの現象が現れた場合は、すぐに電源を切り、ご使用を中止してください。●45℃を超える場所での充電はしないでください。●本製品は防水加工されておりませんので、水のかからない場所でご使用ください。お手入れをされる際は乾いた布で汚れを拭いてください。●本製品を使用したことによるデータの損失や動作障害などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

操作説明

- ① イヤホン端子
- ② microSD カードスロット
- ③ 充電ポート (DC5V)
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ 液晶表示部
- ⑥ ◀◀ 前の音声ファイルへ
- ⑦ ▶▶ 音声ファイルの再生 / 停止
- ⑧ ▶▶ 次の音声ファイルへ
- ⑨ MODE モード切り替え

[MODE] を押すと X1 / TF / AUX の順に切り替わります。

[X1] : マイクモード

[TF] : microSD カードモード

[AUX] : 外部入力モード

※切り替えの際に表示される [LoAd] は読み込み中の意味です。

※microSDカードに音声ファイル (MP3のみ) が1つも無い場合TFモードに切り替えできません。AUXモードで10秒ほど録音し音声ファイルを保存してください。

⑩ REC 録音

TFモードのときに [REC] を押してマイクに話しかけるとmicroSDカードに音声録音されます。

録音中に [REC] を押すと録音を終了し、▶▶を押すと録音された音声再生されます。

再生中に [REC] を約3秒押すと画面に [dEL] が表示され、録音された音声削除されます。

⑪ ♻ リピート

音声ファイルを再生中に1回押すと画面に [ONE] が表示され、現在再生している音声ファイルがリピートされます。

もう一度押すと [FoLd] が表示され、現在再生している曲があるフォルダ内の音声ファイルがリピートされます。

もう一度押すと [ALL] が表示されmicroSDカード内の全ての音声ファイルがリピートされます。

⑫ 🎵 音声ミュート

音声ファイルを再生中に押すと人の声がミュートされます。音源によっては人の声以外の音声もミュートされます。



- ⑬ マイクの音量の調節
- ⑭ エコーの調節
- ⑮ 音量の調節

電源のON・OFF

④電源スイッチをONにすると音が鳴りマイクが使用できます。使用しないときは電源スイッチをOFFにしてください。

充電

USBケーブルA-Cを電源アダプタ (DC5V) (別売) と本体の③充電ポートに差し込んでください。

本体の充電中は③充電ポートの右のランプが赤く光り、充電が完了すると緑色に変わります。

microSDカード内の音声ファイルを再生

microSDカードを②に差し込み、TFモードに切り替えると本体から音が鳴り、microSDカード内の音声ファイル (MP3のみ) が再生されます。

有線で曲を再生

本体とPC・スマートフォンを③USBポートにUSB C-φ3.5mm 4極ステレオミニプラグで接続し、AUXモードに切り替えるとPC・スマートフォン内の曲が再生されます。

※イヤホンジャックのないスマートフォンには、変換アダプタが別途必要です。