

RT17-1118 ポケット COB ワークライト 取扱説明書

この度は、RT17-1118 ポケット COB ワークライト をご購入いただきありがとうございます。
必ずこの「取扱説明書」の内容をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。
また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・点灯中は照明部を直視しないでください。また人に向けしないでください。失明等の恐れがあります。
- ・直射日光が当たる場所、車内等高温になる場所に放置・保管しないでください。
- ・水気のある場所で使用または保管しないでください。
- ・本製品を改造・分解しないでください。
- ・子供の手の届く場所に保管しないでください。



注意

下記内容をお守りください。
負傷や物的損害の可能性があります。

- ・濡れた手や雨下で使用しないでください。
- ・落下や強い衝撃を与えないでください。
- ・本体マグネット部を精密電子機器等に近づけないでください。
- ・内蔵バッテリーから液漏れ等の異常がある場合は使用を中断してください。

仕様

照明部	8W COB LED(600lm)
充電時間	約 3.5～4 時間(充電中使用可)
点灯時間	約 4～12 時間(光量による)
内蔵バッテリー	リチウムイオン 3.6V 2250mAh
保管温度	-20～70℃
使用可能温度	-5～50℃
サイズ	215×27×30mm
重量	142g
セット内容	ライト本体、充電用USBコード

*AC アダプターは付属しません。別途お買い求めください。

各部名称



使用方法

≪ ライト点灯 ≫

- ・ダイヤルスイッチを右に回すとライトが点灯します。
- ・ダイヤルスイッチを回す量により光の強さを調整することができます。
- ・左にカチッとなるまで回すとライトが消灯します。

≪ 充電 ≫

- ・USB ジャックのカバーを外し、USB コードを充電ジャックに接続します。コードの反対側をUSB 電源 (5V/1A) に接続します。
- ・充電中は充電ランプが赤点灯します。充電が完了したら、充電ランプが青点灯します。

≪ 他機能 ≫

- ・マグネットが背面のフック上部と底部にあります。車両や鉄骨等の鉄部に取り付けることができます。
- ・フックはポケットやベルト等に引っかけることができます。

メンテナンス

- ・下汚れが付着したら、乾いた布でふき取ってください。
- ・本体、USB コードに異常がある場合は使用を中断し、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。

