

RT30-81008 シリンダーリークテスター 取扱説明書

この度は、シリンダーリークテスターをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上でご使用ください。
また、いつでも読むことができるよう大切に保管してください。

■セット内容・各部の名称



* 注) 予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品は、車両のプラグホールより注入したエアの漏れを測定し、シリンダーの良否を判定する工具です。目的以外での使用は絶対にしないでください。
- 自動車や製品の構造及び構成している部分をよく理解し、十分な経験がある作業者が責任をもって本製品を使用し、作業を行ってください。
- 車両ごとの修理書、またメーカーの指示に従い作業者の責任の上でご使用ください。無理な使用による商品の破損・事故・車両の破損等の損害に対し、一切の責任を負いません。
- 保護メガネ・安全グローブ・安全帽・作業服を着用し、十分に安全を確保して作業してください。
- 子供の手の届く場所に、放置・保管をしないでください。
- 本製品を使用前に各部点検し、異常がないことを確認してください。異常がある場合は使用を中断し、お買い上げの販売店へ修理依頼をしてください。



注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- 落下や強い衝撃を与えないでください。数値にズレが生じる場合があります。
- 作業後の復元は確実に行ってください。
- 製品の構造上メーターの針はゆっくり動きます。レギュレーターのダイヤルを急激に操作しないでください。
- 日光下や高温になる場所、また水気のある場所で保管しないでください。

■使用方法

1. 測定するシリンダーのスパークプラグを取り外してください。
2. 測定するシリンダーのインテークバルブ、エキゾーストバルブを閉じた状態にしてください。
3. プラグホールにプラグアダプターを接続してください。
4. テスターのアタッチメントカプラーにプラグアダプターを接続してください。
5. レギュレーターダイヤルを閉じ、テスターのエアークプラーにエアを接続してください。

エア接続前に、レギュレーターが全閉状態になっているか確認してください。
全閉でない状態で接続した場合、ゲージが破損する可能性があります。

6. レギュレーターダイヤルをゆっくりと右に回し、レギュレーターを開いて、ゲージの値が安定するところで止めてください。
7. ゲージの値を読み取ってください。

圧抜け率：LOW(10～40%) < MODERATE(40～70%) < HIGH(70～95%以上)
* 100%に近づくほどシリンダーの圧が漏れる量が多くなります。

8. 測定が完了したら、レギュレーターダイヤルを左に回し、閉じてください。
9. テスターの接続を外し、エンジンを復元してください。

■メンテナンス

- 本体、メーターに汚れが付着した場合は、水または中性洗剤で湿らせた布でふき取ってください。
- 作業前・作業後に点検をしてください。本体・ホース・接続部等、破損がある場合は使用せず、お買い上げの販売店へ修理依頼をしてください。



株式会社 レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#0460620