



18V リチウムイオン充電式 ガーデンジェットブロワ ALT-JB01

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございました。

- ご使用前に、この取扱説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。
- お読みになった後も大切に保管してください。
- 取扱説明書を理解していない人は、本機の操作を行わないでください。
- 本機を他人に貸す場合は、取扱い方法をよく説明し、取扱説明書をよく読むように指導してください。なお、保証書に購入店などの記載がない場合は、レシートなどを貼り付けておいてください。



- 購入後・使用後は必ずバッテリーを満充電にして保管してください。
購入後放置しバッテリーが充電できなくなるケースがございます。
保証期間を過ぎますと未使用であっても保証の対象になりませんので、ご注意ください。

! 用途／吹き飛ばしの清掃・ほこりや木材の切粉清掃・火起こし
※用途以外の目的に使用しないでください。

**警告**

安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。
本機の使用方法を誤りますと、ケガをするなど大変危険です。

目次

●目次	P.1
●安全上のご注意	P.2
●梱包内容	P.3
●製品概要	P.4
⚠ 安全上のご注意	
◆本製品の機能	
◆仕様	
●別売りについて	P.4
●各部の名称	P.5
●使い方と保守	
◆作動方法	P.5
◆ノズルの取付・使用方法	P.6
◆バッテリーの充電・残量確認方法	P.7
◆バッテリーの取付・取り外し方法	P.7
⚠ 保守に関するご注意	
⚠ 本機の保守についてのご注意	P.8
⚠ 充電機の保守についてのご注意	P.8 ~ P.9
⚠ 安全上のご注意	
⚠ 作業場所に関する安全上のご注意	P.9
⚠ 電気に関する安全上のご注意	P.10
⚠ 人的な安全上のご注意	P.10
●異常と廃棄処分	P.10
●故障かな？と思ったら（故障と処置）	P.11
●保証について（保証書）	

安全上のご注意

※必ずお守り下さい

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。



指示

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

ご使用前に



警告

- 周囲に人やペットがいないことをご確認ください。事故の恐れがあります。
- 子供に使用させたり、乳幼児の手に届くところに放置・保管しないでください。
- 本製品本来の使用目的以外でのご使用は絶対にしないでください。
- 分解・改造をしないでください。



指示

- 本体にヒビや変形・傷などないことを確認してください。異常を発見した場合は、使用しないでください。破損やけが、故障の恐れがあります。
- ご使用前に本製品をご確認ください。
 - ・ネジ類が確実に締まっているか。
- 作業に適した服装かをご確認ください。
作業には、滑り止めのついた履物やゴム手袋・保護メガネを使用してください。

ご使用時は



警告

- 使用中は本機の吸気口に顔や手を近づけないでください。
- 雨天では、絶対に使用しないでください。また雨ざらしにしないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけないでください。ショートや感電する恐れがあります。
- 濡れた手で作業を行わないでください。感電や故障の原因になります。
- 使用中に調子が悪くなったり、異音や異臭など異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して、点検修理をお買い求めの販売店にご依頼ください。
- 火気のそばでは使用しないでください。本体が変形したり、発火の恐れがあります。
- 安全に効率よく作業をするために無理のない本体の能力にあった作業をしてください。
- 疲れていたり体の調子が悪いときには、使用しないでください。
- ヘルメット、保護メガネや防手袋など、保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を行ってから作業しましょう。
- 作業者の家族や周囲の方は、作業者が安全対策をきちんと行っているか一緒に確認し、作業中も作業者に変わったことがないかを常に意識するようにしましょう。



指示

- 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは本体にヒビなどが点検してください。
- 枝や異物を吸い込んだときは、直ちに作業を停止し、充電電池を抜いてから異物を取り除いてください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元が安定した状態で作業を行ってください。

充電時は



警告

- 充電は、必ず専用充電器をご使用ください。
- 充電は、室温 10 ～ 40℃の直射日光の当たらない室内で行ってください。
- 充電場所の周囲に燃えやすいものがないことを確認してください。
- 異常(発熱・におい)を感じたときや、所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電を中止してください。
- ご使用後、バッテリーが温かいときに、再充電しないでください。

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品をよりよくご使用いただくため、はじめにこの取扱説明書をお読みいただき、
お手元に保管の上、必要に応じてご参照ください。
ご使用中に問題が生じたときは、弊社にお問い合わせください。

梱包内容



①	ワイドノズル
②	ポイントノズル
③	ストレートノズル × 2

④	本機
⑤	充電器
⑥	バッテリー

製品概要

⚠ 安全上のご注意

- ① この取扱説明書をよくお読みください。
 - ② 充電は屋内でのみ行ってください。
 - ③ 充電中にオーバーヒートすると自動的に電源が切れます。
 - ④ 充電器を家庭ごみとして処分しないでください。
 - ⑤ 充電電池を家庭ごみとして処分しないでください。
- ※お住まいの市区町村のごみ捨てルールに従って、処分してください。

◆ 本製品の機能

本製品は充電電池駆動のブロワーで、本体、リチウムイオン電池などで構成されています。充電の電圧はAC100Vです。本製品は、主にほこりやごみの吹き付け等に使用します。軽量設計なので、女性でも片手で使いやすい。オイルは無給油でメンテナンス不要。

◆ 仕様

主な仕様	
電圧	DC18V
充電電圧	AC100V
風速	33m/s
回転数	32000rpm
質量	0.5kg(本体のみ)
サイズ	幅62×奥行8.3×高さ17.5cm
バッテリー	DC18V 3000mAh
バッテリー作動時間	(約)13分

別売りについて

充電電池(バッテリーパック)
品番:PRT-18VBLBT
定格DC18V 3Ah



充電器(ACアダプター)
品番:AFT-18VCH
入力100V 50/60Hz



※お買い求めの販売店にお問い合わせください。

各部の名称



警告



安全上の警告とご注意をよくお読みください。関連する安全上の警告やご注意に従わないと、感電、火災、重度の火傷の原因となることがあります。



雨の中で本機を使用、放置しないでください。



本機の作動中は本機に顔や手を近づけないでください。
吸気口から髪の毛など巻き込まれ故障や大けがの原因となります。



使い方と保守

ご使用前に必ずご一読ください

◆作動方法



危険

重大な事故になります

バッテリーパック装着状態で1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止してください。 ※内部のリチウムイオン電池が損傷して破裂するおそれがあります。



警告

重大な事故の原因となります

- 作動時に吸入口に指を入れないでください。
- 作業をするとき以外は必ずバッテリーパックを本体から外してください。
- 作動中の先端パーツには絶対に触れないでください。
- ガソリン・ガス・塗料・接着剤等、爆発や引火のおそれがある物質の近くでは絶対に使用しないでください。



注意

ケガや器具損傷の原因となります

- 使用中は本体の通気口を布などで覆ってふさがないようにください。
- 当社指定の充電器やバッテリーパックを使用してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

使い方と保守



警告

- 吹き付けの際、吸気口を塞がないでください。
- 吸気口への髪の毛の巻き込まれに注意してください。
- 使用中ノズルを人に向けないでください。
- ボールやゴムボートへの空気の充填をしないでください。
- 動作中に吹き出し口に手を入れないでください。



注意

- 精密機械への吹き付けには使用しないでください。
- 作動中に吹き出し口に手を入れないでください。

◆ノズル取り付け

1. 本体の吹き出し口の溝にノズルの穴位置を合わせ差し込んだ後奥側に回して固定します。
2. ストレートノズルを連結します。左記と同じように差し込んだ後奥側に回して固定します。



3. ワイド、ポイントノズルの取り付けはストレートノズルに上記と同じように固定します。

※必ずいずれかのノズルは本機に取り付けて使用してください。

本機+ストレートノズル
本機+ワイドノズル
本機+ポイントノズル 等



◆使用方法

ハンドルを持ち、スイッチを入れます。○がオフでIがオンです。吹き付ける対象にノズルを向けてご使用ください。用途に合わせてポイント、ワイドノズルをつけるご使用ください。

※ワイド、ポイントノズルを付けると吹き出し口が狭くなるため、ストレートノズルのみの時と比べて風量・風力が落ちます。

使い方と保守

◆バッテリーの充電方法

充電器を100Vのコンセントに差し込みランプが青の状態での充電が可能です。バッテリーの接続部にプラグを差し込み、充電器のランプが赤の状態が充電中です。充電が完了するとランプが青になります。

※満充電の時以外で、充電器にバッテリーを接続してもランプが青から赤に変わらない場合は、バッテリーが故障している状態です。



◆バッテリーの残量確認方法

残量確認ボタンを押して電池残量を確認できます。ランプが4つ点灯していても満充電とは限りません。

- | | | |
|---------|---------|-------------|
| 4つ点灯・・・ | 50～100% | 使用可能 |
| 3つ点灯・・・ | 30～50% | 使用可能 |
| 2つ点灯・・・ | 10～40% | 満充電しご使用ください |
| 1つ点灯・・・ | 0～10% | 満充電しご使用ください |

※作動時、残量2の状態から突然動かなくなることがあります。バッテリーの過放電保護が機能する為です。再充電しご使用ください。



注意

バッテリーを長期間使用しない場合は定期的に残量の確認をしてください。特に使い終わりに放置し放電しすぎると、再充電できなくなる可能性があります。バッテリーは落下や衝撃を与えると中の電池が損傷し発火や破裂のおそれがありますので、乱暴に扱わないようにしてください。屋外や湿気の多いところでの充電は避けてください。故障の原因となります。

◆バッテリーの取り付け・取り外し方法

バッテリーの取り付け

本体のバッテリー差し込み部に、本体とバッテリーの溝を合わせて、押し込むようにスライドして差し込みます。しっかり取り付けされると『カチ』と赤いロック部分が引っかかりますので、しっかり取り付けられているか、確認しご使用ください。



バッテリーの取り外し

右の写真のように、バッテリー解除ボタンを押しながら、バッテリーを引き抜いてください。





保守に関するご注意



本製品の保守についてのご注意

- ①本製品は清潔を保ってください。本機や充電電池および充電器はきれいな布で拭いてください（腐蝕性の溶剤や洗剤溶液は使わないでください）。
本機についたごみや汚れは柔らかいブラシや乾いた布で取り除いてください。
 - ②本製品や充電電池、充電器を水などの液体に浸さないでください。
 - ③本製品、充電電池、充電器などは正しく使用し、破損が生じた場合は使用を中止してください。
 - ④部品を交換する場合、本製品を保管する場合は、充電電池を取り外したかを確認してください。これにより、本製品の誤動作を防ぐことができます。
- ⑤**本製品を使用しないときは充電電池を取り外し、子供の手の届かないところに保管してください。この本製品を未経験者や不慣れな方が使用すると危険です。**
- ⑥本製品の使用方法を守り、使用環境や作業内容を考慮してお使いください。
無理な操作は危険を伴います。



充電電池の保守についてのご注意

- ①周囲の温度が5℃以下および45℃以上の場所で充電しないでください。充電電池や充電時の故障の原因となるおそれがあります。
- ②弊社指定の充電器以外は使用しないでください。この充電電池に合わない充電器を使用すると火災の原因となるおそれがあります。

バッテリーを長持ちさせるには

- 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- 使用直後などの熱くなったバッテリーは、充電器から抜いて冷却してから充電するようにしてください。
- 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

バッテリーの寿命について

- バッテリーは充放電を繰り返すと次第に容量が少なくなり、バッテリーの交換が必要になります。これはバッテリーの特性によるものであり、故障ではありません。満充電後も作業できる時間が短くなるようであれば、バッテリーを交換してください。
- リチウムバッテリーは、メモリー効果（継ぎ足し充電を繰り返すと、バッテリー残量が見かけ上、低下する現象）がないため、タイミングを気にすることなく、いつでも継ぎ足し充電ができます。
- 寒い環境ではバッテリーの容量が少なくなり、作業時間が短くなることがあります。温かくなる（バッテリーが適温になる）と回復します。
- バッテリーは使用しなくても自然に放電します。自然に放電した分は、使用前に充電すれば回復します。

- ③充電電池を使用しないときは、クリップ、硬貨、鍵、釘やネジなどの小さい金属類から遠ざけておいてください。充電電池の寿命が短くなるおそれがあります。
充電電池の端子がショートすると火傷や火災の原因となるおそれがあります。



保守に関するご注意

「充電電池の保守についてのご注意」のつづき

- ④充電電池を分解したり修理・改造はしないでください。
- ⑤ショートした充電電池は使用しないでください。
- ⑥熱源の周辺で充電電池を使用しないでください。
- ⑦火中や水中に充電電池を投じないでください。
- ⑧火の近くや日光の下で充電しないでください。
- ⑨充電電池に釘を差し込んだり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたり、放り投げたりしないでください。
- ⑩破損・変形した充電電池を使用しないでください。
- ⑪充電電池同士を直接溶接しないでください。
- ⑫充電電池の極性を逆にして充電したり、過度に放電したりしないでください。
- ⑬充電電池を車両のシガーソケットなどの充電装置に接続しないでください。
- ⑭指定の機器以外に使用しないでください。
- ⑮リチウムイオン電池同士を直接接触させないでください。
- ⑯充電電池を電子レンジなど高温・高圧になる場所に入れないでください。
- ⑰濡れた充電電池は使用しないでください。
- ⑱充電電池は、子供の手に触れないようご注意ください。
- ⑲充電電池を直射日光お当たる場所（あるいは直射日光にさらされた車両内）に放置しないでください。
- ⑳充電電池を静電気（64V 以上）の影響を受ける場所で使用しないでください。
- ㉑充電電池をはじめてお使いになるときに、腐蝕していたり異臭がするなど異常が認められた場合は使用せずにご返送ください。
- ㉒充電電池の液漏れで皮膚や衣服が汚れた場合は、水で洗い流してください。
- ㉓本製品を長時間使用しないときは、充電電池を満充電にして次の使用に備えてください。



安全上のご注意



警告

必ず以下の注意事項をお読みください。お読みにならないままのご使用は、感電や火災など重大な事故の原因となるおそれがあります。



作業場所に関する安全上のご注意

- ①清潔で明るい場所で作業してください。雑然とした暗い場所での作業は事故の原因となるおそれがあります。
- ②爆発や引火の可能性のある場所や湿気に多い場所で本製品を使用しないでください。
- ③周囲に子供や第三者がいないことを確かめてから本製品を使用してください。注意が散漫になり、事故や故障の原因となるおそれがあります。



安全上のご注意



電気に関する安全上のご注意

- ①本製品の充電電池挿入部と充電電池のプラグの極性を正しく取り付けてください。充電電池挿入部や充電電池のプラグは絶対に改造しないでください。
- ②降雨の中や湿気の多い場所に本製品を放置しないでください。水などの液体により、感電の危険性や電気製品の損傷の可能性が増大するおそれがあります。
- ③電源コードを乱暴に扱ったり、コードを持って本製品を持ち上げたり引っ張ったり、プラグを抜いたりしないでください。本製品は、熱源、油分、鋭い角を持つ物や動いている物の近くに置かないでください。電源コードやプラグが損傷している場合は充電器は使用しないでください。コードが損傷したりねじれていたりすると、感電の危険性が増大します。



人的な安全上のご注意

- ①自分の身を守る：本製品を使用するときは、作業に集中して身体の安全を図ってください。疲れているとき、医薬品やアルコールを飲んでいる場合は、本製品を使用しないでください。操作中に注意が散漫になり、重大な人的被害につながるおそれがあります。
- ②必ずゴーグル、防塵マスクなどの安全対策具を着用し、人的被害を少なくするようにしてください。
- ③吸気口への髪の毛の巻き込みに注意してください。機械の故障や大ケガの原因となるおそれがあります。
- ④本製品使用時はノズルを人に向けて使用しないでください。



異常と廃棄処分

- ①作業中対象外の物が吹き出し範囲に入ったらすぐにスイッチをオフにして停止させてください。
- ②電氣的または機械的なトラブルが発生したら、すぐに電源をオフにしてください。
- ③正しい操作方法を守らないと充電電池が液漏れを起こすことがあります。液漏れしたときは、流れ出した液に触れないでください。万一触れてしまったときはきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師に相談してください。皮膚炎や火傷の原因となるおそれがあります。
- ④お住まいの自治体処分方法にしたがい、適切に処分してください。特にリチウムイオンバッテリーは可燃物等に絶対に出さないでください。

●故障かな？と思ったら（故障と処置）

警 告

ご自分で分解や改造修理は絶対にしないでください。
点検・修理は本紙保証書の下段に記載のフリーダイヤルにご相談ください。

トラブルの症状 本機が動かない

考えられる原因	対 策
バッテリー残量が少ない	充電を行う
バッテリーが接続されていない	正しく接続する
充放電を繰り返し、バッテリーが劣化した	新しいバッテリーに交換する
モーター、スイッチ等が故障している	販売店に連絡してください

トラブルの症状 吹きつけが弱い

考えられる原因	対 策
吸気口や吹き出し口に何かつまっていませんか	確認し取り除く

●保証について

- 保証条件 不適切な使用方法による故障、無資格者が修理したことによる損傷は保証の対象となりません。各部品の通常の摩耗についても同様です。不適切な部品や純正品以外の部品を本製品に使用した場合もメーカー保証対象外となります。

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

下記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 名	 18Vリチウムイオン充電式 ガーデンジェットブロワ ALT-JB01		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より 1 年間
お 客 様	お名前 _____ 様		
	ご住所 〒□□□-□□□□ 電話 ()		
販 売 店	店 名 _____		
	ご住所 〒□□□-□□□□ 電 話 ()		

●所定の記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。販売店による記入がない場合や販売店発行による販売証明書、領収書（レシート）も含む。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本製品に接続している当社指定以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - (ヘ) 正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (リ) 古物商・リサイクルショップ・個人間売買による購入の場合は弊社保証対象外です。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品改良等により仕様を予告なく変更する場合があります。ご了承の程お願い致します。

【発売元】



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3



0120-914-482

FAX 048-796-4842

<受付時間> 平日9:00~12:00/13:00~17:00