

R・RDシリーズ取扱・組立説明書

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
また本説明書はいつでもお読みになれるように、大切に保管してください。

- 譲渡、または貸出される場合はこの説明書も一緒にお渡しください。
- 修理、その他ご不明な点については、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

警告 この表示を守らずに、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を守らずに、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定されるか、機能及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

- この製品を廃棄処分するときは、専門業者にご依頼ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 傾斜、凹凸のない平らな場所で使用してください。転倒してケガをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解・注油したり火に入れないでください。爆発してケガをすることがあります。

注意

- 座の上に立たないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 座面の先端に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 座面以外の部分に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 可動部の隙間に手を入れないで下さい。けがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだまま、および異常を発見したまま使用しないでください。こわれてケガの原因となることがあります。ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 屋外や、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やさびの原因になります。
- 部品が外れたまま使用しないでください。破損、転倒などの事故につながります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。やけどをしたり、火災の原因になることがあります。
- 直射日光、熱が当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。変色、変形、故障の原因となります。
- ベンジン、シンナーアルコール類や化学ぞうきんは絶対に使用しないでください。変色変形、故障の原因となります。
- お客様による改造の責任は、負いかねる場合がありますのでご了承ください。

保証について

ご使用の本製品が取扱説明書の注意書きによる正常なご使用状態のもとで故障した場合には、下記の保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店までご連絡ください。

■保証項目

- 保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

保証期間	部 位 等	備 考
1年	外観・表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・退色、レザー・クロスの磨耗
2年	基本機能	引出し・スライド機構 扉の開閉、錠前 昇降機構等の故障
3年	構造部材	強度・構造体に係わる破損

- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

- 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

- イ、お買い上げ後の輸送、移動時の不適当な取扱いにより生じた故障・損傷。
- ロ、改造または不適当な修理による故障・損傷。
- ハ、火災・地震・水害、その他天災による故障及び破損。
- 二、ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。
- ホ、キャスター等消耗品のお取替え。

- 部品の保有期間について

- 補修用部品の保有期間は製造打ち切り後5年間です。

組立説明

①肘の取り付け方

座裏に付いている肘ビスを
はずし穴位置を合わせビス
で締め付けます。

※肘付きのチェアは背を取り
付ける前に肘を取り付け
てください。

②背の取り付け方

本体を裏返しロッキングノ
ブ・背パイプピンを取りま
す。背と座裏の穴位置を合
わせ背パイプピンとノブを
それぞれ取り付けます。
尚、ノブはしっかり締めて
ください。背がはずれてけが
をすることがあります。イ
スをおこしてガタつかない
か確認してください。

③脚の取り付け方

座裏に付いているパイプシ
ャフトに脚を差し込みパイ
プシャフトの溝に合わせて
お好みの位置で上下調整ノ
ブを締めてください。

プラス株式会社
ジョイントテックスカンパニー
商品に関するお問い合わせは 0120-850-393

