

お手入れのしかた

※お手入れ前に必ず電源を抜いてください。

※カーペット本体やカーペットカバーは、丸洗いやドライクリーニングはできません。

※アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

カーペット本体

- コントローラー・コードの汚れは、水やうすめた中性洗剤をやわらかい布にふくませ、よくしぼってからふきとってください。
- 表面のホコリやこみは、電気掃除機でついでに吸いとってください。

● 汚れがついたときは、次の手順でお手入れしてください。

1. すぐにティッシュペーパーなどでふいてください。

2. ぬるま湯でうすめた中性洗剤（食器用）を布やスポンジにふくませ、しぼってから汚れをふきとってください。

3. ティッシュペーパーで洗剤と汚れをよく吸いとってください。

（上記の2と3のお手入れ手順を交互に繰り返してください。）

4. 布に水やぬるま湯をふくませ、しぼってから洗剤が残らないようによくふきとり、自然乾燥してください。

△ 注意

コントローラーをぬらさないでください。

- 過熱、故障の原因となります。
- 水まわり（キッチンやトイレなど）には使用できません。

■ 中性洗剤の量は汚れの程度によって加減してください。

■ 市販のカーペットクリーナーもご使用になれます。

■ お手入れ後や水をこぼしたときは、表面・裏面とも十分に日陰干してください。（天日干し不可）

■ 色のついた飲物（コーヒー、紅茶、コーラ、緑茶など）をこぼされますと、電線に沿う形で、カーペット表面が黒褐色に変色する場合がございますので、ご注意ください。

ダニ退治のしかた

■ 通電中、ダニは熱と乾燥に弱いためほとんど生息できませんが、とくにダニを気にされる方は次の方法でダニ退治してください。

（夏にカーペットとして敷いたまま使われるときも、下記の方法でダニ退治をしてください。）

1. カーペット本体を巻きます。

（折りたたまないでください。）

カーペットの表面を内側にし、コントローラー部が最後に内側になるように巻き、ヒモで軽く固定します。

その上に市販のポリ袋でカーペット全体を、おおうようにし、ヒモで軽く固定してください。

2. 電源スイッチを 、温度調節つまみを「強」に合せてください。

温度調節つまみ

3. 2時間～3時間通電した後、電源スイッチを にしてください。

4. 通電後は、電気掃除機で吸いとってください。

● カーペットの周縁部は、温度が低くダニが死なない場合もあるため、ていねいに吸いとってください。

● ダニの死がいもせんそくなどの原因になりますので、ていねいに吸いとってください。

5

知っておいていただきたいこと（一般事項）

■ 使いはじめには折りじわが目立ちますが、ご使用にともない目立たなくなります。また、少しニオイがすることがありますが、ご使用にともない消えます。

■ 使用中にカーペット本体やカバーがずれたり、部分的にしわになったり、もり上がりや重ね合わせた状態になった場合は平らにします。市販のスリ防止スプレーなどが効果的です。そのまま、継続使用されますと、しわになった部分の電線が局部的に高温になり損傷を受け、火災の原因となりますので、時々カバーをめくってカーペットのしわの有無を点検してください。

■ カーペット本体やカバーの折りくせが取れない場合は、布団などでカーペット全体を覆って通電してください。約6～12時間で、折りくせが目立ちにくくなります。

■ 使用中、コントローラーが暖かくなりますが、故障ではありません。コントローラーをクッションなど保温性の良いもので覆われますとコントローラー内部が高温になるため、電源ランプが点滅し通電を止めます。コントローラーが冷めてから電源を入れ直してください。

■ 使用中、コントローラーから「カチッ」という音がしますが、温度調整機構の動作音です。故障ではありません。

■ コントローラーの近くで超短波式の電気治療器や強い電界を出す無線機を使用しないでください。

■ 延長コードを使用するときとは、● 延長コードの定格電圧を超える使い方をしないこと。

■ 毛足のあやのカーペットの上で使用するときとは、● バイル（毛足）の厚み作用で、カーペット本体が盛り上がりたり移動するときとは、カーペット本体の下に、毛布や市販のすれ防止シートなどを敷くと移動しにくくなります。

■ 新しい壁の上でおいしくなる、カーペット本体の下の量が増えることがあります。

これは、青苔が直射日光で変色するのと同じ現象ですが、カーペット本体の下に市販の断熱シートなどを敷くと軽減できます。

■ 電源ランプが点滅している際は一度「切」にして3秒以上間を空けて電源を入れ直してください。電源を入れ直しても電源ランプが点滅する場合には、お買いあげの販売店に点検、修理をご依頼ください。

■ 原料としてリサイクル繊維を使用しております。このため若干の色合いが異なる場合があります。

次のような場合には

■ 次のような異常があったり、状態になったときはただちに使用を中止し、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。

使用前に次のような異常があったとき

- コードの損傷。（被覆のすり切れ・ひび割れ）
- 特に電源コードやコントローラーの付け根部分を確認してください。また、プラグにガタつきがないか確認してください。
- コントローラーや操作部の破損。
- カーペット本体が破れたり、すりきれているとき。
- 内部が露出してヒューズ線が見えるとき。
- カーペット本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。
- ヒーター線が露出しているとき。
- 本体を折りたたむ時にコントローラーが破折して折れる音がする。
- 本体に強くなり入っている。

使用中に次のような状態になったとき

- 温度調節つまみを（弱）にしてもカーペット本体が異常に熱いとき。
- とときき障かくなるとき。
- さし込みプラグやコンセント、コントローラーが異常に熱くなる時。
- コントローラーに
 - 水やお湯などをこぼしたとき。
 - 強い衝撃をあてたとき。
- 取扱説明書どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき。
- 運転中に異常な音やこびりついてきたとき。

△ 警告

絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。

お手入れと保管のしかた

1. 保管前のお手入れ

- 食物のカスや汗などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因になりますのでよくとり除いてください。

2. 湿気の除去（必ず広げた状態です）

- カーペットカバーを敷いたまま、電源スイッチを にして温度調節つまみを（強）に合せて約3時間通電した後、よくしまってください。

3. 裏面を内側にし、図の順序で折りたたんでください。

- カーペット本体およびカーペットカバーは、お買いあげ時の箱に入れ湿気の少ない場所に保管してください。

<12折り>①

②

③

④

⑤

コントローラー

※折りたたんだホットカーペットの上に重いものを置かないでください。

6

安全上のご注意

★ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするなど生じることが想定される内容を、「危険」・「警告」・「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

△ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

<記号の意味>

- △ 記号は、危険・警告・注意を促す内容を表わしています。（図の中に具体的な注意内容が描かれています。）
- 記号は、行為の禁止を表わしています。（図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。）
- 記号は、行為の強制や指示の内容を表わしています。（図の中に具体的な指示内容が描かれています。）

★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

！ 強制

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがありますので、次のような方がご使用の場合には、特に注意してください。

- 乳幼児、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方など。

次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

- ベースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方。
- 電気カーペットを使用することが健康上好ましくない方。
- 皮膚が弱いなど暖房に注意が必要な方。

警告

！ 強制

低温やけどのおそれがありますので、次のような方がご使用になるときは使用温度を低めにし、使用状態に異常がないか常に周囲の方が注意してください。

- お子様・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮膚の弱い方。
- 深酒をされた方や、疲労の激しい方。
- 眠気をさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方。

△ 注意

就寝用暖房器具として使用しないでください。

- 低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。
- 部分的に過熱し故障や発火の原因となります。

△ 注意

本体の上には必ず電気カーペット用カバーを敷いてご使用ください。

- 低温やけどや故障のおそれがあります。

△ 注意

低温やけどについて

普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮膚が触れておこりますが、40℃～60℃の比較的低い温度においても皮膚の同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができます。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

1

★長年ご使用の電気暖房器具の点検を！（毎年シーズン前に次の点を点検してください。）

ご使用の際こんな症状はありませんか

- 電源を入れても、時々運転しないときがある。
- コードを動かすと電線がはたき、しなやかになる。
- 運転中に異常な音やこびりついてくる。
- プラグ・コード・本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- 本体にシワやキズが入っている。
- 本体を折りたたむときにヒーター線が硬化して折れる音がする。（ヒーター線が折れる。）
- その他の異常や故障がある。

→

ご使用中止販売店へ連絡

すぐに電源を切り、コンセントからさし込みプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

そのまますべての状態を使用しますと、感電や火災の事故原因や故障となります。（ご自分では絶対に分解しないでください。）

★上記症状がなくても、ご購入から4～5年程度経過した製品は安全のため点検（有償）をご検討ください。

点検・修理についての費用などについては販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

本製品の保証について

1

このホットカーペットには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2

保証期間はご購入あけの日から1年です。保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3

保証期間中の修理など、アフターサービスについてお問い合わせにならない場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

4

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品について

弊社はこのホットカーペットの補修用性能部品を製造打切後最低6年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。カーペット本体は防水性や安全性確保のため交換修理（有料）となります。

この製品についてのお取り扱い、お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qriom.com

●季節や時間帯によってデザインがかわりくる場合があります。その際は、「お買い求めの商品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

ご使用になる前に

カーペット本体の敷きかた

土足の場所では絶対に使用しないでください。

- カーペット本体を傷めます。

段差のない平らな場所に広げて敷いてください。またカーペット本体を折りたたみ、重ね合わせた状態で使わないでください。

- 傷いたり折りたたんだままですと使用すると、カーペット本体を傷めます。

柔軟性のあるソファやクッション、布団などの上で使用しない。

- 折りたたんだ状態や不安定な場所でご使用されますとヒーター線を傷め火災原因となります。

フローリングおよび強化ビニールクッションフロアの上でご使用になる場合は、ヒーター線の熱により、床面がヒーター線に沿って変色することがありますので、直接カーペット本体を敷かないでください。とくにフローリング床で使用される場合は、コントローラー裏面の突起物によるキズ防止と熱による変色防止のため、カーペット本体の下に、必ず市販の電気カーペット用断熱シートを敷いてご使用ください。

- 熱による床面の変色・変形・割れ・隙間の発生を防ぎ、断熱効果もあります。
- PVCフローリングなどの上で使用すると、変色、変形の原因となります。

△ 注意

水のかかりやすい場所では絶対に使用しないでください。

- 感電の危険やカーペット本体を傷めます。

やぐらこたつ（卓付きこたつ）を併用される時のご注意

■ご家庭の安全器（ブレーカー）やコンセントの定格をよく調べてください。（ごたつとホットカーペットの合計消費電力以上の定格が必要です。）

- 「やぐらこたつ」はカーペット本体の中央に設置してください。
- 「やぐらこたつ」の温度調節は（中）～（弱）に合わせてください。（強）に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しなくなることがあります。

※「豆炭こたつ」など、「電気こたつ」以外の「こたつ」とは併用しないでください。

カーペットカバーについて

■コントローラーの操作部が見えるように、本体の上には必ず電気カーペット用カバーを敷いてご使用ください。

本体のみのカーペットをご使用の場合は必ずホットカーペット用カバーを掛けてお使いください。

カーペットカバーのずれが気になるときは

- 市販のカバー（スリ防止シートやすれ防止用品（ネット、マット、スプレーなど）をご利用ください。
- 定期的にホットカーペット本体表面を確認し、水や重なり合った状態、ヒーター線に沿って熱による変色が見られる場合には異常がないか確かめてください。

3

YAMAZEN ホットカーペット 品番 WAC-151

家庭用
屋内専用

取扱説明書《保証書付》

このたびは弊社ホットカーペットをお買いあげいただきまことにありがとうございます。●この「取扱説明書」、とくに1・2・3頁の「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。なお、お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管ください。●「保証書」の記入を必ずご確認ください。

もくじ

仕様

安全上のご注意……………1・2・3

ご使用になる前に……………3・4

●カーペット本体の敷きかた

●やぐらこたつを併用される時のご注意

●カーペットカバーについて

●家具などを置かれる時のご注意

各部のなまえと使いかた……………4

上手な使いかた……………4

お手入れのしかた……………5

●カーペット本体

●ダニ退治のしかた

知っておいていただきたいこと……………6

次のような場合には……………6

お手入れと保管のしかた……………6

アフターサービスについて……………裏表紙

保証書……………裏表紙

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOKを

チェック!

随時情報を更新中!

仕様

品番	WAC-151 （本体のみ）
定格	交流100V（50/60Hz）・360W
寸法	約1.76×1.28m
重量	約2.1kg
表面材質	ポリエステル100%
コード	ビニールキャブタイヤコード 約1.5m（有効長）
消費電力量および表面温度測定値	
温度調節目盛	中 強
電気代（1時間あたり）	約5.9円 約7.9円
消費電力量（1時間あたり）	約190Wh 約254Wh
表面温度	約40℃ 約45℃
機能	自動切タイマー（約6時間） コードフリーターン
表面温度および消費電力量（電気代は目安として31円・kWh）は、日本電機工業会の測定方法（畳の上に広げ、3kgの荷重を加えた状態）に基づいて測定した値ですが、実際にご使用される場合は、電力会社およびご家庭の電力使用量に加えて、室温、床など部屋の機器やカバーの種類など使用状況により、多少異なる場合がございます。	
本機の仕様および外観については予告なく変更することがあります。	

WAC25-1.5

家具などを置かれる時のご注意

脚の細いテーブルやイスは、必ず当て板や脚コムを置いてください。●カーペット本体を傷めます。（当て板サイズ目安：10cm角、厚さ1cm程度としてください。）

キャスター付きのいすや家具を置かないでください。

●カーペット本体を傷めます。

△ 注意

タンスや座いすなど重いものや、放熱をさまたげるもの（布団・クッションなど）は置かないでください。

- 熱で家具や床材、カーペット本体などを傷めたり、部分的に温度が高くなり、ヒーター線を傷め、発火、火災の原因になります。
- 部分的に保温した状態で長時間使用されますと、カーペット本体が電線に沿う形で変色し、故障や床面（畳・PVCフロア・フローリングなど）の変色・変形の原因になります。

各部のなまえと使いかた

電源プラグをコンセントにさし込みます

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。根元まで確実にさし込んでください。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

△ 注意

コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しないでください。●過熱し危険です。

電源スイッチ

- の位置にすると、電源ランプが点灯し通電を開始します。
- 途中で止めないで確実に切り換えてください。
- ご使用後は、電源を にしてください。
- 電源を にすると電源ランプが約1秒間点滅しながら消灯します。

温度調節つまみ

- 通電開始時は（強）の位置に合わせると速く暖まります。暖まりましたら、（弱）～（中）のお好みの位置に合わせてください。
- 室温が高いときに（弱）に近い位置にすると、通電しないことがありますが、故障ではありません。

電源ランプの点滅について

下記操作をしてもしも点滅が止まらない場合はお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。

- 点滅の解除には一度「切」にして3秒以上間を空けて電源を入れ直してください。
- 早い点滅（1秒間に2回程度）→6時間自動切タイマーが働いています。電源を入れ直してください。
- 遅い点滅（6秒間に1回程度）→コントローラーが過熱しています。コントローラーが冷めてから電源を入れ直してください。コントローラーが保温性の良いもので覆われていないか確認後、電源、暖房面切替スイッチを「切」にし、しばらくたってから電源を入れ直してください。
- 2秒点灯後3回点滅→電源を入れ直してください。

コードフリーターン 電源スイッチ 温度調節つまみ

電源ランプ

△ 注意

外出時や長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

上手な使いかた……

より暖かにご使用いただければ、電気代の節約にもなります。

板の間やビニルタイルなどの上で使用する場合はカーペット本体の下に市販の電気カーペット用断熱シートなど、断熱性のよいものを敷いてください。熱が床面に逃げるのを防ぎます。また、変色の発生も防ぎます。

カーペットカバーをした上に直接おわりください。座布団やクッションを使いますと、部分的に温度が高くなり、故障の原因となります。また、熱が伝わりにくくなります。

ひざかけなどを使うと、逃げにくくなります。

4

WAC25-1.5

2

お手入れのしかた

- ※お手入れ前に必ず電源プラグを抜いてください。
- ※カーペット本体は、丸洗いやドライクリーニングはできません。
- ※アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

カーペット本体

- コントローラー・コードの汚れは、水やうすめた中性洗剤を水やらかい布にふきませ、よくしぼってからふきとってください。
- 表面のホコリやこみは、電気掃除機で丁寧に吸い取ってください。

- 汚れがついたときは、次の手順でお手入れしてください。
 1. すくにディッシュクリーパーを当てる。
 2. 乾いたまま湿らした中性洗剤（食器用）を布やスポンジにふきませ、しぼってから汚れをふきとってください。
 3. ディッシュクリーパーで洗剤と汚れをよく吸い取ってください。
 - （上記の2と3のお手入れ手順を交互に繰り返してください。）
 4. 布に水や乾いたまま湿らした、しぼってから洗剤が残らないようによくふきとり、自然乾燥してください。

△ 注意

コントローラーをぬらさないでください。

- 過熱・故障の原因となります。
- 水まわり（キッチンやトイレなど）には使用できません。

- 中性洗剤の量は汚れの程度によって加減してください。
- 市販のカーペットクリーナーもご使用になれます。
- お手入れ後水をごはしたときは、表面・裏面とも十分に日陰干ししてください。（天日干し不可）
- 色のついた放物（コーヒー、紅茶、コーラ、緑茶など）をごはれますと、電源に染み上がり、カーペット表面が黒褐色に変色する場合がございますので、ご注意ください。

ダニ退治のしかた

- 通電中、ダニは熱と乾燥に弱いためほとんど生息できませんが、とくにダニを気にされる方は次の方法でダニ退治してください。
- （裏面にカーペットとして敷いたまま使われるときも、下記の方法でダニ退治をしてください。）

1. カーペット本体を巻きます。（折たたまないでください。）
カーペットの表面を内側に、コントローラー部が最後になるように巻き、ヒモで軽く固定します。
その上に市販のポリ袋でカーペット全体を、おおうように、ヒモで軽く固定してください。
2. 電源／暖房面積切替スイッチを「**■ 全面**」温度調節つまみを「**強**」に合わせてください。
3. 2時間～3時間通電した後、電源／暖房面積切替スイッチを切にしてください。
4. 通電後は、電気掃除機で吸い取ってください。

5

知っておいていただきたいこと（一般事項）

- 使用はじめには折り目が目立ちますが、ご使用にともない目立たなくなります。また、少しニオイがすることがありますが、ご使用にともない消えます。
- 使用中にカーペット本体やカーがずれたり、部分的にしわになったり、より上りや重み合わせた状態になったりした場合は平らにします。市販のズレ防止スプレーなどが効果的です。そのまま、継続使用されますと、しわになった部分の電線が局部的に高温になり損傷を受け、火災の原因となりますので、時々カバーをめくってカーペットのしわの有無を点検してください。
- カーペット本体やカーの折りぐせが取れない場合は、布団などカーペット全体を覆って通電してください。約6～12時間で、折りぐせが目立ちにくくなります。
- 使用中、コントローラーが暖かくなりますが、故障ではありません。コントローラーをクッションなど保温性の良いもので覆われますとコントローラー内部が高温になるため、電源ランプが点滅し通電を止めます。コントローラーが冷めてから電源を入れ直してください。
- 使用中、コントローラーから「カチン」という音がしますが、温度調節機構の動作音ですので故障ではありません。
- コントローラーの近くで超短波式の電気治療器や強い電界を出す無線機を使用しないでください。
- 延長コードを使用するときは
 - さし込み口にたつきがつかないこと。
 - 延長コードの定格容量を超える使用をしないこと。
- 毛足のある一般のカーペットの上で使用するときは
 - パイル（毛足）の固い製品や、カーペット本体が盛り上がった移動するときは、カーペット本体の下に、毛布や市販のすれ防止シートなどを敷くと移動しにくくなります。
- 新しい畳の上で使用する際は、カーペット本体の下に畳の下の畳が変色すること、これは、青苔が直射日光で変色することと同じ現象ですが、カーペット本体の下に市販の断熱シートなどを敷くと軽減できます。
- 電源ランプが点滅している際は一度「切」にして3秒以上開を空けてください。電源を入れ直しても電源ランプが点滅する場合には、お買いあげの販売店に点検、修理をご依頼ください。
- 原料としてリサイクル綿を使用しております。このため若干の色の違いがある場合があります。

次のような場合には

- 次のような異常があったり、状態になったときはただちに使用を中止し、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。

使用前に次のような異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
■コードの損傷、（被覆のすりきり・ひび割れ） ●特に電源コードやコントローラーの付け根部分を確認してください。また、プラグにガタつきがないか確認してください。 ■コントローラーの破損や変形（溶融や変色、割れなど）。 ■カーペット本体が破れたり、すりかたしているとき。 ■内部が露出してヒーター線が見えるとき。 ■カーペット本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。 ■ヒーター線が重なりついているとき。 ■本体を折りたたむときにヒーター線が硬化して折れる音がある。 ■本体に強しわが入っている。	■温度調節つまみを（弱）にしてもカーペット本体が異常に熱いとき。 ■ときどき暖かくなるとき。 ■さし込みプラグやコンセント、コントローラーが異常に熱くなるとき。 ■コントローラーに ●水やお茶などをこぼしたとき。 ●強い衝撃をあてたとき。 ■取扱説明書と併用して使用されても、まだご不明な点があるとき。 ■半面が暖かくなるとき。 ■運転中に異常な音やこげ臭いにおいがしたとき。
△ 警告 絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。	

お手入れと保管のしかた

1. 保管前のお手入れ
 - 食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや発生する原因になりますのでよく取り除いてください。
2. 湿気の除去（必ず上げた状態）
 - カーペットカバーを掛けたり、電源／面積切替スイッチを「**■ 全面**」温度調節つまみを（強）に合わせ、約3時間通電した後、よくさましてください。
3. 裏面を内側にし、図の順序で折りたたんでください。

※折りたたんだホットカーペットの上に重いものを置かないでください。

安全上のご注意

- ★ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ★ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることと生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- △ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- △ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

- <記号の意味>
 - △記号は、危険・警告・注意を促す内容を表わしています。（図の中に具体的な注意内容が描かれています。）
 - 記号は、行為の禁止を表わしています。（図の中や近例に具体的禁止内容が描かれています。）
 - 記号は、行為の強制や指示の内容を表わしています。（図の中に具体的な指示内容が描かれています。）

- ★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

- 低湿やけどや脱水症状をおこすおそれがありますので、次のような方がご使用の場合には、とくに注意してください。
- 乳幼児、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方など。
- 次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。
 - ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方。
 - 電気カーペットを使用することが健康上好ましくない方。
 - 皮膚が弱いなど病弱に注意が必要な方。

警告

- 低湿やけどのおそれがありますので、次のような方がご使用になるときは使用温度を低めにし、使用状態に異常がないか常に周囲の方が注意してください。また、ときどき体を動かすなど注意して使用してください。

- お子様・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮膚の弱い方。
- 深酒をされた方、疲労の激しい方。
- 眠気をさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方。

△ 注意

低湿やけどについて

- 普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮膚が触れておきますが、40℃～60℃の比較的低い温度においても皮膚の同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低湿やけどです。

- ※万一、低湿やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

WAC25-23

1

注意

- 電源プラグを抜くときは、コードを持したに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

- 感電やショートして発火することがあります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントのさし込み口がゆるかったりするときは使用しないでください。また、コンセントのさし込み口の所に、ホコリやこみなどがある時は、必ず取り除いてください。
- 感電・ショート・発火の原因となります。

- 感電・ショート・発火の原因となります。

- 電源コードを傷ついたり・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たねける・重いものを載せる・挟み込む・高温部に近づいたりホットカーペットの下を通したりするなどしないでください。
- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

★長年ご使用の電気暖房器具の点検を！（毎年シーズン前に次の点を点検してください。）	→	ご使用中止販売店へ連絡
●電源を入れても、時々運転しないときがある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音やこげ臭いにおいがする。 ●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。 ●本体にシワや破れが入っている。 ●本体を折りたたむときにヒーター線が硬化して折れる音がある。（ヒーター線切） ●その他の異常や故障がある。		すぐに電源を切り、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。 そのまゝの状態で使用しますと、感電や火災の事故原因や故障になります。 （ご自分では絶対に分解しないでください。）

- ★上記症状がなくても、ご購入から4～5年程度経過した製品は安全のため点検（有償）をご検討ください。
- 点検・修理についての費用などお問い合わせは販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

- 本製品の保証について
 - 1 このホットカーペットには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上、大切に保存してください。
 - 2 保証期間はお買いあげの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いします。わくわくは保証書をご覧ください。
- 3 保証期間中の修理など、アフターサービスについてお問い合わせにならない場合は、お買いあげの販売店にお問い合せください。
- 4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望により有料修理いたします。

弊社はこのホットカーペットの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。カーペット本体は防水性や安全性確保のため交換修理（有料）となります。

補修用性能部品について

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご相談されたりご贈品などでも、販売店に修理のご相談ができません。山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

●Eメールでのご相談は support@qrl.com

●季節や時間帯によってナビゲイタルがかりになり場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様の氏名・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。