

# 取扱説明書



## 室内用給気口(24時間換気対応型)

## QR-GF

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

### 本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



行為を強制・指示する内容があることを示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




禁止の行為であることを告げるものです。


### 本製品の特徴

- ・QR-GFは開閉機構を備えています。開閉蓋が「閉」の状態では、強風など外環境が悪い時の不快な吹き込みを防止します。(しかし、室内外の換気機能に影響が出ますので、通常は必ず「開」の状態でご使用ください。)
- ・QR-GFは外部からの給気流を上方に拡散させるので、特に冬季は取り入れた冷気を天井付近の温かい空気と混合させ、気温差による不快感を軽減する機能があります。
- ・QR-GFは給気風に対し、抵抗を抑えるグリル設計となっており、高い給気効率が期待できます。
- ・QR-GFは30 μ径の花粉粒を約8割取り除く花粉フィルターを内蔵しています。


### 安全のためのご注意



本製品の前にタンス、棚などを置かないでください。給気機能が十分に働かないことがあります。



本製品は開閉機能を備えていますが、換気機能は「開」の状態でなければ十分に発揮できません。換気時(特に24時間換気時)は、必ず「開」の状態でご使用ください。



フィルター付製品はフィルターを点検し、汚れている場合は洗浄・交換をしてください。換気機能が十分に働かない場合があります。

### 施工方法・メンテナンス 必ずお読みください

#### ○施工方法

- ・QR-GFのダクト差込部分外周に接着剤またはコーティングを塗布し、ダクトに挿入・固定してください。(接着剤またはコーティングは開閉蓋に付着しないよう、開閉ノブを引き開閉蓋を閉じた状態で塗布してください。)
- ・接着剤またはコーティングが乾いた後、開閉ノブを操作し、開閉に支障がないか確認してください。



#### ○メンテナンス

##### ◆フィルターの外し方

- ・グリル下部の脱着と書いてある部分を手前に引いてグリルを外してください。そしてフィルターを手前に引いて外してください。

##### ◆清掃方法

- ・汚れた場合は中性洗剤を含ませた布で拭き洗いしてください。シンナー・有機溶剤等は使用しないでください。
- ・フィルターは定期的に点検し、汚れている場合は洗浄してください。フィルターはぬるま湯と中性洗剤を使用して押し洗いしてください。(もみ洗い、脱水機による脱水、強く絞ること等はおやめください。)
- ・フィルターは約3~5回洗浄して再利用することができます。

##### ◆フィルターの取り付け方

- ・フィルターの下部の出っ張りを開閉ノブの溝に差し込み、本体に取り付けます。グリル上部の出っ張りを本体上部の穴に差し込み、グリル下部の「脱着」と書いてある部分をカチッと音がするまで押し込んでください。

交換用フィルターはネット販売しています。

<https://www.sylpha.shop>



ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファー

本 横 浜 営 業 所 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

TEL045-546-4445

大 阪 営 業 所 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル605号

TEL06-6945-7891

中 部 支 所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-16 川島第5ビル3F

TEL052-745-1021

ホーメページ <https://www.sylpha.co.jp>

No.36042311