

デスク・ウォールライト 取扱説明書

構成部品	数量
A デスクライト本体(12/24V 3W)	1
B 本体固定枠	1
C 本体固定枠固定ネジ	4

取付要領

1. 電線を本体横から出す場合はそのままご使用ください
2. 電線を裏面(ベース下)から取出す場合
電線を本体側に押し込み裏面に引出して下さい
3. Bの本体固定枠を取り付ける面に
M4ナベビス 2本で固定してください
※M4 x 12~16のナベビス推奨です。
4. 固定したBにAの本体を差込みCの
イモネジで4カ所固定します
※イモネジの取付には2mmの六角レンチを使用します。
レンチは付属しておりませんのでお客様でご用意下さい。
5. 本体のリード線を自前の電線に接続
プラス：黒茶 マイナス：黒

スイッチ

トグルSW仕様はON-OFFのみ
ディマーSW仕様は右に回すと全灯
左に回すと調光が出来ます

ノイズ他

本品はDC12・24V兼用型です
ディマーSW仕様はFMラジオ帯にノイズが
発生しますのでご注意ください
無線にはノイズは発生しません
適用電線 0.75sq x 2C または
1.25sq x 2C

