



**BOSCH**

## 取扱説明書記載内容訂正のお知らせ

この度はボッシュコードレスリブッター「GRG18V-16C(H)型」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

この度、一部の仕様変更に伴い、取扱説明書において記載内容に誤りが生じたので、お詫び申し上げますとともに以下の通り訂正させていただきます。

### 訂正内容 P31「作業する 3.4.」の項目

3. 電動機械本体を後方に傾けて、リベットマンドレルをマンドレルコンテナ⑤に落とします。

☞ リベットマンドレルがマンドレルコンテナ⑤に落ちたことを確認してください。リベットマンドレルを排出してから次のリベットマンドレルを差し込んでください。



4. 作業を続ける場合は、ノーズピース①にブラインドリベットを差し込み、上記1～3の手順を繰り返します。



3.次に使用する、ブラインドリベットをノーズピース①にセットします。

\*ノーズピース①にリベットマンドレルが残っている場合は、リベットマンドレルをノーズピース①の面まで本体側へ押し込み後に、次に使用するブラインドリベットをセットしてください。ケガに注意して作業をお願い致します。

4.電動機械本体を後方に傾けて、リベットマンドレルをマンドレルコンテナ⑤へ落とします。

\*リベットマンドレルがマンドレルコンテナ⑤に落ちたことを確認してください。

5.作業を続ける場合は、1～5 の手順を繰り返します。

ご不明な点などがございましたら、下記問い合わせ先までご遠慮なくご連絡ください。

【お問い合わせ先】

ボッシュコールセンター フリーコール(無料)

0120-345-762

(土・日・祝日除く、午前 9:00~午後 5:30)

\*携帯電話からのお問い合わせは 03 (5485) 6161 をご利用ください。

以上

MKB-22-004