

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法是十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はエンジンのオイル油圧 を点検するテスターです。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注 意

- ・ご使用前に取扱説明書をよく読んで理解してください。危険な化学物質、毒物などを保管するために使用しないでください。
- ・必ず ANSI 認定の安全ゴーグルを着用してください。
- ・作業エリアに子供を立ち入らせないでください。



JTC6378 使用方法

<https://youtu.be/wES1na36PBY?list=TLGG6z25qsFlpqAzMDA5MjAyNQ>

●セット内容

・アダプター 11pcs

- ①R1/8 DIN ②1/4X18NPT ③M10XP1.0 ④M12XP1.5
⑤M14XP1.5 ⑥M16XP1.5 ⑦M10XP1.25 ⑧M12XP1.75
⑨M16XP2.0 ⑩1/8X27NPT ⑪3/8X18NPT

・オイルラインアダプター:⑫M10×1.0(適合純正品番:1342)

・オイルフィルターアダプター:

- ⑬ベンツ M271.8(適合純正品番:271589046300)、
⑭M270/M274/M260/M264(270589006300)

・ホース付きゲージ ホース長さ:1500mm

測定範囲:0~2100 kPa



ホース付き
ゲージ

●油圧スイッチアダプターによるテスト

1. オイルプレッシャースイッチの位置を確認し、取り外します。
2. 適切なアダプターを選択し、オイルプレッシャースイッチの穴に接続します(図1)。
3. 圧力計をアダプターに接続します。
4. エンジンを始動し、ゲージの圧力を読み取ります(図2)。
5. 自動車メーカーのサービスマニュアルを参照して適切な圧力を確認します。
テストした圧力が許容範囲外の場合は、サービスマニュアルの手順に従ってください。
6. テストが完了したら、エンジンを停止します。ゲージの圧力がゼロになるまで
待ってから、ゲージをアダプターから取り外します。



図1




図2

●オイルフィルターアダプターでテストする

1. オイルフィルターの位置を確認し(図3)、オイルフィルターケースを取り外します。
2. 適切なアダプターを使用して、アダプターをオイルフィルターケースの取付部に
接続します(図4)。
3. ゲージホース端のクイックカプラーをアダプターに接続し、しっかりと接続
されていることを確認します(図5)。
4. エンジンを始動し、ゲージの圧力を読み取ります。
5. 自動車メーカーのサービスマニュアルを参照して適切な圧力を確認し、テスト
した圧力が許容範囲外の場合は、サービスマニュアルの手順に従ってください。
6. テストが完了したら、エンジンを停止します。ゲージの圧力がゼロになるまで
待ってから、ゲージをアダプターから取り外します。



図3



図4



図5

●オイルラインアダプターのテスト手順

1. 車両の純正油圧センサーを取り外します(図6)。
より容易で安全な操作のため、JTC6363 油圧ソケット(24mm) (VAG用) (図7) の
使用をお勧めします。
2. 純正油圧センサーを⑫オイルラインアダプターに取り付け、アダプターを圧力計の
ホースに接続します。
3. アダプターを車両の元のセンサーがついてた位置に取り付け、油圧テストを
開始します(図8)。



図6



図7

JTC6363



図8

輸入発売元

JTC Auto Tools 株式会社

E" M : info@jtcautotools.co.jp

FAX : 0834-36-0010