

スモーキング YSG-240 (スチール)



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

! 注 意

- 本体が水平に保てるような場所でご使用ください。
凸凹の多い場所での使用は、倒れて本体のゆがみ等、使用上支障をきたす場合があります。
- 風の強く当たる場所では脚にコンクリートブロックをのせるなど、
倒れないような対策をしてください。
- 灰皿以外の用途には使用しないでください。
- 亂暴な取り扱いは避けてください。故障や破損、事故の原因になります。
- 製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 滑りやすい床面では使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 可動部のすき間に手を入れないでください。けがをすることがあります。
- タバコのすいがらや灰を入れる製品ですので火災には充分ご注意ください。
- 製品の容量を超えての使用や無理な投入はしないでください。故障や破損の原因になります。
- 製品の上に物を置かないでください。故障や破損、事故の原因になります。
- 蓋を開け閉めする際、手等をはさんだりきずつけない様、注意してください。
- 製品を引きずって移動しないでください。床面をきずつけたり、破損の原因になります。
- 異常を発見した場合は使用を中止し、購入窓口までご連絡ください。
- この製品を管理される方を定め、使用上のご注意を守り安全にご使用ください。

■お手入れ方法

○ 金属部分

普段のお手入れ：柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れた時：手アカなどの汚れは、家具用クリーナーで拭き取ってください。
クリーナーが残らないようにしてください。

○ 樹脂部分

普段のお手入れ：柔らかい布や雑巾で、カラ拭きしてください。

汚れた時：固く絞った布や雑巾で水拭きするかクリーナー等で拭き取ってください。
クリーナーで拭いた場合はクリーナーが残らないようにしてください。

*ただし、汚れ具合により必ずしも期待通りの結果が得られない場合があります。

■廃棄される場合

- 廃棄される場合は専門業者又は、公的機関にご相談ください。