

取扱説明書

モノタロウ 燃料ポンプロックリングツール

注文コード:44811647

このたびは、燃料ポンプロックリングツールをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

適応サイズ:89~165(Φ)
使用レンチ:16mm

アジャストレバー

六角部

ロックリング



2 安全にお使いいただくために



- ※インパクトレンチは使用しないでください。
- ※本来の用途以外では使用しないでください。
- ※作業中は保護手袋を着用してください。

3 ご使用方法

●燃料ポンプロックリングの取り外し

- ①本体上部のロックリングを緩めます。
- ②本体上部のアジャストレバーを動かし、ジョーの溝が燃料ポンプロックリングの突起部に合うようにします。
- ③ジョーの溝と燃料ポンプロックリングの突起部ができるだけ遊びがない状態にして本体上部のロックリングを締めこんで固定します。しっかり固定した後、ロックリング上部の六角部に16mmのレンチを使用して燃料ポンプロックリングを取り外します。

●燃料ポンプロックリングの取り付け

- ①本体上部のロックリングを緩めます。
- ②本体上部のアジャストレバーを動かし、ジョーの溝が燃料ポンプロックリングの突起部に合うようにします。
- ③ジョーの溝と燃料ポンプロックリングの突起部ができるだけ遊びがない状態にして本体上部のロックリングを締めこんで固定します。しっかり固定した後、ロックリング上部の六角部をトルクレンチを使用して規定トルク値で燃料ポンプロックリングを締め付けます。



できるだけ遊びがない状態にする