

取扱説明書

モノタロウ フェンダーリフォームツール

注文コード:88852182

このたびは、フェンダーリフォームツールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

① 安全にお使いいただくために

⚠ 警告 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

・本製品を使用時は絶対に車体をジャッキアップしジャッキスタンドをかけて安全を確認してから作業を行ってください。

⚠ 注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害へつながる可能性があります。

- ・P·C·Dの合わない車両には無理に取り付けをしないようお願いします。
(本製品の使用可能P·C·Dは98mm~121.5mmです)
- ・ハブナットで取付する際はガタツキがないようにしっかりと確実に締め付けてください。
- ・爪を曲げる際は確実に塗膜を温めてからゆっくりと本製品を動かしてください。無理な使用は塗膜の割れやフェンダーの割れを引き起します。
- ・本製品に破損や変形がみられる場合は直ちに使用を中止してください。
- ・万が一各部の損傷や異常がある場合は、必ずお問合せ窓口に連絡をしてください。絶対に自ら分解や修理は行わないでください。
- ・定期的に注油やグリスの塗布を行ってください。
- ・湿気の少ない場所での保管をお願いします。
- ・使用中は安全の為、安全手袋・安全メガネ・作業着を着用し作業を行ってください。
- ・本製品は車のフェンダーの爪曲げや拡張、修正に使用する専用工具です。その他の用途には使用しないでください。

② ご使用方法

- 1)車体のホイールハブに本製品のハブを取り付けてセットしてください。
- 2)ハブナットで本製品を確実に締め付けて固定してください。
- 3)車体のフェンダーサイズに合わせてハンドルを回しアームの長さと角度の調整を行ってください。
- 4)長さ調整ハンドルを反時計方向に回して緩めて押し出し幅を調整後、逆の時計回転方向に回して確実に締め付けてください。
- 5)ローラー角度調整ネジを反時計方向に回して緩めてローラーの角度を調節後、逆の時計回転方向に回して確実に締め付けてください。
- 6)ヒートガン等でフェンダーの塗膜を温めながら、本製品を左右に動かして、爪曲げ作業やフェンダーの拡張、修正作業を行ってください。

