

取扱説明書



大画面LEDデジタル タイヤゲージ(溝ゲージ付)

注文コード:09888446

このたびは、大画面LEDデジタルタイヤゲージ(溝ゲージ付)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

測定範囲	21~680(kPa)
測定範囲	0~15.8(mm)
本体寸法	88×51×23(mm)
機能	電源自動OFF:約20秒後 バックライトOFF:約12秒後
最小目盛	0.1 (mm)
電池	CR2032×1個(別売り)

2 各部名称



3 安全にお使いいただくために



危険

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- タイヤの適正な空気圧は、車種によって異なりますので、車載マニュアルにてご確認の上、ご使用ください。
- 正確な空気圧を測定するため、先端コネクタはタイヤのバルブにエアが漏れないように、確実に差込んでください。



注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 用途以外に使用しないでください。
- 保管する時は直射日光や、高温多湿を避けてください。
- 電池は付属していません。

4 ご使用方法

■使用前の注意

ボタンを押して、電源を入れると、LCD表示部のバックライトが光ります。
約2秒後にタイヤ圧力計測モードになり、LCD表示部に気圧単位が表示されます。
約12秒間操作しない場合、バックライトが自動的に消えます。
約20秒間操作しない場合、電源は自動的に切れます。
タイヤ圧力の計測から、タイヤ溝の測定に切替える際は、再度スイッチを押してください。

【タイヤ圧力の計測】

- ①右記図のように、本製品の測定口とタイヤバルブをしっかりと差込んでください。
※バルブにエア漏れなどの音がないかご確認ください。
- ②約2秒後に測定の数値が安定します。
※測定範囲を超える気圧だった場合、LCD表示部に「ERR」と表示されます。

【タイヤ溝の計測】

- ①スライドバーの左の突起部分の平面をタイヤに合わせ、本製品裏面のスライダを動かすとスライドバーが出ます。
- ②スライドバーが溝の底に当たったら、LCD表示部に表示された数値がタイヤ溝の深さとなります。
※測定中は、ボタンを押さないでください。
※簡易測定用ですので、目安としてご使用ください。

