

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。
- ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
  - ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
  - ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考		アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		純正キーレス	スマートキー

CR-V													
H07.10 ~ H13.09	RD1.RD2系		<b>TE50</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内						×	—
H13.09 ~ H15.09	RD4/RD5系		<b>TE54</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。						—
H15.09 ~ H16.09	RD4/RD5系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE426</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	・TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。					×	—
H16.09 ~ H17.10	RD6/RD7系	セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE426 + TE417</b>	<b>適合あり</b> (備考参照)	—	運転席側	・エンジンスターター機能を使用するには、TE417「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。 ・車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除した場合のみTE202でドアロック機能が使用可能です。 ・TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。					×	—
		セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE426</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	・TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。					×	—
H17.10 ~ H18.10	RD6/RD7系	セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428 + TE417</b> (備考参照)	<b>適合あり</b> (備考参照)	—	運転席側	・エンジンスターター機能を使用するには、車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除するか、TE417「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。 ・車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除した場合のみTE202でドアロック機能が使用可能です。 ・TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。					×	—
		セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	・TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。					×	—
H18.10 ~	RE3/RE4系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE430</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。					×	○
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)											

CR-Z													
H22.02 ~	ZF1系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE437</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE437には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE437を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。					×	○
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE430</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。					×	—

HR-V										
H10.09 ~ H18.02	GH系		<b>TE53</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—

MDX										
H15.03 ~ H18.07	YD1系		取付不可	—	—	—	車両構造上、配線が困難なため全機種取付できません。			—

NSX										
H02.09 ~ H17.12	NA系		取付不可	取付不可	取付不可	—				—

S2000										
H11.04 ~ H21.06	AP系		取付不可	取付不可	—	—				—

S-MX										
H08.11 ~ H14.01	RH系		<b>TE52</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—

Z										
H10.10 ~ H14.01	PA系		<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/7000AはTE55で取付可能です。			—

アヴァンシア										
H11.09 ~ H15.07	TA系		<b>TE56</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内				—

アコード セダン										
H09.09 ~ H12.06	CF3~5系		<b>TE54</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内				—
H12.06 ~ H14.10	CF3~5/CL1.3系		<b>TE56</b>	取付不可	—	—				—
H14.10 ~ H17.11	CL7~9系	スマートカードキー装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—				—
		スマートカードキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE426</b>	<b>TE406</b>	—	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>エンジンスターターによるアイドル回転中にキースイッチを回転してもイモビライザーランプが消灯しない場合は、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>			—
H17.11 ~ H20.12	CL7~9系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)			—					
		スマートキー装着車 セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)			—					
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b>		—	ドア内 (TE202の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>	×		—
スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE405</b>	—	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	×			—	
H20.12 ~	CU2系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE58 + TE436</b>		—	ドア内 (TE202の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE436には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE436を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。</li> <li>エンジンスターターによるアイドル回転中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>	×		○
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)			—					

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。  
 ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		スマートキー	
								※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

### アコードツアラー (H20.12以前は、アコードワゴンをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H20.12 ~	CW2系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザ ー装着車)	<b>TE58 + TE436</b>	ドア内 (TE202の場 合)	※ イモビ付車対応アダプターTE436には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE436を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・ SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・ エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザ ー装着車)					

### アコードワゴン (H20.12以降は、アコードツアラーをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作			
H09.10 ~ H12.06	CF6.7/CH9系		<b>TE54</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内			—
H12.06 ~ H14.11	CF6.7/CH9/CL2系		<b>TE56</b>	<b>TE202</b>	—				—
H14.11 ~ H17.11	CM1～3系	スマートカードキー装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—
		スマートカードキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE426</b>	<b>TE406</b>	—	ドア内			—
H17.11 ~ H20.12	CM1～3系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)			—				
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b>			ドア内 (TE202の場 合)	※ イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・ ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・ SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・ TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE405</b>	—	ドア内	・ TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・ TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—

インサイト									
H11.11 ~ H18.06	ZE1系		取付不可	取付不可	取付不可	—		—	—
H21.02 ~	ZE2系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE437</b>		ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE437には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE437を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスタート機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・エンジンスタートによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○	
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE430</b>		運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスタート機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—	

インスパイア									
H07.02 ~ H10.10	UA1~3系		<b>TE43</b>	<b>TE202</b>	<b>TE202</b>	ドア内			—
H10.10 ~ H15.06	UA4,5系		<b>TE56</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内			—
H15.06 ~ H17.11	UC1	スマートカードキー装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—
		スマートカードキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE406</b>	—	ドア内	・TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H17.11 ~ H19.12	UC1	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)			—				—
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)			—				—
H19.12 ~	CP3	(全車スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	取付不可	<b>TE202</b>	—	ドア内 (TE202の場合)	・SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。 ・純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にSQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。	—	—

インテグラ (3ドア)									
H10.01 ~ H13.07	DC1,2系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内			—
H13.07 ~ H16.09	DC5系		<b>TE54</b>	取付不可	—	—			—
H16.09 ~ H18.06	DC5系	セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	<b>TE202</b>	—	運転席側	・SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。 ・純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にSQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。	—	—
		セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	・TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—

インテグラ (4ドア)									
H10.01 ~ H13.07	DB6~9系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内			—

インテグラSJ									
H08.03 ~ H13.07	EK系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内			—

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。
- ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		スマートキー	
								※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

エアウェイブ										
H17.04 ~ H18.03	GJ系	イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE426</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	・TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—	
		イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—
H18.03 ~ H19.06	GJ系	スマートキー装着車 (全車イモビライザー装着車)			—		・TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			
		スマートキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		×	—	
H19.06 ~	GJ系	スマートキー装着車 (全車イモビライザー装着車)			—		TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。			
		スマートキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		×	—	

エディックス											
H16.07 ~ H17.12	BE1～4系	スマートカードキー・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE422</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	・TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・エンジンスターターによるアイドリング中及びアイドリング停止後はキースイッチが回転しないため、必ずメカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回してください。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。				
		スマートカードキー無し車 イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—	
		スマートカードキー・イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			
H17.12 ~ H18.11	BE1～4系	スマートキー・イモビライザー装着車			—						
		スマートキー無し車 イモビライザー装着車			—						
H18.11 ~ H21.08	BE3.4.8系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)			—		・エンジンスターター機能を使用するには、車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除するか、TE417(純正セキュリティ対応アダプター)を取付ける必要があります。 ・TE417取付時、ターボタイマー機能は使用できません(ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません)。 ・TE428の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。				
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428 + TE417(備考参照)</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側		×	—		

エリシオン									
H16.05 ~ H17.09	RR1~4系	スマートカードキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE422</b> <b>+ TE417</b> (備考参照)	<b>TE202</b>	—	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターター機能を使用するには、車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除するか、TE417「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。</li> <li>TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。</li> <li>TE417取付時、ターボタイマー機能は使用できません（ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません）。</li> <li>TE-W06SはSOP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	×	—
		スマートカードキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE426</b> <b>+ TE417</b> (備考参照)	<b>TE202</b>	—	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターター機能を使用するには、車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除するか、TE417「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。</li> <li>TE426の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。</li> <li>TE417取付時、ターボタイマー機能は使用できません（ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません）。</li> <li>TE-W06SはSOP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	×	—
H17.09 ~	RR1~6系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b>			ドア内 (TE202の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。</li> <li>電子制御パーキングブレーキ装着車は取付できません。</li> <li>ドアロック機能付きモデル（オプション対応の機種も含む）にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。</li> <li>エンジンスターターによるアイドルストップ中にキースイッチを回転してもイモビライザーランプが消灯しない場合は、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE-W06SはSOP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>	×	○
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b>			ドア内 (TE202の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。</li> <li>電子制御パーキングブレーキ装着車は取付できません。</li> <li>ドアロック機能付きモデル（オプション対応の機種も含む）にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。</li> <li>TE-W06SはSOP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>	×	—

エレメント									
H15.04 ~ H17.06	YH2系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE421</b>		—		TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。		—
H17.06 ~ H17.07	YH2系	(全車イモビライザー装着車)			—				—

オデッセイ (H18.04以降は次ページをご覧ください)									
H06.10 ~ H11.12	RA1~5系		<b>TE43</b>	<b>TE202</b>	取付不可	助手席側		×	—
H11.12 ~ H15.10	RA6~9系		<b>TE56</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内	TE-W06SはSOP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H15.10 ~ H17.10	RB1~2系	スマートカードキー装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—		—	—
		スマートカードキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b> (備考参照)			ドア内 (TE406の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。</li> <li>ディーラーオプションのセキュリティアラーム装着車には取付できません。</li> <li>ドアロック機能付きモデル（オプション対応の機種も含む）にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はTE406が必要です。</li> <li>TE-W06SはSOP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>	×	—
H17.10 ~ H18.04	RB1~2系	スマートキー装着車 (全車イモビライザー装着車)			—				
		スマートキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b> (備考参照)			ドア内 (TE406の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。</li> <li>ディーラーオプションのセキュリティアラーム装着車には取付できません。</li> <li>ドアロック機能付きモデル（オプション対応の機種も含む）にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はTE406が必要です。</li> <li>PN検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>TE-W06SはSOP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>	×	—

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。  
 ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所		備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	スマートキー
					※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T500A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		※一部グレードのみの調査情報内容です。あくまで参考情報としてご利用ください。		

### オデッセイ (H18.04以前は前ページをご覧ください)

H18.04 ~ H20.10	RB1～2系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b>	ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチを回転してもイモビライザーランプが消灯しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE432</b>	ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	—	・TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H20.10 ~	RB3～4系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE58 + TE436</b>	ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE436には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE436を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー装着車 セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE58 + TE435</b>	ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE435には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE435を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)					

### オルティア

H08.02 ~ H14.01	EL系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内			—
-----------------	-----	--	-------------	--------------	--------------	-----	--	--	---

### キャバ

H10.04 ~ H14.01	GA4.6系		<b>TE53</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
-----------------	--------	--	-------------	--------------	--------------	------	--	--	---

クロスロード									
H19.02 ~	RT1~4系	スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE430</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム・イモビライザー装着車							
		スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		×	—

ザッツ									
H14.02 ~ H19.10	JD1,2系		適合あり (備考参照)	<b>TE404</b>	—	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE55で取付可能です。	×	—

シビック (ハイブリッド・フェリオは次ページをご覧ください)									
H07.09 ~ H12.09	EK系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内		×	—
H12.09 ~ H17.09	EU系	イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H15.09 ~ H17.09	EU系	イモビライザー装着車							—
H17.09 ~	FD1/FD2系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE430</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・スマートキー装着車はTE430のキー検出配線が必要です。取付の際はTE430同梱の「キー検出配線について」をご覧ください。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)							
		スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)							

シビククーペ									
H08.01 ~ H12.09	EJ7系								—

シビクハイブリッド									
H13.12 ~ H15.09	ES9系		<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H15.09 ~ H17.09	ES9系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE421</b>	<b>TE404</b>	—		・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジン掛けの事ができるカギ)が必要です。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H17.11 ~	FD3系	スマートキー装着車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE430</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・スマートキー装着車はTE430のキー検出配線が必要です。取付の際はTE430同梱の「キー検出配線について」をご覧ください。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー無し車 (全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)							

シビクフェリオ									
H07.09 ~ H12.09	EK系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内			—
H12.09 ~ H15.09	ES,ET系		<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
H15.09 ~ H17.09	ES,ET系	イモビライザー装着車							—
		イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。  
 ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	スマートキー
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。	※一部グレードのみの調査 内容です。あくまで参考情報 としてご利用ください。	

### ステップワゴン (H21.10以降は次ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	TE52	TE404	TE403	助手席側	運転席側	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H08.05 ~ H13.04	RF1.2系		TE52	TE404	TE403	運転席側	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—
H13.04 ~ H15.06	RF3.4系		TE54	TE404	TE403	運転席側	運転席側			—
H15.06 ~ H17.05	RF3～8系	(全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE426	TE404	—	運転席側	運転席側	・TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—
H17.05 ~ H18.05	RG1～4系	セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE432	—	—	ドア内 (TE202の場合)	ドア内	※イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE426	TE405	—	ドア内	ドア内	・TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—
H18.05 ~ H21.10	RG1～4系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE432	—	—	ドア内 (TE202の場合)	ドア内	※イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチを回転してもイモビライザーランプが消灯しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー装着車 セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE432	—	—	ドア内 (TE405の場合)	ドア内	※イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はTE405が必要です。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチを回転してもイモビライザーランプが消灯しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE432	—	—	ドア内 (TE202の場合)	ドア内	※イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE432	—	—	ドア内 (TE405の場合)	ドア内	※イモビ付車対応アダプターTE432には、純正セキュリティ対応機能・ドアロック制御機能・ドア検出機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE432を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はTE405が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—

### ステップワゴン (H21.10以前は前ページをご覧ください)

H21.10 ~	RK1~6系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE107 + TE436</b>			ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE436には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE436を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー装着車 セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE107 + TE435</b>			ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE435には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE435を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	<b>TE107 + TE435</b>			ドア内 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE435には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE435を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—

### ストリート

S63.05 ~ H11.06	HH3.4系		取付不可	取付不可	取付不可	—		—	—
-----------------	--------	--	------	------	------	---	--	---	---

### ストリーム

H12.10 ~ H15.09	RN1~5系	(全車イモビライザー無し車)	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—	
H15.09 ~ H18.01	RN1~5系	イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE426</b>		—	運転席側	・TE426の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—	
		イモビライザー無し車	<b>TE54</b>		—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—	
H18.01 ~ H18.07	RN1~5系	(全車イモビライザー装着車)			—				—	
H18.07 ~	RN6~9系	スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE430</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○	
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54</b>			<b>TE202</b>	—	運転席側	×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー無し車	<b>TE54</b>			<b>TE202</b>	—	運転席側	×	—

### セイバー

H07.02 ~ H10.10	UA1~3系		<b>TE43</b>	<b>TE202</b>	<b>TE202</b>	ドア内			—
H10.10 ~ H15.06	UA4.5系		<b>TE56</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内			—

### ゼスト (H19.01以降は次ページをご覧ください)

H18.03 ~ H19.01	JE1/JE2系	スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	<b>TE202</b>	—	運転席側	・TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800はTE57+TE428+TE417で取付可能です。 ・TE428の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・エンジンスターターによるアイドル中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。 ・エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。	×	○
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	<b>TE202</b>	—	運転席側	・TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800はTE57+TE428+TE417で取付可能です。 ・TE428の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。		—
		スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー無し車	適合あり (備考参照)	<b>TE404</b>	—	運転席側	・TE-W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800およびSQ6000A/7000AはTE57で取付可能です。 ・エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。		—

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。
- ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
  - ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
  - ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。	純正キーレス		スマートキー	

### ゼスト (H19.01以前は前ページをご覧ください)

H19.01 ~ H20.12	JE1/JE2系	スマートキー・イモビライザー装着車 (全車セキュリティアラーム装着車)	<b>TE57 + TE428 + TE417</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンスターター機能を使用するには、TE417「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。</li> <li>・TE417取付時、ターボタイマー機能は使用できません(ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません)。</li> <li>・TE428の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>・エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> <li>・エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>・P/N換出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。</li> </ul>	○	—
		スマートキー・イモビライザー無し車 (全車セキュリティアラーム装着車)	<b>適合あり (備考参照)</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800はTE57+TE417で取付可能です。</li> <li>・エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> <li>・P/N換出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。</li> </ul>	○	—
H20.12 ~	JE1/JE2系	(全車スマートキー・イモビライザー・セキュリティアラーム装着車)	<b>TE57 + TE428 + TE417</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンスターター機能を使用するには、TE417「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。</li> <li>・TE417取付時、ターボタイマー機能は使用できません(ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません)。</li> <li>・TE428の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>・エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> <li>・エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>・P/N換出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。</li> </ul>	○	○

### トゥデイ

S60.09 ~ H10.10	JA,JW系		取付不可	取付不可	<b>TE403</b>	—	SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。	—	—
-----------------	--------	--	------	------	--------------	---	--------------------------------	---	---

### ドマーニ

H09.01 ~ H12.10	MB系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>				—
-----------------	-----	--	-------------	--------------	--------------	--	--	--	---

### トルネオ

H09.09 ~ H12.06	CF3～5系		<b>TE54</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内			—
H12.06 ~ H14.10	CF3～5/CL1.3系		<b>TE56</b>	取付不可	—	—			—

### パートナー

H08.03 ~ H18.03	EY6～9系		<b>TE51</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内			—
H18.03 ~	GJ3/GJ4系								—

パモス											
H11.06 ~ H17.12	HM1,2系		適合あり (備考参照)	TE404	TE403	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE55で取付可能です。				—
H17.12 ~	HM1,2系		適合あり (備考参照)	TE404		運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE55で取付可能です。			×	—

パモス・ホビオ											
H15.04 ~	HM3,4/HJ系		適合あり (備考参照)	TE404		運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE55で取付可能です。				—

フィット											
H13.06 ~ H15.10	GD1~4系		TE54	TE404	取付不可	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。				—
H15.10 ~ H17.12	GD1~4系	スマートカードキー・イモビライザー装着車	取付不可		—					—	—
		スマートカードキー・イモビライザー無し車	TE54	TE404	取付不可	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			×	—
H17.12 ~ H19.10	GD1~4系	スマートキー・イモビライザー装着車			—						
		イモビライザー装着車 スマートキー無し車	TE54 + TE428	TE404	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>			×	—
		スマートキー・イモビライザー無し車	TE54	TE404	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			×	—
H19.10 ~ H21.11	GE6~9系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE430	TE404	—	運転席側 (TE202の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>			×	○
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)				運転席側 (TE404の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>			×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE430	TE404	—	運転席側 (TE202の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>			×	○
H21.11 ~	GE6~9系	スマートキー・セキュリティアラーム装着車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE430	TE404	—	運転席側 (TE202の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>			×	○
		スマートキー装着車 セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)				運転席側 (TE404の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>			×	○
		スマートキー・セキュリティアラーム無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE430	TE404	—	運転席側 (TE404の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。</li> <li>ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。</li> <li>SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です。</li> <li>車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。</li> </ul>			×	—

フィットアリア											
H14.12 ~ H16.03	GD6~9系		TE54	TE404	—	運転席側					—
H16.03 ~ H19.05	GD6~9系	イモビライザー装着車	TE54 + TE428	TE404	—	運転席側	TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。				—
		イモビライザー無し車	TE54	TE404	—	運転席側				×	—
H19.05 ~ H21.01	GD6~9系	(全車イモビライザー装着車)	TE54 + TE428	TE404	—	運転席側	TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。			×	—

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。
- ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)	※SQ6000A/T000AIには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		純正キーレス	スマートキー

### フリード (スパイク除く)

H20.05 ~	GB3/GB4系	スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE437</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE437には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE437を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー無し車 両側パワースライドドア・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE437</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE437には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE437を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー・右側パワースライドドア無し車 セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE430</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE430には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE430を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		×	—

### フリードスパイク

H22.07 ~	GB3/GB4系	スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE437</b>			運転席側 (TE202の場合)	※ イモビ付車対応アダプターTE437には、純正セキュリティ対応機能およびドアロック制御機能が含まれています。 ・ドアロック機能付きモデル(オプション対応の機種も含む)にTE437を取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ・SQシリーズのエンジンスターター機能なしモデルでドアロック機能を使用する場合はドアロックコードの配線が必要です。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	○
		スマートキー・イモビライザー装着車 セキュリティアラーム無し車							
		スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー無し車							

### プレリウド

H08.11 ~ H12.11	BB5～8系		<b>TE45</b>	<b>TE404</b>	取付不可	運転席側	TE45の接続場所は3Pコネクタ側がコラムシャフト右横、5Pコネクタ側がヒューズボックス内です(コラムシャフト右横にも同形状の5Pコネクタがありますので接続しないようご注意ください)。		—
-----------------	--------	--	-------------	--------------	------	------	--	--	---

### ホライゾン

H10.04 ~ H11.10	UBS26.73系		取付不可	<b>TE202</b>	取付不可		SQ6000A/T000AIは付属の電源コードで取付可能です。	—	—
-----------------	-----------	--	------	--------------	------	--	---------------------------------	---	---

モビリオ									
H13.12 ~ H14.12	GB1.2系		<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側			—
H14.12 ~ H17.12	GB1.2系	イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンをつける事ができるカギ）が必要です。	×	—
		イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側			—
H17.12 ~ H20.05	GB1.2系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンをつける事ができるカギ）が必要です。	×	—

モビリオスパイク									
H14.09 ~ H16.02	GK1.2系		<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側			—
H16.02 ~ H20.05	GK1.2系	イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE428</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	TE428の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンをつける事ができるカギ）が必要です。	×	—
		イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側		×	—

ライフ									
H09.04 ~ H10.10	JA系		<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE53で取付可能です。		—
H10.10 ~ H15.09	JB1~4系	ダング	<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE55で取付可能です。	○	—
H15.09 ~ H17.10	JB5~8系	スマートカードキー装着車	取付不可	取付不可	—	—		—	—
		スマートカードキー無し車	<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	—	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE57で取付可能です。		—
H17.10 ~ H18.09	JB5~8系	スマートキー・イモビライザー装着車			—	—			—
		スマートキー・イモビライザー無し車	<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	—	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE57で取付可能です。	×	—
H18.09 ~ H20.11	JB5~8系	スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800およびSQ6000A/T000AはTE57+TE428で取付可能です。</li> <li>エンジンスターター機能を使用するには、車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除してください。</li> <li>TE428の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンをつける事ができるカギ）が必要です。</li> <li>エンジンスターター使用時は、走行する前に一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> </ul>	×	—
		スマートキー無し車 セキュリティアラーム装着車 イモビライザー無し車	<b>TE57</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターター機能を使用するには、車の販売店にて純正セキュリティアラームの設定を解除してください。</li> <li>TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	×	—
		スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー無し車	<b>TE57</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	×	—
H20.11 ~	JC1~2系	チルトステアリング装着車 スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE428</b> <b>+ TE417</b> (備考参照)	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターター機能を使用するには、TE41T「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。</li> <li>TE41T取付時、ターボタイマー機能は使用できません(ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません)。</li> <li>エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	×	○
		チルトステアリング装着車 スマートキー無し車・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE54 + TE428</b> <b>+ TE417</b> (備考参照)	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターター機能を使用するには、TE41T「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。</li> <li>TE41T取付時、ターボタイマー機能は使用できません(ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません)。</li> <li>エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>		—
		チルトステアリング装着車 セキュリティアラーム・イモビライザー無し車	<b>TE54</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> </ul>		—
		チルトステアリング無し車 スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	<b>TE59 + TE428</b> <b>+ TE417</b> (備考参照)	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターター機能を使用するには、TE41T「純正セキュリティ対応アダプター」を取付ける必要があります。</li> <li>TE41T取付時、ターボタイマー機能は使用できません(ターボタイマー機能作動中にドアロックした場合、純正セキュリティアラームが作動しません)。</li> <li>エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	×	○
		チルトステアリング無し車 セキュリティアラーム・イモビライザー無し車	<b>TE59</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「IG2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> </ul>	×	—

# ホンダ



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことができる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。
- ・TE-W12HG/W17HGの適合については、それぞれの専用適合表をご覧ください。

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所(TE403以外)	純正キーレス		スマートキー	
								※SQ6000A/T000Aには、TE41TおよびTE420～43Tは不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

ラグレイト										
H11.06 ~ H15.04	RL1系		<b>TE54</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—
H15.04 ~ H16.05	RL1系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE54 + TE421</b>		—		TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。			—

レジェンド										
H08.02 ~ H15.06	KA9系	DPS装着車	<b>TE49 + TE420</b> (備考参照)	<b>TE202</b>	—	ドア内	DPS(ドライビングポジションシステム)装着車でエンジンスターター機能を使用する場合は、TE420「キー検出制御アダプター」が必要です。			—
		DPS無し車	<b>TE49</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内				—
H15.06 ~ H16.10	KA9系	(全車イモビライザー装着車)			—					—
H16.10 ~ H17.09	KB1系	(全車スマートカードキー・イモビライザー装着車)	取付不可		—				—	—
H17.09 ~	KB1/KB2系	(全車スマートキー・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)			—					

ロコ										
H08.10 ~ H13.06	GA3,5系		<b>TE53</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内				—