

モノタロウ プリセット型トルクレンチ(プロ用)のご使用方法

注文コード: 06714322



① ソケットの取り付け



ヘッド部分のボタンを押し、ソケットを取り付けます

② トルクの調整



ハンドル側の手元のスライド部分を手前に引いた状態で、ロックが外れます。

③



ロックのスライドを引いた状態で本体を回し、設定したいトルクに調整します。

④



トルク値
3.5Nm

目盛りをご確認ください。
例えば「トルク値3.5Nm」の場合はこのようになります。

⑤



設定が終わったら、手前に引いたスライド部を元に戻し、再びロックします。

⑥ トルクをかける



トルク設定は右回転のみで、ご使用頂けます。ヘッドのつまみが右側にあることを確認下さい。

トルクを設定し使用しても「カチッ」と音が鳴りません。ハンドル部分へ手応えがあります。