


《しめひも》

- それぞれのつり具を図のように90度回転し、しめひも取付具より外してください。
- 新しいしめひものつり具をそれぞれのしめひも取付具に入れ、左の写真の状態にもどるよう90度回転してください。



《パッキン》

- ピンセット等を使用してパッキンを外してください。
- 新しいパッキンをしっかりと吸気弁座に取り付けてください。(除菌用のアルコールをパッキンに塗布すると容易に取り付けられます。)

	注 意 パッキンを外す時は、ケガをしないようにご注意ください。また、パッキンを交換する時は、吸気弁座を傷付けないようにご注意ください。吸気弁座に傷が付くと気密不良の原因となり、マスク本来の性能が著しく低下します。
--	--

■手入れの方法

《ろ過材》

ろ過材は、よく乾燥させ、ろ過材上に付着した粉じん等が飛散しない程度に軽くたたいて粉じん等を払い落としてください。

	警 告 次に示した方法によるろ過材の手入れは、防じんマスクの粒子捕集効率の低下を招くおそれがありますので行わないでください。 1. 付着している粉じんを圧縮空気などで吹き飛ばして除去すること。 2. 強くたたいたり、たたきつけることにより付着した粉じんを除去すること。
--	--

	警 告 石棉、ひ素、クロム等の有害性が高い粉じんに対して使用したろ過材は、手入れしないでください。1回使用ごとに破棄してください。
--	---

	注 意 ろ過材を手入れして再使用する場合は、次の確認が必要です。 新品時より粒子捕集効率が低下していないこと及び、吸気抵抗が上昇していないこと。
--	---

《ろ過材以外の部分》

	注 意 必ず、ろ過材を外して実施してください。
--	-----------------------------------

- 接顔体、吸気弁、排気弁、排気弁座、しめひも等に付着した粉じんや汗などの汚れは、乾燥した布又は水で軽く湿らせた布で拭いてください。
- 汚れの著しい時にはろ過材を取り外し、ろ過材以外の部分を、中性洗剤を少量入れたぬるま湯又は水をスポンジ等に含ませて洗ってください。その場合は十分にすすぎ、陰干しをしてください。
- マスクを除菌用アルコールで拭いた時は、アルコール分が残らないよう十分陰干ししてください。

	注 意 取り外した部分は、元のとおり正しく取り付け直してください。
--	---

	注 意 洗濯機で洗ったり、乾燥機で乾燥させると、マスクが破損する原因になります。
--	--

■保管方法

清潔な冷暗所で、乾燥した状態で保管してください。

	注 意 積み重ねたり、折り曲げて保管すると、亀裂、変形等の異常の原因になります。
--	--

■交換の目安

次の項目に該当する場合は、ろ過材又は部品の交換をしてください。

《ろ過材》

- 収縮、破損もしくは著しい変形等が生じたとき。
- 著しい吸気抵抗の上昇又は粉じん捕集効率の低下が認められたとき。

《排気弁、吸気弁》

破損、亀裂、著しい変形又は粘着性が認められたとき。

《しめひも》

- 老化により弾力を失い、伸縮不良の状態が認められたとき。
- 亀裂、破損等が認められたとき。

《パッキン》

破損、亀裂、著しい変形又は老化により弾力を失ったとき。

■廃棄方法

使用後のろ過材は、粉じんが再飛散しないように、密閉性の高い袋等に入れてから、法規制に従って廃棄してください。

■オプション部品【別売】

●フィットチェッカーR15

密着性の良否の検査を行う場合に使用します。
2個必要です。
詳細は、**密着性の良否の検査方法**をご覧ください。

●フィルターガードL、LA

溶接スパッタ等がろ過材に飛び込むのを防止します。
LAは、Lと同形状のアルミ蒸着品です。

●吸水マットS2

呼気中の水分や汗などでマスク内に水分がたまる場合に、使用します。
このマットは、汚れたら水洗いし、再使用できます。

●アルコール除菌スプレー

スプレー式の除菌用アルコールです。

●携行袋（半面形用）

マスクを収納したり、携行するのに便利です。

この製品の取扱方法、その他について不明な点は、下記へお問い合わせください。


株式会社 重松製作所
 SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.
 本 社 〒114-0024 東京都北区西ケ原1-26-1
 ☎ 0120-36-0277

シゲマツ

創業1917年

取替え式防じんマスク DR80L4N 取扱説明書

[直結式（半面形） 区分：RL3] (型式検定合格番号第TM284号)

2014年11月現在

本品をお買い上げいただき、ありがとうございました。使用前に必ずこの説明書をよく読み、内容を十分ご理解のうえ、正しくご使用ください。この説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。もし、紛失された場合は、当社又は販売店へお申し出ください。

■警告表示の定義

本文中に記載されている「危険」「警告」「注意」の表示は、誤った取扱いによる事故を未然に防ぐための重要な内容を示していますので、よく読み安全にお使いください。各表示の意味は次のとおりです。

	危 険 取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は健康上重大な危害を被る可能性が極めて高いことを示します。
	警 告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は健康上重大な危害を被る可能性があることを示します。
	注 意 取扱いを誤った場合、使用者が健康を害するか又はマスクの性能に悪影響が生じる可能性があることを示します。

■使用上の注意事項

本品を安全にお使いいただくために、下記の注意事項をお守りください。誤った取扱いをされた場合、着用者の生命が危険な状態にさらされることがあります。

	危 険 1. 次の条件下では、使用しないでください。 ・酸素濃度が不明又は18%未満の環境。 ・汚染物質が不明な環境。 ・有毒ガスが存在する環境。 ・汚染物質が生命・健康に直ちに危険な環境。 2. 本品の用途及び使用の範囲に示す使用区分以外では、使用しないでください。 3. 初めて本品を使用される方は、必ず作業責任者の指導を受けてください。 作業責任者の指導を受けられない場合は、この取扱説明書をよく読み、不明な点があれば、当社又は販売店へお問い合わせください。
	警 告 1. 弁座等の部品が外れたり破損する恐れがありますので、マスクを折り曲げたり、変形させたり、過度な力を加えることはしないでください。 2. 分解・改造を行わないでください。 3. 純正部品以外は使用しないでください。 4. 次の事項に該当する方は、本品の着用をしないでください。 ・面体と顔面との接顔部に入り込むようなひげがある場合。 ・排気弁の作動を妨害する口ひげ又はあごひげがある場合。 ・呼吸器又は循環器系に疾患がある場合。 ・体調が不調な場合。 ・その他産業医が不適当と認めた場合。 5. 使用前点検を必ず実施してください。 6. 面体と顔面との間には、タオル等の気密を妨げるものを使用しないでください。 7. 使用中に次のことが生じた場合は、直ちに作業を中止し、安全な場所でマスクを外してください。 ・吸気抵抗が増加し、息苦しくなった場合。 ・粉じんの漏れ込みを感じた場合。 ・部品が破損した場合。 ・体調に不調を感じた場合。 8. 溶接作業時等、ろ過材の吸気口にスパッタが飛び込むと、ろ過材が燃える恐れがあります。 溶接作業等を行う際は、フィルタガード【別売】を併用してください。
	注 意 1. 本品の使用により、人によってはアレルギー反応や、また環境中の有害物質や汗のため、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現われることがあります。そのような場合には使用を中止し、皮膚科医等へご相談ください。(そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。) 特に、アレルギー体質の方は、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合、直ちに使用を中止してください。 2. マスク本体や部品が変形する恐れがありますので、高温や高熱の作業場所では、使用しないでください。



■用途

本品は、事業場などにおいて発生する粉じん等から人体を守るために使用する取替え式防じんマスクです。

■使用の範囲

本品の粒子捕集効率区分はRL3です。
粉じん等の種類及び作業内容に応じた使用区分は下表のとおりですが、**■使用上の注意事項**△**危険**に示す環境では、使用しないでください。
また、石綿を取り扱う作業においては、除去対象品や除去工法によっては、使用できない場合があります。
建設業労働災害防止協会発行の「建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に明記されているとおりです。
(当社ホームページの「石綿（アスベスト）対策」もご参照ください。)

粉じん等の種類及び作業内容に応じた使用区分

(○印：使用可 ×印：使用不可)

粉じん等の種類及び作業内容	RL3の使用区分	
	オイルミスト等が混在しない場合	オイルミスト等が混在する場合
●特化則第38条の7 ⁽¹⁾ インジウム化合物の濃度 15μg/m ³ 未満 ●ナノマテリアルの製造・取扱い作業 ⁽²⁾ ばく露の少ないことが予想されるレベル	×	×
●建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 ⁽³⁾ 隔離空間の外部 ⁽⁴⁾ における、石綿等の除去等の作業を行う際に着用する防じんマスク ●安衛則第592条の5 ⁽⁵⁾ 廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用する防じんマスク ●電離則第38条 ⁽⁵⁾ 放射性物質がこばれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク	○	○
●特化則第38条の7 ⁽¹⁾ インジウム化合物の濃度 3μg/m ³ 未満 ●ナノマテリアルの製造・取扱い作業 ⁽²⁾ ばく露のほとんどないことが予想されるレベル	○	○
●建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 ⁽³⁾ 隔離空間の外部における、石綿等の切断等を伴わない囲い込みの作業又は石綿含有成形板等の切断等を伴わずに除去する作業を行う際に着用する防じんマスク	○	○
●鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条 ⁽⁵⁾ 金属のヒューム（溶接ヒュームを含む）を発生する場所における作業において使用する防じんマスク ●鉛則第58条及び特化則第43条 ⁽⁵⁾ 管理濃度が0.1 mg/m ³ 以下の物質の粉じんを発生する場所における作業において使用する防じんマスク	○	○
●建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 ⁽³⁾ 石綿等の除去等の作業を行う場所で、石綿等の除去等以外の作業を行う際に着用する防じんマスク	○	○
●上記以外の粉じん作業		


注(1) 厚生労働省通達「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」による。(平成24年12月3日 厚生労働省告示第579号)
(2) 厚生労働省通達「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」による。(平成21年3月31日 基発第0331013号)
(3) 厚生労働省告示(平成24年5月9日 技術上の指針公示第19号)による。
(4) 隔離空間の内部における石綿等の除去等の作業では、防じんマスクを使用しないでください。
(5) 厚生労働省通達「防じんマスクの選択、使用等について」による。(平成17年2月7日 基発第0207006号)

■特長


- 伝声器付きですので、マスクを着けたままでも明瞭な会話ができます。
- ろ過材は、撥水・撥油性ですので、オイルミスト等を捕集しても性能低下はほとんどありません。
- 薄型ろ過材ですので、溶接面等の各種保護面や、めがねとの併用がさらに容易です。
- キャップ・ホルダーがありませんので、ろ過材の交換やメンテナンスがきわめて簡単です。
- 接顔体の材質は、耐久性に優れたNBR製です。
- M/S、M、M/Lの3サイズあります。

7. しめひもは、密着性の良い4点支持式で、調節可能なヘッドバンドです。バックルの異なる次の2タイプあります。
①HB-a ②HB-b

①HB-aのバックル




②HB-bのバックル



■性能

項 目		社 内 基 準 値
DOP粒子捕集効率	[%]	99.9 以上
吸気抵抗	[Pa]	160 以下
排気抵抗	[Pa]	80 以下
排気弁の作動気密	[秒]	15 以上
二酸化炭素濃度上昇値	[%]	1.0 以下
吸気抵抗上昇値	[Pa]	350 以下
重 量	[g]	200 以下

■構造及び各部の名称



■交換部品の商品コード

交 換 部 品		商品コード
ろ 過 材	L4N	11105
排 気 弁		50001
吸 気 弁		50104
しめひも	HB-a	50253
	HB-b	50298
パッキン		50416

■使用前の点検項目

点検項目	
吸気弁、排気弁、しめひも、接顔体等に、破損、亀裂、著しい変形等がないか。	
吸気弁、排気弁及び弁座に粉じん等が附着していないか。	
吸気弁及び排気弁が弁座に適切に固定され、排気弁の気密性が保たれているか。	
ろ過材が適切に取り付けられているか。	
ろ過材に破損、孔あき等がないか。	
ろ過材から異臭が出ていないか。	
⚠ 注 意	未使用でかつ適正な状態であっても、長期間保管されたものは、吸・排気弁等ゴム部品の劣化等が考えられますので、必ず使用前点検を実施して、不良の部品等を交換するか、使用しないでください。



■点検内容及び不具合の処置

点検箇所	点検内容	不具合の処置
接顔体	破損、亀裂、孔あき、裂け、変形等の異常がないか。	新しいマスクと交換してください。
排気弁、吸気弁	取り付けられているか。	新しい弁を取り付けてください。
	弁がめくれていないか。	正しく取り付け直してください。
	正しく取り付けられているか。	正しく取り付け直してください。
	汚れ、粉じん等が附着していないか。	水等で汚れを落としてください。
排気弁座	破損、亀裂、変形、粘着等がないか。	新しい弁と交換してください。
	弾力性は十分か。	水等で汚れを落としてください。
ろ過材	汚れ、粉じん等が附着していないか。	水等で汚れを落としてください。
	確実に取り付けられているか。	正しく取り付け直してください。
パッキン	汚れ、粉じん等が附着していないか。	水等で汚れを落としてください。
	破損、亀裂、変形、粘着等がないか。	新しいパッキンと交換してください。
	弾力性は十分か。	新しいパッキンと交換してください。
	マスク本体に適合したろ過材が取り付けられているか。	適合するろ過材と交換してください。
ろ過材	孔あき、破損、亀裂、変形等がないか。	新しいろ過材と交換してください。
	装着時に息苦しくないか。	
	異臭がしないか。	
しめひも	正しく取り付けられているか。	正しく取り付け直してください。
	弾力性は十分か。	新しいしめひもと交換してください。

■装着及び着脱の方法

《付け方》

- ヘッドバンドを頭頂部に掛け、マスクが鼻口部にくるよう上部しめひものテープを引っ張ってください。
- しめひものバックルを首の後ろで接続してください。
- マスクが顔に密着するよう、しめひもの両端を引っ張りながら調節してください。



⚠ 注 意	しめひもを強くしめすぎないでください。密着性が悪くなったり、長時間の作業では不快になったりしますので注意してください。
-------	--

《外し方》

- 首の後ろで接続しているバックルを外してください。
- 片手でマスクを持ち、頭頂部に掛けてあるヘッドバンドを外してください。

■密着性の良否の検査方法

防じんマスク本来の性能を十分に発揮させるためには、密着性が良好でなければなりません。
フィットチェッカー等を用いて、次の手順で着用者自身で密着性の検査を行い、密着性が良好なことを確認したうえで使用してください。

- フィットチェッカー〔別売〕を左右のろ過材に、かぶせるように取り付けてください。



- フィットチェッカーを付けたマスクを作業時と同様に装着してください。



- マスクを顔面に押しつけないように、フィットチェッカーのゴム管を指でつまんでふさいでください。



- ゆっくりと息を吸い、接顔体と顔面との接顔部分から空気が流入しないことを確認してください。
もし、流入を感じたら、マスクの着用状態を直し、再び3を実施して空気がマスク内に流入しないことを確認してください。
着用状態を直しても空気の流入を感じるようでしたら、パッキン、吸・排気弁等が確実に付いているかを確認してください。

※ フィットチェッカーを使用しない場合
手のひらでろ過材の吸気口をふさいで行ってください。
この時、マスクを顔に押しつけないように軽くあててください。
強く押しあてるとマスクが変形して、正しい判定ができなくなることがあります。

⚠ 警 告	1. 使用前に密着性の良否の検査を必ず実施してください。 2. 密着性が良好であることを確認できない場合は、使用を中止してマスクの着用状態を直してください。それでも密着性が良好であるか確認できない場合は、安全な場所でマスクの各部分を点検してください。 (「点検内容及び不具合の処置」参照) 3. 不具合の処置を行っても正常に機能しない場合は、マスクを廃棄又は修理を依頼してください。
-------	--

■部品の交換方法

《ろ過材》

- ろ過材を左に回して外してください。
- 新しいろ過材を吸気弁座のねじ部にのせ、右に回してしっかりとしめつけてください。

《排気弁》

- 排気弁カバーを開き、排気弁をつまんで外してください。
- 新しい排気弁の中心の軸を、排気弁座の中心の穴に差し込み、しっかりと付けてください。
- 排気弁の中心部の突起を持って、軽く押しながらくるくる回してください。(くるくる回れば正しく付いています。(正しく付いていることを必ず確認してください。))
- 排気弁カバーを閉めてください。

⚠ 注 意	排気弁を交換する時は、排気弁座を傷付けないようにご注意ください。 排気弁座に傷が付くと気密不良の原因となり、マスク本来の性能が著しく低下します。
-------	---

《吸気弁》

- 吸気弁をつまんで、外してください。
- 新しい吸気弁の中心の穴を吸気弁座中心の突起に取り付けてください。(正しく付いていることを必ず確認してください。))