

モノタロウ HVLP電動スプレーガンのご使用方法

注文コード: 70248858



モノタロウ HVLP電動スプレーガンのご使用方法

注文コード: 70248858



【ノズル交換】

Φ1.8mmとΦ2.6mmの2種類のノズルが付属しております。
※1.8mmノズルはあらかじめ本体に装着されています。
リングを緩めて外し、エアキャップとノズルを必要に応じて取り外してください。

エアキャップ

リング




ノズル本体にサイズの記載があります



※内部の白いニードルは外せません



【流量調整】



流量調整ダイヤルを回すことで、流量調整ができます。

+方向へ回す: 流量増

-方向へ回す: 流量減

モノタロウ HVLP電動スプレーガンのご使用方法

注文コード: 70248858



【準備】

購入後、初めて使用する場合は、塗料通路内部の防錆油を取り除くため洗浄液を吹いて内部洗浄を必ず行ってください。

※防錆油が残っていると吹き付け不良の原因となります。

●水性塗料・油性塗料は使用可能ですが、以下の塗料は使用できません。

【使用できない塗料】

- ・メタリック、パール等の粉末入り塗料
- ・骨材入り塗料
- ・漂白剤、塩素を含む塗料
- ・超高粘度塗料
- ・ウレタン塗料
- ・弾性系塗料



簡易粘度計とニードル針が付属しています



簡易粘度計を使い、塗料粘度を測ります。
※塗料は、必ず塗料メーカーで指定された溶剤で希釈してください。

- ①適切に希釈された塗料をよくかき混ぜます。
- ②簡易粘度計を完全に塗料に浸します。
- ③簡易粘度計を引き上げ、塗料が出切るまでの時間を計測します。

※21℃以下の引火点を有する材料は使用できません。

※60秒以上は使用できません。

目安の時間	
低粘度	約15秒以下
中粘度	約15秒～25秒
高粘度	約25秒～60秒

モノタロウ HVLP電動スプレーガンのご使用方法

注文コード: 70248858




【エアーキャップの位置と吹き付けパターン】



赤いリングを少し緩め、エアーキャップを任意の位置 (マークの位置)へ調整し、調整後はリングを閉めてください。

パターン①: 
(エアーキャップ縦向き)




※1.8mmのノズルを使用しています

モノタロウ HVLP電動スプレーガンのご使用方法

注文コード: 70248858





パターン②: ●
(エアーキャップ斜め向き)



※1.8mmのノズルを使用しています

パターン③: ●
(エアーキャップ横向き)



※1.8mmのノズルを使用しています

モノタロウ HVLP電動スプレーガンのご使用方法

注文コード: 70248858



【清掃方法】

使用後は速やかにガンを洗淨してください。
放置すると塗料が固まり使用できなくなります。


※詳しい清掃手順は取扱説明書をご確認ください。

リリースボタン



Q.リリースボタンとは？

A.リリースボタンを押しなが ら、ボ
ディを取り外すことが 出来ます。



Q.ニードル針はどのように使用するの？

A.ノズルを洗う際に使用します。
(固まった塗料を取り出す等)

