

掃除機用キャスター セットの交換方法

注文コード: [40973694](#)



セット内容 4個入り

①



外し方:ねじ込み式ではないので引抜ます

②



ポイント: ゆさぶりを掛けながらながら引き抜きます

③



取付方: 手の平を活用して強く押込みます

④



ポイント: 斜めにならないように垂直に押込みます



静電気対策もこのチェーンで対策済みの商品になります。

掃除機用キャスター セットの交換方法

注文コード: [40973694](#)

※キャスターが取り外しにくい場合



①



プライヤを活用しましょう

②



プライヤを使う時は、当て板を活用すると本体が傷つくことが防げます。

③



プライヤをテコの原理で活用します。

④



差込部分が、浮いてきたら手で外します。



作業に活用に使用したプライヤ
注文コード: [18898452](#)



作業に活用したプレート
注文コード: [34805574](#)