



2050TL セルサス
TJY 2050K / オークスウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6109 パリュー:SW
セラー/オルティノ



2060TH セルサス
TJY 2060K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6108 パリュー:NW
セラー/オルティノ



363TH セルサス
TJY 363K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6109 パリュー:SW
オルティノ



1940N
LJ-1940KNP74 / デリカ
4×10 小R:○ バッグS:×
アンダー/ステレオ:K-6000 パリュー:PW
MCS



499TY セルサス
TJY 499K / ラフゾーン
3×10 小R:○ バッグS:○
アンダー:K-6108 ステレオ:× パリュー:PB
ポリ/オルティノ



18014SW
JC-18014K / ウッディ
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6102 パリュー:×
ポリ/オルティノ



695TL セルサス
TJY 695K / オークスウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6201 パリュー:PB
ポリ/セラー/オルティノ MCS



2000TL セルサス
TJY 2000K / オークスウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:LB
ポリ/セラー/オルティノ



2051TL セルサス
TJY 2051K / オークスウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:LB
ポリ/セラー/オルティノ



2086TH セルサス
TJY 2086K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6201 パリュー:PB
ポリ/セラー/オルティノ



10191SH
JY-10191KS98 / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6201 パリュー:AL
ポリ



568N
JC-568K / デリカ
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:LB
ポリ/セラー/オルティノ MCS



147TH セルサス
TJY 147K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:NB
ポリ/セラー/オルティノ



2052TL セルサス
TJY 2052K / オークスウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:RR
ポリ/セラー/オルティノ



2011TH セルサス
TJY 2011K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:MB
ポリ/セラー/オルティノ



2001TL セルサス
TJY 2001K / オークスウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:LB
セラー/オルティノ



531SH
JC-531KS98 / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:LB
ポリ/オルティノ



2600TH セルサス
TJY 2600K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6513 パリュー:RR
オルティノ MCS



2064TH セルサス
TJY 2064K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:LB
ポリ/オルティノ



10193TH セルサス
TJY 10193KT98 / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6513 パリュー:RR
ポリ



10128SW セルサス
TJY 10128K / ウッディ
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6201 パリュー:×
ポリ



516SW
JC-516K / ウッディ
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー:K-6512 ステレオ:× パリュー:×
ポリ/オルティノ



533SW
JC-533K / ウッディ
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー:K-6513 ステレオ:× パリュー:×
ポリ/オルティノ



470TY セルサス
TJ-470K / ラフゾーン
3×10 小R:○ バッグS:○
アンダー:K-6514 ステレオ:× パリュー:AD
ポリ/オルティノ MCS



509TH セルサス
TJ-509K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6514 パリュー:AD
ポリ/セラー/オルティノ



404TH セルサス
TJY 404K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6512 パリュー:MB
ポリ/セラー/オルティノ



571TH セルサス
TJ-571K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6513 パリュー:MB
ポリ/セラー/オルティノ



2061TH セルサス
TJY 2061K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6513 パリュー:MB
ポリ/セラー/オルティノ MCS




2040QQ セルサス
TJY 2040KQ98 / オーセンウッド
3×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6513 パリュー:CB
ポリ/セラー/オルティノ




426TW セルサス
TJ-426K / ウッディ
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6514 ステレオ:× パリュー:×
ポリ/セラー/オルティノ



2062TH セルサス
TJ-2062K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6513 パリュー:AD
ポリ/セラー/オルティノ MCS



2225QQ セルサス
TJ-2225KQ98 / オーセンウッド
3×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6514 パリュー:RD
ポリ/セラー/オルティノ



2063TH セルサス
TJ-2063K / オーセンウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6514 パリュー:RD
ポリ/セラー/オルティノ



2031QQ セルサス
TJ-2031KQ98 / オーセンウッド
3×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6514 パリュー:CB
ポリ/セラー/オルティノ



534TL セルサス
TJ-534K / オークスウッド
4×10 小R:○ バッグS:○
アンダー/ステレオ:K-6514 パリュー:RD
ポリ/オルティノ MCS

7R 対応メラミン化粧板 | 木目

木
目



420TH セルサス 
TJ-420K / オーセンウッド

4×10	小R: ○	バッグS: ○
アンダー/ステレオ: K-6514	バリュー: RD	

ポリセラル アルティノ



2055TL セルサス 
TJ-2055K / オークスウッド

4×10	小R: ○	バッグS: ○
アンダー/ステレオ: K-6514	バリュー: RD	

ポリセラル アルティノ



573QQ セルサス 
TJ-573KQ98 / オーセンウッド

3×10	小R: ○	バッグS: ○
アンダー/ステレオ: K-6514	バリュー: BB	

ポリセラル アルティノ



559TW セルサス 
TJ-559K / ウッティ

4×10	小R: ○	バッグS: ○
アンダー/ステレオ: K-6514	ステレオ: X	バリュー: X

ポリセラル アルティノ



2054TL セルサス 
TJ-2054K / オークスウッド

4×10	小R: ○	バッグS: ○
アンダー/ステレオ: K-6514	バリュー: BB	

ポリセラル アルティノ 602%



664TW セルサス 
TJ-664K / ウッティ

4×10	小R: ○	バッグS: ○
アンダー/ステレオ: K-6400	ステレオ: X	バリュー: X

ポリセラル アルティノ



511QQ セルサス 
TJ-511KQ98 / オーセンウッド

3×10	小R: ○	バッグS: ○
アンダー/ステレオ: K-6400	バリュー: DG	

ポリセラル アルティノ MCS

10R 対応メラミン化粧板 | 木目

木
目



174M 
AI-174KM / 艶有り

4×10	小R: ○	バッグS: X
アンダー/ステレオ: K-6514	バリュー: RD	

ポリ



274M 
AI-274KM / 艶有り

4×10	小R: ○	バッグS: X
アンダー/ステレオ: K-6400	バリュー: DG	

ポリ

※濃色・鏡面仕上げは強くこすると細かなキズがつき、目立ちやすくなることがあります。