

## 3. 消耗品

 <b>警告</b>	当社純正以外の部品の取付けや改造は行わないでください。感電・発火または異常動作・破損などにより、けがをすることがあります。また、正常な機能を発揮できない場合があります。	
---	--	---

<b>注記</b>	消耗部品は定期的に交換を行ってください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや焼付き・破損などの重大故障につながります。定期点検、部品交換などは、ご注文先もしくは当社にご依頼ください。
-----------	--

(1) 下の表のような状態になったときは、その部品を交換してください。

表2 点検周期一覧

消耗部品	メカニカルシール	密封玉軸受	Oリング
交換時のめやす	水漏れが多くなったとき	騒音がはげしくなったときや異常音のあったとき グリスが流出したとき	分解点検時のたび
おおよその交換時期	年に一度 または連続 8000 時間	2～3 年に一度 または連続 10000 時間	—

上記交換時期は、正常に使用されたときの標準値です。

<b>注記</b>	据付後不要となりました梱包材及び点検・修理などで廃品となりました潤滑油脂類、部品などは専門の業者へ処置を依頼して戴くなど、法規及びご使用地域の規制に従って処分してください。
-----------	--

(2) 消耗部品の一覧を次に示します。

表3 消耗部品一覧

機種		密封玉軸受			Oリング	メカニカルシール
		ポンプ側	反ポンプ側	グリース		
低揚程	単相機種	6204DDW CM	6202VV CM	リチウム系耐熱グリース	G130	FH-150
	三相 0.15～0.75kW の機種	6204DDW C3	6203VV C3		G130	FH-150
	三相 1.5kW の機種	6305DDW C3	6303VV C3		G130	FH-150
高揚程	32LPS5.75E	6205DDW C3	6204ZZ C3		3.1x150	FH-150
	40LPS51.5E	6306DDW C3	6304ZZ C3		3.1x150	FH-200
	40LPS52.2E	6306DDW C3	6304ZZ C3		3.1x185	FH-200
	50LPS52.2E	6306DDW C3	6304ZZ C3	3.1x185	FH-200	
	40LPS62.2E	6306DDW C3	6304ZZ C3	3.1x150	FH-200	
	50LPS62.2E	6306DDW C3	6304ZZ C3	3.1x150	FH-200	

※密封玉軸受の交換は、電動機の分解を伴いますので、ご注文先もしくは当社にご用命ください。

 <b>注意</b>	電動機の分解が必要なときは、ご注文先もしくは当社に必ず点検・修理をご依頼ください。誤った作業により事故が発生する恐れがあります。	
---	--	---