

YN-KANGEKI3【カンゲキくん3】 Q&A

状態	可能性のある範囲	対処法
冷風が出ない	冷風モードが選択されていない	冷風モードにしてください
	送風吹出口や本体の通風部を壁や障害物などで塞いでいる	本体の周りにものを置かないでください
	傾いた場所で使用している	水平で安定した場所で使用してください
	エアフィルターに埃が溜まりすぶぎている	エアフィルターを掃除してください
	電圧が低すぎる	交流100Vを単独で使用してください
	周囲の温度が使用環境温度範囲をこえている	15℃～40℃以内で使用してください
	冷風ボタンを押した直後	冷風モードにしてから数秒～数分必要です
	電波ノイズなどによる一過性のマイコン動作	一度、電源プラグをコンセントから抜き2～3秒後に再接続してください