

デジタルタイマー 取扱説明書

品番：EA798C-91A

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項

【安全上、使用上の注意】

 注意	<ul style="list-style-type: none">・本製品はカウントアップ、カウントダウンの機能を持つデジタルタイマーです。用途外の使用はしない。・高湿度環境下では使用できません。また、防水、防じん機能はありません。・振動やほこりが多い場所での使用は避けること。故障の原因となります。・電池の交換は極性を間違えないように行うこと。・使用中に電池を取り外すとディスプレイは表示されなくなります。・落としたり投げたりするなど強い衝撃を与えないこと。・分解、改造はしない。破損、ケガの原因になります。
---	--

■各部名称



【仕様】

計測範囲	99分59秒
機能	カウントアップ、カウントダウン
電源	単4電池×1本(付属)
特徴	マグネット、スタンド、フック穴付き
サイズ	83(W)x29(D)x70(H)mm
質量	75g

■使用方法

【カウントアップ】

1. 「Mボタン」と「Sボタン」を同時に押してディスプレイ画面を「0」にします。
2. 「スタート/ストップボタン」を押すと、カウントアップを始めます。
3. カウントアップ中、「Mボタン」「Sボタン」「スタート/ストップボタン」のいずれかひとつのボタンを押すとカウントが止まります。再度「スタート/ストップボタン」を押すと、再びカウントアップが始まります。
4. 最大99分59秒までカウントアップします。

【カウントダウン】

1. 「Mボタン」または「Sボタン」を押し、任意の時間を設定します。(最大99分59秒)
2. 「スタート/ストップボタン」を押すと、カウントダウンを始めます。(カウントダウン中は、ディスプレイ画面の「M」と「S」のアイコンが点滅します。)
3. カウントが「0」になると、ピピピッとアラームが鳴ります。(「Mボタン」「Sボタン」「スタート/ストップボタン」のいずれかのボタンを押すと、音が止まります。)
4. 「スタート/ストップボタン」を押すと、再びタイマーがセットされます。(前回設定した時間が表示されます。)
5. 終了後、「Mボタン」と「Sボタン」を同時に押してディスプレイ画面を「0」にします。

■メンテナンス / 保管

- ・汚れた場合、清潔でやわらかい布で拭き取ってください。(シンナーなどの有機溶剤は使用しない)
- ・使用しない場合は、乾燥した屋内にて電池を取外して保管してください。

【電池交換方法】

1. 裏面の電池フタを取外す。
2. 古い電池を取出し、新しい電池を装着します。
3. 裏フタを閉めて完了です。

