

25. MS615R8CGF-RV(11.5), MS615R8CGF-RV(13) ハリマーク

<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 防護は身体に合った物を着用すること。防水性保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し安全な服装で作業すること。 ガス中毒防止のため、換気の悪い場所では運転しないこと。 飲料水源及び生物を飼育している沼沼からの直接給水は絶対にしないこと。 散布計画を立て、薬剤は余らないように作ること。 	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 本機と薬剤の取扱説明書をよく読んで使用すること。 無用な人は散布作業の現場に近づけないこと。 本機の転倒防止のため、ロープ等で固定してから使用すること。 送信機は他人に知らせないこと。またポケット等に入れないこと。 運転中はみだりにスイッチ・コックを操作しないこと。 運転中は蒸気部や回転部に手や物を近づけないこと。 カバーを外して散布作業しないこと。 定行・運転するときは、ホースガイドをバンドで固定すること。 	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 日常点検・定期点検を行うこと。 振動が大きい回転数（共振点）では使用しないこと。 「送出」・「巻取」をするときは、ホースに圧力をかけること。 ドラム内でホースが乱雑に巻かれたときは、乱巻きを取ってから巻取ること。 ドラム内でホースがたるんだら、たるみを取ってから巻取ること。 作業中にホースが引っかかったら直ちに巻取を中止し原因を取り除くこと。 電装品には水をかけないこと。
<p>自走式</p> <ul style="list-style-type: none"> 始動時は前後進シフトレバーが「N」位置にあること。 走行時は周囲の安全を確認すること。 	<p>自走式</p> <ul style="list-style-type: none"> 機種の積み降ろしは、低速で走行すること。 トラックから降ろすときは、キャストの向きを進行方向に合わせること。 	

高温注意

マフラやその付近に
触れないこと。
やけどをします。

P/N 296260

手動操作
エンジン ホース ポンプ

ラジコン操作
ラジコン

注意

- エンジンスイッチの切り忘れに注意してください。長時間エンジンの燃焼になります。
- バッテリー電量が少なくなったら充電してください。

ハイパワー
ラジコン
8ch

ハリマーク
MARUYAMA

かはん機
右回転

ポンプ
ドレン

「搬出」、「巻取」をするときは、
ホースに圧力をかけること。

- ホース巻ドラムを調整します。
- ホースがつかれて薬液の濃れがなくなります。
- スライダからホースが外れやすくなります。

ポイント、サブアセンブリ、送出口弁は、必ず作業前に確認してからグリステンダグリスアップしてください。はみ出したグリスは、必ず拭き取ってください。グリスがホースに塗ると、ホースが薬剤に浸透しやすくなります。

解除

ドラムブレーキ

エンジン始動時は解除してください

ロック

メンテナンス一覧表
O/V ペルト

噴射ポンプ	SB37
巻取機構	SA33
ホース巻ドラム	SA59
走行ミッション	SA34
Oオイル SAE10W-30	
エンジン	1.0L
噴射ポンプ	1.15L

P/N 297741

MS615R8CGF-RV

泥濘とし装置は散布作業ごとに点検・掃除すること

P/N K24342

ドラムブレーキが解除できないときは、ドラムを時計回りに動かしながら解除してください。

P/N 297802

エンジン始動時は、ドラムブレーキを解除してください。ロックでは、エンジンがかかりません。

P/N 298104

バッテリー充電・点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極を外すこと。

エンジン始動時は、エンジンスイッチを「切」にすること

注意

リフトで本機を引きずらないでください。本機が故障します。本機を十分な高さに上げてから移動してください。

P/N 291009

A 詳細