

29・ハリマーク

1
BSM84OSLT

2
BSM
1040SLT

3
BSM
124OSLT

4
丸山

-100- 21
-200- 22
-300- 23
-400- 24
-500- 25
-600- 26
-700- 27
-800- 28
-900- 29
-1000- 30
-1100- 31
-1200- 32

6
PTO回転数
330

7
メクラキャブは、蒸気
圧入機（オープン）を
接続していない時は、密
閉しておくこと。

8

ブーム油取箇所

1 フーム棒端用チェーン/全周にタリスを
埋め込み、両端を閉止して下さい

2 カイトローラ 8 ノスルコ/各部 ワ
イヤにも適時注油して下さい

9

ノスル操作

停止 停止 停止

↑ ↑ ↑

先 中 元

↓ ↓ ↓

噴霧 噴霧 噴霧

[illegible]

11

三方コック取扱

The diagram shows a side view of the three-way cock mechanism. It includes a handle on the left, a central body with a rotating part, and a hose connection on the right. Arrows indicate the flow of water from the tap into the hose. The text '三方コック取扱' is written above the diagram.

18B057

12
H
L

13
← 注油
14
注油 →

19

配管系統図

178

33

 **警告**

作業半径内立入禁止
最大作業半径 16m

34

警告 スタントを降るす降は
スタントに手を添えて
からヒンを抜き、ゆっ
くりと降ること。

36

警告 飲料水用および生物を飼育している魚類からの直接排水は絶対に行わないこと。

37

警告

危険な 姿勢の取扱い

●使用時の構造物の取扱いは十分に注意し、高圧タンクの危険状態は安全場所に見守ること

●発生時は、安全な場所に避難すること

38

警告

製品は 体にあったものを着用して下さい
 保護面 保護マスク 保護メガネ
 ゴム手袋 作業靴 (鋼靴) 等を用い
 安全に現場で作業すること

(P104)

39
警告 スプレーの取付け 取
 外しを行う場合 薬剤タ
 ンクを空の状態で行うこ
 と。 177300

41

警告

ユニバーサルジョイントを
取付ける場合 トルククの
エンジン停止し キーを
抜き 無圧ブレーキをかけ
PTO のクラッチを必ず
OFF にすること。

177601

42

警告

危険 乗降時注意することとせよすること

1. 乗降時、乗降口付近のドア、ステップ、手すり等に注意し、乗降時注意すること（乗降時注意の表示があること）



2. グレープの取り扱い注意
グレープは乗降時、乗降口付近のドア、ステップ、手すり等に注意し、乗降時注意すること（乗降時注意の表示があること）



177402

45

▲ 注 意

トノブリノクは両手でしっかりと持ち、確実に取付けること。
金金リノクは必ず取付けること
金金リノクを金金に着かした状態で作業しないこと。

46

注意 トラクタにスプレーヤを装着して、一般公道を走行しないこと。

177308