

55・BSM-50SLTシリーズ

ハリマーク

1 **//// MARUYAMA ///**

2 **//// MARUYAMA ///**

3 **MARUYAMA**

4 **BSM-1050SLT**

5 **50 SERIES**

6 **BSM-50SLT**

7 **16 CLASS**

8 **20 CLASS**

9 **薬液配管系統図**

10 **油圧配管系統図**

11 **薬液配管系統図**

12 **油圧配管系統図**

13 **給油一覧表**

14 **給油一覧表**

15 **ワイヤーの張り調整及び給油**

16 **三方コック取扱**

17 **水抜用コック取扱**

18 **H L**

19 **取扱要領**

20 **分水器コックレバー操作**

21 **分水器コックレバー操作**

22 **PTO回転数 330**

23 **常用圧力 2MPa**

24 **← 注油**

25 **注油 →**

26 **○**

27 **注意**

薬剤の取扱注意

使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

28 **警告**

●移動、運転時は次のことを必ず守ること。

付属の角材を取付けフォークのツメを固着位置に差し込み移動を行うこと（敷布時は角材を外すこと）

29 **警告**

作業半径内立入禁止

最大作業半径1.8m

30 **警告**

飲料水源及び生物を飼育している河川からの直接給水は絶対行わないこと。

散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

31 **警告**

●ブームの反転操作はブームを完全に締めて行うこと

●傾斜地での反転操作は絶対に行わないこと。

●走行しながらの反転操作は行わないこと。

●転倒のおそれがあるため、急発進・急旋回・急制動は行わないこと。

●ユニバーサルジョイントを取り付ける場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、駐車ブレーキをかけ、PTOのクラッチを必ずOFFにすること。

32 **警告**

スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

33 **警告**

●清水タンクは飲料用として使用しないこと。

●服装は、体に合ったものを着用すること。

保護衣・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴(長靴)等を用意し、安全な服装で作業すること。

34 **注意**

トラクターはブルーヤを装着し、道路を走行しないこと。

一般道路走行禁止

安全に作業するために取組むべき事項をよく読んで理解し、必ず守ること。

●トップリンクは両手でしっかりと持ち、確実に取付け、必ず安全リンクを確実に締結すること。安全リンクを締結しなかった状態で作業しないこと。