

86・BSA-651/BSA-951 シリーズ ハリマーク



2 散布基本操作方法

エスケーブキーを押してメイン画面にしてから

- ・散布ポンプの投入時
 - ダイヤルを回す
 - 数秒待つ
 - ダイヤルを回す
- ・ノズル交換
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に
- ・散布開始直前
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に
- ・散布開始直後
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に
- ・散布終了後
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に
 - ダイヤルを回して散布開始に

P/N: 68722

3 オイルタンク

4 サブミシジョン

5 2WS⇄4WS切替スイッチ操作

P/N: 68113

6 注意

ブーム操作時、次のことを必ずすること。

1. ブームの移動、チャート、移動はブーム全体上下スイッチでブームを受けからずに行うこと。
2. 移動は数秒にブーム全体を下げる。
3. ブームがブーム受けに当たった後は移動は行わないこと。


P/N: 68121

7 三方コック取扱

8 動噴ドレン

9 注油

10 上 (OFF) 押 フロントレバ (ON)



12

SA	フラッシュポンプ	20A	オプション
10A	燃料ポンプ	5A	オプション
10A	ランユニット	30A	メイン
10A	ライト	20A	左右ブーム
10A	機油ポンプ	ブーム 上下	移動、チャート
		30A	予備

P/N: 68122

13 100

14 200

15 300

16 400

17 500

18 600

19 700

20 800

21 900

22 給油一覧表

P/N: 68100

No	給油項目	使用オイル	容量	10分以内	10分以上
1	燃料	軽油 (JIS 2)	20L	-	-
2	エンジンオイル	SAE (JIS 30) API 10W/40	3.0L	100	-
3	オイルタンク	軽油 (JIS 2)	18L	200	-
4	サブミシジョンオイル	軽油 (JIS 2)	0.8L	600	-
5	フロント・リヤサブオイル	ギヤオイル SAE 90	1.0L	-	-
6	機油ポンプ	軽油 (JIS 2)	0.6L	100	-
7	機油ポンプ	軽油 (JIS 2)	0.6L	100	-
8	ブーム給油	SAE (JIS 30)	3~5L	-	-
9	機油ポンプ	軽油 (JIS 2)	2~3L	-	-
10	各ワイヤ	軽油 (JIS 2)	-	-	-
11	ブームリフト・移動	軽油 (JIS 2)	20	20	-
12	ラジエーター	LLC	4.0L	-	600

23 注意

ブレーキペダルを踏み込んだ時は、ゆっくりと戻してください。急激に戻すと、急発進して危険です。

P/N: 68298

24 ベジキング

25 HST

26 給水ホースの取扱い

給水をはめる前に、薬剤タンクに20L程度の呼び水を入れ、三方コックを「噴霧」位置にして10秒程度噴霧ポンプを運転してください。その後、三方コックを「給水」位置にして給水を開始してください。

27 BSA-651

28 BSA-951

29/29A

30

31

32

33 20A 7.5A

34 フロン排出抑制法 第一種特定製品

①フロン類を大気中に放出することは禁じられています。

②3ヶ月に1回以上の検漏点検を行う必要があります。

簡易点検の方法は、取扱説明書をご確認ください。

③検漏を実施する場合には、フロン類の回収が必要で、④冷媒の種類及び数量

種類	冷媒番号	GWP	数量(kg)
HFC	R134a	1430	0.93

35 開 左ノズル 閉

36 開 中ノズル 閉

37 開 右ノズル 閉

38 ペダルの取扱い

ステップ格納 ステップ展開

P/N: K41153