

16・SSA-α 603MA/SSA-α 1003MA

ハリマーク



5 **-100-**

6 **-200-**

7 **-300-**

8 **-400-**

9 **-500-**

10 **-600-**

11 この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
158783

12 **2WS→4WS切替スイッチ操作**
2WS→4WSの切替は直進走行時で行ってください。
切替スイッチが点灯した状態でステアリングを回すと、
2WS→4WS切替の時はランプが点滅し、ブザーが
鳴ります。その際は速やかに、タイヤを直進位置に
してランプが点滅し、ブザーが止まるのを確認してください。
※直進走行（直進）の時、2WS→4WSを切替できません。
※直進走行（直進）の時、2WSを直進できません。
※切替スイッチが4WS側に設定されている場合でも、
制動油が4WS（直進）に切替わることはありません。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
オイル ポンプ	パワーステアリング ポンプ	エンジン ポンプ	エンジン ポンプ	エンジン ポンプ	エンジン ポンプ
10A	10A	15A	10A	15A	
エンジン ポンプ	エンジン ポンプ	エンジン ポンプ	エンジン ポンプ	エンジン ポンプ	エンジン ポンプ

14 **送液バルブの取組方**
運転前に必ずバルブが閉まっているか、
確認してください。
送液バルブ

15 **配管系統図**

18 **注油**

19 **補助散布**

20 **冷却水ドレン**

21 **動噴ドレン**

22 **エンジンドレン**

23 **OFF ON GL ST**

24 **積載物品名 農薬液**

25 **農薬ポンプ使用時はエンジン回転数を2000rpm以下に調整してください。**

30 **閉 開**

31 **H 副変速 L**

26 **噴霧 停止**

32 **エンジン回転数**

33 **エンジン回転数**

34 **送風機 入 切**

35 **常用圧力1.5MPa 噴霧用ポンプ 入 切**

36 **給水ポンプ 入 切**

28 **高 低**

37 **エンジン回転数**

38 **バリエーションノズル 後 前 全開**

39 **コック操作 開 閉**

40 **送風機を回転させる時はエンジン回転数を若干高めにしてください。(1500rpm程度)**

41 **傾斜ノズル 左 右**

42 **コック操作 開 閉**

43 **上 下**

44 **右下ノズル**

45 **左下ノズル**

SSA-α 603MA専用

SSA-α603

16 **エンジン回転数 (rpm)**

エンジン回転数 (rpm)	1 (低速)	2 (中速)	3 (高速)
1	1,500	2,000	2,500
2	1,500	2,000	2,500
3	1,500	2,000	2,500
4	1,500	2,000	2,500
5	1,500	2,000	2,500

29 **最大積載量 600kg 最大積載容量 600ℓ**

17 **給油一覧表**

No.	給油項目	給油容量 (ℓ)	給油回数 (回)	給油時間 (分)
1	エンジンオイル	20	10	100
2	エンジンオイル	20	10	100
3	エンジンオイル	20	10	100
4	エンジンオイル	20	10	100
5	エンジンオイル	20	10	100
6	エンジンオイル	20	10	100
7	エンジンオイル	20	10	100
8	エンジンオイル	20	10	100
9	エンジンオイル	20	10	100
10	エンジンオイル	20	10	100
11	エンジンオイル	20	10	100

SSA-α 1003MA専用

SSA-α1003

47 **エンジン回転数 (rpm)**

エンジン回転数 (rpm)	1 (低速)	2 (中速)	3 (高速)
1	1,500	2,000	2,500
2	1,500	2,000	2,500
3	1,500	2,000	2,500
4	1,500	2,000	2,500
5	1,500	2,000	2,500

50 **最大積載量 1000kg 最大積載容量 1000ℓ**

48 **給油一覧表**

No.	給油項目	給油容量 (ℓ)	給油回数 (回)	給油時間 (分)
1	エンジンオイル	20	10	100
2	エンジンオイル	20	10	100
3	エンジンオイル	20	10	100
4	エンジンオイル	20	10	100
5	エンジンオイル	20	10	100
6	エンジンオイル	20	10	100
7	エンジンオイル	20	10	100
8	エンジンオイル	20	10	100
9	エンジンオイル	20	10	100
10	エンジンオイル	20	10	100
11	エンジンオイル	20	10	100

49 **送風機 H N L**

51 **-700-**

52 **-800-**

53 **-900-**

54 **-1000-**