



【備考】

1. 避雷対策上、必ずD種接地工事（100Ω以下）を実施してください。
2. 必ず専用の中空ケーブルを使用してください。
3. 水位センサ変換器のリレー出力には、避雷器は内蔵しておりません。
4. 絶縁耐力試験は行わないで下さい。（機器が損傷します）
5. 水位計の中空ケーブル末端には中空パイプ（大気導入用）が出ています。末端は水に浸けたり埃を入れると、内部に水が浸入したりパイプが詰まって故障の原因となります。

CUSTOMER NAME		PROJECTION METHOD	TITLE 水位センサ 水位センサ変換器	TYPE WLS-2J1 WLA-4J1
2010/03/31		ORIGINAL SCALE	DRAWING NAME 接続図	DRAWING NO, A-19433-1
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CODE NO,
菱 鶴 児 製 作 所 TSURUMI MFG. CO.,LTD.				