かんたん操作ガイド

noccess AQ2000iX

* 始動前に本体同梱の説明書を必ずお読みください

然料コックを

【|]「ON」にします

まずはじめに

周波数に合わせてください 使用する電気機器の 周波数スイッチを





50Hz

60Hz

本体へ入れてください 熊鉛ガンシンを



使用燃料: 無鉛ガンリン (自動車用レギュラーガンリン)

タンク容量:

W オイルを 本体へ入れてください



←オイル規定量



※ 発電機本体を水平に置いた状態です

API分類SE級以上の4サイクルエンジン用オイル

(SEA10W-30または10W40) エンジンオイル容量: 0.4L

※ オイルが少ない場合には始動しません また、規定量以上に給油しないでください

エコモードスイッチを [0FF] に 電気機器をすべてはずし、 始動前に接続されている エンジンスイッチを [ON] にします



します

OFFO ION

W チョークレバーを 【 ◆ 】 始動位置に合わせます



燃料タンクを密閉すると、燃料がエンジンに供給出来なくなるため あります 給油口の蓋には空気穴が設置して

燃料が満タンに入っている状態で 本体が傾きますと、ガソリンが逆流 し、漏れ出す可能性がございます。

移動、持ち運びの際は十分に お気を付けください。

お車での移動の際は、転倒の恐れもある為、ガソリンは携行缶にいれての持ち歩きを推奨しております。



リコイルスターターを 何度引いてもかからない場合は、

チョークフバーの位置

再度始動を試みてください

勢いよく引きます リコイルスターター

枘

リコイルスターターを軽く引き出し重くなった状態から勢いよく引いて

ハンドルを押さえて下さい 発電機が倒れないように、手で



コンセントを接続

確認してからコンセントに接続します 電気機器の電源がOFFになっていることを



 ∞

電気機器の電源を ONにします

> O チョークフバーをみしくごと 【 ◆ 】運転位置に合わせます

エンジンの回転が安定したら、運転位置へゆっくりと合わせます。





長期保管手順

ACCCESS AQ2000iX

※ 作業前に本体同梱の説明書を必ずお読みください

使用後、または長期(30日以上) ご使用になられない場合は、以下の作業を行なって保管し、次に使用する時に備えてください。

エンジンスイッチを [OFF] にしてエンジンを 停止します



燃料タンクキャップを元の位置に取り付けます。 燃料タンクキャップを取り外し燃料タンクフィルターを取り外し ます。燃料タンク内の燃料を適当な容器に抜き取ってから

> W 然料コックを 【I】「ON」にします

> > キャブフタードフンスクリューを当めて蒸料を



場合があります。 変質しエンジンがかからなくなる キャブレタ内のガンリンを抜かず に長期間放置すると、ガソリンが ふきとってください。 燃料はただちに布きれ等で完全に 燃料は容器に受け、こぼれた 抜きます。

きっちりと締めてください キャブレタードレン スクリューを

ますので、次の事項を必ずお守りください。 燃料のガソリンは高い引火性と爆発力があり

- ンを停止してから行なってください ●燃料の抜き取りは、換気の良い場所でエンジ
- また静電気が発生しないように注意して行 なってください。 になるようなものを近づけないでください。 燃料の抜き取り中は、タバコの火や他の火種
- ただちに洗い、衣類は取り替えてください。 料が皮膚や衣類にこぼれた場合は石鹸と水で だちに医者の診断を受けてください。また燃 り、または燃料が目に入ったりした場合は、た ●燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだ
- 場合がありますので燃料は抜いてください。 ●燃料が変質してエンジンの始動が困難になる



然料コックを [一]「OFF」にします

