

WANDERER LCD

 $y - \overline{y} - \overline{y} + \overline{y} - \overline{y$

Version 1.5





説明書を保存してください

こちらのマニュアルは、重要な安全情報、取り付けや操作方 法に関して記載しています。マニュアルで使用されるシンボ ルマークの意味と種類は下記の通りです。



■ 基本安全情報

- 本製品の設置および使用する前に、説明書の内容をよく読んでください。
- 修理目的の部品は付属していません。お客様ご自身による 製品の分解や、修理の実施はご遠慮ください。
- コントローラーに繋ぐ電線ケーブルなどをネジでしっかり と締めているかどうかご確認ください。接続時に火花が発 生することがありますので、設置場所の近くに可燃物やガ スが無いことを確認してください。

■ チャージコントローラーの安全情報

チャージコントローラーを正常に稼働するため、必ず先に
 チャージコントローラーとパッテリーを接続してください。

- 50V以上の直流電圧を入力すると、損傷する恐れがあります。バネルを直列で繋ぐ際、合計の開放電圧(Voc)が チャージコントローラーの最大入力電圧値を超えていない ことを確認してください。
- チャージコントローラーは、換気が良く涼しい、乾燥した 屋内に設置してください。
- 水に触れないようにご注意ください。

■ バッテリーの安全情報

- バッテリーの端子正極(+)と負極(-)を接触させないでください。
- ディーブサイクルの使用をお勧めします。密閉型鉛バッテ リー (sealed lead-acid)、補木式(flooded)、またはゲル式 (gel) パッテリー、リチウムバッテリー(lithium)を使用 してください。
- 充電中に爆発性ガスが発生する可能性がありますので、 しっかりと換気した状態でご利用ください。
- 大きな鉛バッテリーを使用する際は、ご注意ください。目の保護具を着用し、バッテリー液と接触した場合を想定し、予め綺麗な水をご用意ください。
- 過充電および過剰なガスの沈殿は、バッテリーブレートを 損傷し、内部物質が漏れてしまう恐れがあります。また、 高圧および長時間のイコライゼーション充電は、バッテ リーを損傷させる恐れがあります。システムで使用されて いるバッテリーの特定の要件を、よく確認してください。
- イコライゼーションは、非密閉式 (non-sealed) /通気式 (vented) /補水式 (Flooded) /湿電池 (wet cell) 式鉛バッ テリーに対してのみ実行されます。
- バッテリーメーカーの許可がない限り、VRLAタイプの AGM/GEL/LITHIUMバッテリーには、イコライゼーション を実行しないでください。

目次

基本情報
製品一覧
パーツの説明
寸法
オプション品
取付
推奨取付方法 07
ケーブルとヒューズ選定
操作
自動認識
メイン画面
LCD一覧15
PWMテクノロジー
設定
バッテリータイプの設定
負荷端子 20
トラブルシューティング 22
エラーコード 22
メンテナンス 24
技術仕様

基本情報

Wanderer (CTRL-WND10) は、オフグリッドソーラーアプリ 用の先進的なチャージコントローラーです。PWM技術を利用 し、バッテリーの寿命を延長させ、システムの性能を高めま す。12V/24Vのバッテリーに適用します。チャージコントロー ラーには、自己診断機能と電子保護機能が組み込まれてお り、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぎます。

■ 特徴

- 12V/24Vシステムを自動で認識します。リチウムバッテ リーの場合、手動で設定する必要があります。リチウム バッテリー活性化機能を内蔵しています。
- SLd-密閉型鉛酸バッテリー、GEL-ゲル型バッテリー、LI-リチウムバッテリー、FLd-補水式バッテリー、4つのバッ テリータイプが選択できます。
- 4段階PWM充電:バルク、ブースト、フロート、およびイコ ライゼーション。
- バックライト付きのLCD画面で、充電データ、負荷状況、 エラーコードなどが確認できます。
- 5 V 2A仕様のUSBポートがついています。
- 保護機能:過充電、過電流、短絡、逆極性保護機能がついています。
- ※逆極性保護機能は、ソーラーパネル側とバッテリー側の 機能であり、負荷側は該当の機能がありません。負荷側の 接続は、必ず極性が逆になっていないことを確認したうえ で、最後に繋いでください。
- 別売りのBT-1モジュールを接続し、DC Homeアプリを通じてスマートフォンやタブレットから遠隔でデータを観測、および充電パラメーターの変更が可能です。

製品一覧

■ パーツの説明



キーパーツ

- ① LCD液晶ディスプレイ
- ② SELECTボタン
- ③ ENTERボタン
- ④ USBポート
- ⑤ 負荷端子
- ⑥ バッテリー端子
- ⑦ PV端子
- ⑧ RS232通信ポート

■ 寸法



<u>注意</u> 寸法の公差は±0.5mmです。

■ オプション品

Renogy BT-1 Bluetoothモジュール (型番 RCM-BT1)



別売りのBT-1モジュールをチャージコント ローラーのRS232ボートに接続することで、DC Homeアプリを通じ、スマートフォンやタブ レットで充電状況を観測、および充電パラ メーターの変更が可能です。

取付方法

警告

まず始めに、パッテリーとチャージコントローラーを接続し てください。その後、ソーラーパネルとチャージコントロー ラーを接続します。パッテリーが接続されていない状態で ソーラーパネルを繋いだ場合、チャージコントローラーが故 障する恐れがあります。必ずパッテリーとチャージコント ローラーを先に接続してください。

注意

過度なトルク、或いはネジ端子を締めすぎないでください。こ のような行為により、チャージコントローラーおよびケーブル が損傷する可能性があります。

説明書の9、10ページより、コントローラーの許容ケーブル範囲、ケーブルの許容電流を参照してください。

■ 推奨取付方法

警告

バッテリーは密閉された場所に設置しないでください。ガス が溜まり、爆発する恐れがあります。

1.チャージコントローラーを清潔で、乾燥した、換気の良い場 所に置いてください。

2.チャージコントローラーの周りに15cm以上のスペースを確 保してください。

3.取付穴をマークしてください。

4.取付穴を開けてください。

5.チャージコントローラーをしっかり固定してください。



■ ケーブルとヒューズ選定

注意 接続ポートは閉まった状態で出荷されます。

ケーブルを接続するには、ターミナルブロックを開ける必要があります。

 ドライバーを使い、反時計回りに回してターミナルブロック を開けます。

2. ケーブルの裸線部分をターミナルに入れます。

ドライバーを時計回りに回し、ターミナルブロックを閉めて、ケーブルをしっかりと固定します。



PVのワット数およびバッテリー容量によって、ケーブルサイズも異なります。下記の推奨サイズは3%の電力ロスを考慮しています。

バッテリ 一電圧	PVワッ ト数	推奨のバッテリー 間のケーブルサイズ	最大のケー ブルサイズ
12V	130W	12 4140	12 4140
24V	260W	12 AWG	12 AWG

バッテリ 一電圧	PV入力	$\begin{array}{c} 0 \sim 10 ft / \\ 0 \sim 3 m \end{array}$	$\begin{array}{l} 11\sim 20 ft/\\ 3m\sim 6m \end{array}$	21 ~ 30ft / 6m ~ 9m
12V	$100 \rm W \sim 5 \rm A$	16 AWG	$16 \sim 14 \rm AWG$	14 ~ 12AWG
24V	2x100W~5A*	16 AWG	$16 \sim 14 \rm AWG$	14~12AWG

*12V仕様のソーラーパネルで24Vシステムのバッテリーへ充電 する場合、パネルを直列に接続し、電圧を24V仕様にする必要 があります

細いケーブルを使用する場合、内部抵抗が大きいため、電力ロ スも大きくなります。システム全体のパフォーマンスを向上す るには、出来るだけ短く太めのケーブルを使用することをおす すめします。 チャージコントローラーケーブル接続端子の上限も注意してく ださい。 ソーラーシステムの安全性を上げるため、ヒューズの取り付 けをおすすめします。取付位置はソーラーパネルとチャージ コントローラー間、チャージコントローラーとバッテリー間 になります。ヒューズサイズおよび推奨ケーブルサイズは下 記を参考にしてください。

NEC	Aca (46)	~ 日 -	Landshite.
NEC	(別の)が呆(ノノログラ	て 宙 流し

AWG	16	14	12	10	8	6	4	2	0
最大 電流	10A	15A	20A	30A	55A	75A	95A	130A	170A

コントローラー⇔バッテリー間のヒューズ

チャージコントローラーの電流範囲

例 Wanderer 10 =

10A ヒューズ コントローラー⇔バッテリー間

ソーラーパネル⇔コントローラー間のヒューズ

例 200W; 2 X 100 W ソーラーパネル 並列

総計アンペア数= Isc1 + Isc2 = (5.75A + 5.75A) * 1.25 ヒューズ=最小値 11.5 * 1.25 = 14.37= 15A ヒューズ ■ バッテリーの取付

警告

最初にパッテリーとチャージコントローラーを接続してください。パッテリーの接続により、チャージコントローラーが 作動します。













■ 負荷の取付(負荷使用時のみお取り付けください)



操作

バッテリーをチャージコントローラーに接続すると、チャー ジコントローラーが自動的に起動します。LCD表示画面に基 づいて、様々なパラメーターの調整が可能です。「SELECTボ タン」と「ENTERボタン」を使用して、LCD表示画面を手動 で切り替えることができます。

■ 自動認識

非リチウムバッテリーを使用する場合、システム電圧12/24V を自動認識できます。

リチウムバッテリーを使用する場合、手動でシステム電圧を 設定する必要があります。

■ メイン画面



■ LCD一覧



アイコン/数値	状態	説明
<i>Ⅲ</i> →	点灯	ソーラーパネルで充電中
	全日盛り 点滅	バッテリー電圧(16.1V+)
	3目盛り	バッテリー電圧(12.9V-16.0V)
	2目盛り	バッテリー電圧(12.5-12.8V)
	1目盛り	バッテリー電圧(11.6-12.4V)
	目盛りなし	バッテリー電圧(11.5V以下)
	日盛りなし点滅	バッテリー電圧(10.9V以下)
→ 🗑	点灯	負荷オン

PWMテクノロジー

PWMテクノロジー

本製品はバルス幅変調 (PWM) 技術により、バッテリーへ充 電します。バッテリーの充電は電流がベースのプロセスであ るため、電流を制御すると、バッテリー電圧が制御されま す。バッテリー容量を正確に戻す、また過度なガスの圧を防 止するため、吸収、フロート、イコライゼーションの充電設 階で指定された電圧調整設定値によって制御する必要があり ます。チャージコントローラーは、自動でデューティサイク ルの変換を使用し、バッテリーを充電するための電流バルス を生成します。デューティサイクルは、検出されたパッテ リー電圧と、指定された電圧範盤設定値の差に比例します。 バッテリーが指定された電圧範囲に達すると、バルス電流充 電許容可能な法度も実現させます。

4 段階充電アルゴリズム

Wandererは、迅速で効率的かつ安全な4段階の充電アルゴリズ ムを備えています。4つの充電ステージとは、バルク充電、 ブースト充電、フロート充電、イコライゼーションを指しま す。



バルク充電:

この充電方式が、日常充電の為に利用されます。そして、利 用できる太陽エネルギーを100%活かし、安定した電流を提供 します。

ブースト充電:

プースト充電の標準を満たすと、定電圧調整に等しい吸収ス テージに変わり、バッテリーの発熱と過度なガスの発生を防 止します。プースト時間は2時間です。

フロート充電:

ブースト充電の後、チャージコントローラーは、バッテリー 電圧をフロート電圧に下げます。バッテリーが完全に充電さ れると、化学反応はなくなり、すべての充電電流が熟または ガスに変わります。そのため、チャージコントローラーは電 圧を下げ、ゆっくりとバッテリーを充電します。この過程は パワーの消耗を防止し、バッテリー容量をフルな状態で維持 します。バッテリーから引き出された負荷が充電電流を超え た場合、コントローラーはパッテリーをフロート設定値に維 持できなくなり、フロート充電ステージを終了し、バルク充 電に戻ります。

イコライゼーション:

28日に一回行われます。このステージでは電解質をかき回し、電圧のバランスを整え、完全な化学反応を起こします。 また、このステージが標準補数電圧より高い電圧に増加させ、電解質を気化させます。

警告

イコライゼーションがアクティブな状態になると、ソーラー パネルから十分な充電電流が流れない限り、このステージは 終了しません。イコライゼーション充電段階では、パッテ リーに負荷がかからないようにする必要があります。

過充電や爆発性ガスの排出がバッテリーを損傷させ、内部物 質が漏れてしまう恐れがあります。また、高圧および長時間 のイコライゼーション充電は、バッテリーを損傷させる恐れ があります。システムで使用されているバッテリーの特定の 要件を、よく確認してください。 活性化画面追加

本製品には、リチウムバッテリーを活性化させる機能が備 わっています。リチウムイオンバッテリーの保護回路は通 常、過放電になるとバッテリーをオフにし、使用できなくな ります。自己放電によって残りの電力が徐々に消耗するた め、放電状態でリチウムイオンパックを長期間保存すると バッテリーは保護機能を起動する可能性があります。バッテ リーを再起動して充電するための起動機能がないと、バッテ リーは使用不能になり、バッテリーバックは廃棄される恐れ があります。Wandereチャージコントローラーは小さな充電 電流を流して保護回路を作動させ、正しいセル電圧に塗する ことができれば、バッテリーの正常充電が開始します。

設定

適切なバッテリータイプを設定してください。

■ バッテリータイプの設定

非リチウムバッテリー

まず始めにSELECTボタンを押して、バッテリー電圧画面 (14P参照)まで移動します。

 バッテリー電圧画面が表示されている状態で、ENTERボタン を3秒間押すと、バッテリータイプが点滅します。

SELECTボタンを押して、適切なバッテリータイプを表示させます。

 適切なバッテリータイプが表示されている状態でENTERボ タンを3秒間押すと、バッテリータイプが確定できます。



SLd	密閉型鉛酸電池	LI	リチウム電池
GEL	ゲル型電池	FLd	補水式電池

リチウムバッテリー

まず始めにSELECTボタンを押して、バッテリー電圧画面(14P 参照)まで移動します。

1.バッテリー電圧画面が表示されている状態で、ENTERボタンを3秒間押すと、バッテリータイプが点滅します。

2.SELECTボタンを押して、LIモードを選択し、ENTERボタンを押 してください。

3.SELECTボタンを押して、適切なシステム電圧12/24Vを選択 し、ENTERボタンを押してください。

4.SELECTボタンを押して、ブースト電圧を0.2V刻みで調整できます。

5.最後にENTERボタンを3秒間押して、設定を確定します。



SEL	密閉型鉛酸電池	LI	リチウム電池
GEL	ゲル型電池	FLd	補水式電池

■ 負荷端子

警告

負荷の電圧とシステム電圧が一致していることを確 認してください。

負荷端子は小型のDC電気(電球・扇風機など)を接続するこ とができます。負荷端子の出力はシステム電圧、最大10Aにな ります。12Vバッテリーを使用する場合、12VのDC電気を接続 する必要があります。負荷の作動時間は、予め設定された負荷 モードより調整できます。

負荷モードの設定



まず始めにSELECTボタンを押して、負荷モード画面に移動し てください。各負荷モードの説明は、下記の表をご参照くだ さい。

設定番号	モード	説明
0	光制御	夜間に、パネルの電圧が光制御電圧より も低くなり、コントローラーが一時的に 遅延し、負荷をオンにします。太陽光が あるとき、パネルの電圧が光制御電圧よ り高くなり、コントローラーが一時遅延 して、負荷をオフにします。 ※12 Vシステムの場合、光制御電圧は 5V、24 Vシステムの場合、光制御電圧は 10Vになります。
1-14	光制御 1-14時間	夜間に、パネルの電圧が光制御電圧より も低くなり、コントローラーが一時的に 遅延し、負荷をオンにします。負荷の動 作時間が設定値に達すると、自動的にオ フにします。
15	マニュアル /手動	「Enter」ボタンを押すことにより、手動 で負荷をON/OFFすることができます。
16	テスト	負荷端子のトラブルシューティングと して使用します。電圧が検出されると 負荷がオフになり、電圧が検出されな い場合は負荷がオンになります。
17	常時ON	負荷は24時間ONの状態を維持します。

1.負荷モード画面が表示されている状態で、ENTERボタンを3 秒間押すと、負荷モードの設定番号が点滅します。

2.SELECTボタンを押して、ご希望の設定番号まで移動します。

3.ご希望の設定番号が表示されている状態で、ENTERボタン を3秒間押すと、負荷モードの設定が確定します。

負荷モード設定審号のIS以外の設定に関しましては、PVの発 電状況により自動的に負荷のON/OFFが切り替わりますので、 別途操作する必要はありません。負荷モード設定審号I5(手 動モード)に設定した場合、メイン画面または負荷モード画 面でENTERボタンを押すことで、手動で負荷のON/OFFが切り 替えられます。負荷がONの状態になると、電球のマークが表 示されます。

トラブルシューティング

■ エラーコード

チャージコントローラーが正常に稼働できない場合、エラー コードが表示されていないかどうかをご確認ください。表示 されている場合は下記のエラーコード一覧を参考に、エラー を解消したうえで、再度ご使用ください。

エラ 一番号	説明	トラブルシューティング
E0	エラーなし	システムは正常に稼働しています。
E01	バッテ リー過 放電	テスターを使ってバッテリー端子の電圧 を測定してください。バッテリー電圧が 低いと、保護機能が作動します。 バッテリーに接続しているすべての負荷 を取り外し、バッテリーへ充電してくだ さい。
E02	バッテ リー過 電圧	テスターを使ってバッテリー端子の電圧 を測定してください。バッテリー電圧が 16V近くになると、保護機能が作動しま す。 バッテリーを取り外し、充電しない様に してください。
E04	負荷短絡	負荷端子が接触しているか、回路に短絡 が発生している可能性があります。すべ ての負荷を取り外し、テスターを使っ て、負荷端子の電圧を測定し、パッテ リー電圧と一致しているかどうかを確認 してください。負荷モードも確認してく ださい。チャージコントローラーとバッ デリー間のケーブルを取り外し、再度接 続し直してください。

エラ 一番号	説明	トラブルシューティング
E05	過負荷	負荷電流が10Aを超えています。負荷端 テにインバーター、バッテリーチャー ジャーなどを接続しないでください。負 荷を取り外し、負荷モードを確認してく ださい。チャージコントローラーとバッ テリー間のケーブルを取り外し、再度接 続し直してください。
E06	チャージ コント ローラー 過熱	コントローラーが換気の良い場所に設置 されていることを確認してください。配 線も全て正しく、しっかりと接続されて いることを確認してください。コント ローラーを冷却した後、再度使用してく ださい。
E08	PV過電流	パネルの仕様および接続方法を確認し、 合計短絡電流が10Aを超えないようにし てください。
E10	PV過電圧	該当コントローラの最大PV入力電圧は 50VDCです。パネルの仕様および接続方 法を確認し、合計開放電圧が50Vを超え ないようにしてください。パネルのワッ ト数がチャージコントローラーの最大PV 入力電力を超える場合、パネル枚数を減 らしてください。
E13	PV逆極性	ソーラーパネルの配線が逆に接続されています。テスターを使って、ソーラーパネルの配線が近に接続されています。テスターを使って、ソーラーパネル接続ボートの電圧がマイナスの場合、ケーブルを逆に接続してください。

エラ 一番号	説明	トラブルシューティング
E14	バッテ リー逆極 性	バッテリーの配線が逆に接続されていま す。テスターを使って、バッテリー接続 ボートの電圧がマイナスの場合、ケーブ ルを逆に接続してください。

メンテナンス

警告

感電の危険性があります。 チャージコントローラーの端子に触れ る前に、すべての電源がオフになっていることを確認してください。

コントローラーのより良いパフォーマンスを得るために、以 下のメンテナンスを適宜実行することをお勧めします。

- コントローラーを清潔で、乾燥した換気の良い場所に設置 してください。
- チャージコントローラーに接続する配線をチェックして、 配線の損傷や摩耗がないことを確認してください。
- 端子の接続の緩み、破損、または焼けているなどの問題が 無いか点検をしてください。
- 各端子には腐食・被覆の損傷・高温または焼け・変色の跡 がないことを確認してください。

技術仕様

説明	パラメーター		
公称電圧	12V/24V自動認識		
定格充電電流	10A		
最大PV入力電圧	50 VDC		
USB出力	5V, 2A(Max)		
自己消費	≤10mA(負荷モードOFF時)		
作業温度	-25°C ~ +45°C		
保存温度	-35°C ~ +80°C		
保護レベル	IP20		
ケーブル端末	最大3.5SQ		
重さ	123g		
寸法	12x7.5x2.8cm		
通信ポート	RS232		
バッテリー種類	密閉式(AGM)、ゲル式(Gel)、 補水式(Flooded)およびリチウム		

バッテリー充電パラメーター

すべての係数は25Cの温度条件を基準としています。

バッテリー	GEL	SLD /AGM	FLOODED	LI (LFP)	
過電圧切断電圧	16 V	16 V	16 V 16 V		
過電圧復帰電圧	15 V	15 V	15 V	15 V	
イコライゼー ション電圧		14.6 V			
ブースト電圧	14.2 V	14.6 V	14.6 V 14.2 V (User:12-16V)		
フロート電圧	13.8 V	13.8 V	13.8 V		
ブースト復帰電圧	13.2 V	13.2 V	13.2 V	13.2 V	
低電圧復帰電圧	12.6 V	12.6 V	12.6 V	12.6 V	
放電停止電圧	10.8 V	10.8 V	10.8 V	10.8 V	
イコライゼー ション時間			2 hours		
ブースト充電時間	2 hours	2 hours	2 hours		



RENOGY.COM

Renogy reserves the right to change the contents of this manual without notice.

US		5050 South Archibald Avenue, Ontario, CA 91762, USA
	C	909-287-7111

- www.renogy.com
- support@renogy.com

CN | ◎ 江苏省苏州市姑苏区三香路1338号恒业铂金大厦25A

- \$ 400-6636-695
- https://www.renogy.cn
- support@renogy.cn
- JP | * https://www.renogy.jp supportjp@renogy.com
- CA |
 the https://ca.renogy.com
 supportca@renogy.com
- AU | thtps://au.renogy.com
- UK | * https://uk.renogy.com supportuk@renogy.com
- DE |
 the https://de.renogy.com
 supportde@renogy.com