

アンテナ変換ケーブル適合表

このページでは、ビートソニックの地デジ、ワンセグ用アンテナ(DA3シリーズ、FAシリーズ)と各、地デジ、ワンセグチューナーに対応するアンテナ変換ケーブルの適合が確認できます。

2014年02月26日 更新

メーカー	製品名	アンテナ外部 入力端子数	アンテナ変換 ケーブル	注意事項
A.I.D	AN-782FR	2	DACC10	
A.I.D	JM-HT700A		DACC9	
A.I.D	JM-HT700NE	1	DACC9	
A.I.D	JM-ST708A	1	DACC9	
ALPINE	NV800	1	DACC9	
ALPINE	TUE-T1	1	DACC4	
ALPINE	TUE-T330	4	DACC3	
ALPINE	TUE-T340	2	DACC3	
ALPINE	VIE-X007W-B_S	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X007WII-B	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X008	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X05	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X05C	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X05CRV-GB	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X05CRV-VG	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X066	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X075B	4	接続不可	
ALPINE	VIE-X075B1	4	接続不可	
ALPINE	VIE-X077	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X077RV-GB	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X077RV-VG	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X07B1	1	アナログ	
ALPINE	VIE-X07B4	4	アナログ	
ALPINE	VIE-X07S1	1	アナログ	
ALPINE	VIE-X07S4	2	アナログ	
ALPINE	VIE-X08	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X088	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X088V	2	DACC3	
ALPINE	VIE-X088VS	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X08RV-GB	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X08RV-VG	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X08S	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X08V	4	DACC3	
ALPINE	VIE-X08VS	4	DACC3	
ALPINE	X008V	4	DACC3	
BroadZone	BZN-350	1	DACC10	
BroadZone	BZN-500	1	DACC2	
BroadZone	BZN-700		DACC9	
CAMOS	TD-1SII	1	DASF1	
Clarion	DTB160	1	DACC4	
Clarion	DTB310	4	DACC3	
Clarion	DTB380	2	DACC3	
Clarion	DTRP7DT	1	DACC10	
Clarion	MAX8750DT	4	DACC3	
Clarion	NX501	1	DASF1	
Clarion	NX502		DASF1	
Clarion	NX702		接続不可	

Clarion	NX712	4	DACC3	
C-MEX	JAO-700AT	1	DASF1	
C-MEX	JJO-170T	1	DASF1	
C-MEX	JJO-270T	1	DASF1	
COMTEC	DTW1000	2	DACC3	
COMTEC	DTW1500	2	DACC3	
COMTEC	DTW600	1	接続不可	
COMTEC	DTW650	1	接続不可	
COMTEC	LV-DT1300	2	DACC3	
COMTEC	NDX450	1	DACC9	
COMTEC	VGA-3000		DACC3	
COMTEC	WGA3000	2	DACC3	
COMTEC	WGA8000	4	DACC3	
Datasystem	HIT7700	4	DACC3	
DreamMaker	DM-TV070W01L	1	DASM1	
DreamMaker	PN701A	1	接続不可	
DreamMaker	PN702A	1	DACC9	
ECLIPSE	AVN978HDTVmKl	4	DACC16	
ECLIPSE	AVN-G01mkII	4	DACC16	
ECLIPSE	AVN-G02	4	DACC16	
Edia	PONTUSEN-4500	1	DACC2	
FOVU	C01T-330	1	直結可	
FOVU	SDOT-101	1	直結可	
FOVU	SDOT-110	1	直結可	
FOVU	SDOT-Z10	1	直結可	
Funride	FDT-179	1	直結可	
Garmin	nuvi1480	1	DACC2	
Garmin	nuvi2580z	1	DACC2	
Garmin	nuvi2582	1	DACC2	
Garmin	nuvi2582v	1	DACC2	
Garmin	nuvi2595v	1	DACC2	
Garmin	nuvi2790	1	DACC2	
Garmin	nuvi2790v	1	DACC2	
innovative	WIN-P700DT	1	接続不可	
KAIHOU	KH-FDT01	1	DACC17	
KEIYO	AN-T004	1	DACC17	
KEIYO	AN-T006	1	DACC17	
KEIYO	AN-T007	4	DACC17	
KEIYO	AN-T008	1	DACC17	
KEIYO	AN-T009	4	DACC17	
KEIYO	AN-T010	4	DACC17	
KENWOOD	HDM-790		アナログ	
KENWOOD	HDV-790		アナログ	
KENWOOD	HDV-790F4	2	DACC3	
KENWOOD	HDV-909DT	4	DACC17	
KENWOOD	HDV-990	2	DACC3	
KENWOOD	KNA-DT1	1	DACC3	
KENWOOD	KNA-DT130	4	DACC3	
KENWOOD	MDV-313	1	DACC17	
KENWOOD	MDV-323	1	DACC17	
KENWOOD	MDV-333	1	DACC17	
KENWOOD	MDV-434DT	2	DACC17	
KENWOOD	MDV-525		DACC18	
KENWOOD	MDV-535DT	4	DACC17	
KENWOOD	MDV-626DT	2	DACC17	
KENWOOD	MDV-737DT	4	DACC17	
KENWOOD	MDV-L300	4	DACC17	

KENWOOD	MDV-R700	4	DACC17	
KENWOOD	MDV-X500	4	DACC17	
KENWOOD	MDV-Z700	4	DACC17	
KENWOOD	MDV-Z700W	4	DACC17	
MARUHAMA	MD-800S	1	DACC4	
MARUHAMA	MD-900S	1	直結可	
MEDIACAST	MCDY-MK001	1	DACC1	
MIRAREED	NAV-03	1	接続不可	
MIRAREED	NAV-80F	1	DACC2	
MIRAREED	NAV-90F	1	DACC2	
MIRAREED	NVA-08	2	DACC9	
MIRAREED	NVA-08S	1	DACC9	
MITSUBISHI	NR-HZ001VDT	4	接続不可	
MITSUBISHI	NR-HZ700CD-DTV	4	DACC3	
MITSUBISHI	NR-MZ03		DACC5(G&T)	
MITSUBISHI	NR-MZ10	2	DACC3	
MITSUBISHI	NR-MZ10DT	2	DACC3	
MITSUBISHI	NR-MZ50	2	接続不可	
MITSUBISHI	NR-MZ60	4	接続不可	
MITSUBISHI	TU-100D	2	DACC7	
MITSUBISHI	TU-200D	4	DACC3	
MITSUBISHI	TU-300D	4	接続不可	
MITSUBISHI	TU-30D	2	接続不可	
MITSUBISHI	TU-7D	1	接続不可	
NISSAN	DTV-L09T	2	接続不可	
Panasonic	CN-910D	4	DACC16	
Panasonic	CN-GL350D	1	DACC18	
Panasonic	CN-GL410D	1	DACC1	
Panasonic	CN-GL411D	1	DACC18	
Panasonic	CN-GP505VD	1	DACC18	
Panasonic	CN-GP505VL	1	DACC18	
Panasonic	CN-GP510VD	1	DACC18	
Panasonic	CN-GP600FVD		接続不可	
Panasonic	CN-GP700FVD		接続不可	
Panasonic	CN-GP710VD	1	DACC18	
Panasonic	CN-GP715VD	1	DACC18	
Panasonic	CN-GP720VD	1	DACC18	
Panasonic	CN-GPA600FVD		接続不可	
Panasonic	CN-GPZ600FVD		接続不可	
Panasonic	CN-H500D	4	DACC16	
Panasonic	CN-H500WD	4	DACC16	
Panasonic	CN-H510D		DACC16	
Panasonic	CN-H510WD		DACC16	
Panasonic	CN-HDS625D		接続不可	
Panasonic	CN-HDS625RD		接続不可	
Panasonic	CN-HDS625TD	2	DACC3	
Panasonic	CN-HDS635D		接続不可	
Panasonic	CN-HDS635RD		接続不可	
Panasonic	CN-HDS635TD	2	DACC3	
Panasonic	CN-HDS700D		接続不可	
Panasonic	CN-HDS700TD	2	DACC3	
Panasonic	CN-HDS710TD	2	DACC3	
Panasonic	CN-HDS910TD	2	DACC3	
Panasonic	CN-HDS915D	4	DACC3	
Panasonic	CN-HDS915TD	4	DACC3	
Panasonic	CN-HDS940TD	2	DACC3	
Panasonic	CN-HDS945D	4	DACC3	

Panasonic	CN-HDS945TD	4	DACC3	
Panasonic	CN-HDS960TD	2	DACC3	
Panasonic	CN-HDS965TD	4	DACC3	
Panasonic	CN-HW1000D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HW800D	2	DACC16	
Panasonic	CN-HW830D	2	DACC16	
Panasonic	CN-HW850D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HW851D		DACC16	
Panasonic	CN-HW860D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HW880D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HW890D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HX1000D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HX3000D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HX900D	4	DACC16	
Panasonic	CN-HX910D		DACC16	
Panasonic	CN-L800FTD	4	DACC16	
Panasonic	CN-L800SED	4	DACC16	
Panasonic	CN-L800STD	4	DACC16	
Panasonic	CN-MP100D	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP150D	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP150DL		接続不可	
Panasonic	CN-MP180D	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP180DL		接続不可	
Panasonic	CN-MP200D	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP250D	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP250DL		接続不可	
Panasonic	CN-MP500D		接続不可	
Panasonic	CN-MP500D-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP500VD		接続不可	
Panasonic	CN-MP500VD-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP50BD	1	DACC2	
Panasonic	CN-MP50D	1	DACC2	
Panasonic	CN-MP700D-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-MP700VD		接続不可	
Panasonic	CN-MP700VD-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-MW100D	1	DACC16	
Panasonic	CN-MW150D	1	DACC16	
Panasonic	CN-MW200D	4	DACC16	
Panasonic	CN-MW240D	4	DACC16	
Panasonic	CN-MW250D	4	DACC16	
Panasonic	CN-MW50D		DACC16	
Panasonic	CN-R500D	4	DACC16	
Panasonic	CN-R500WD	4	DACC16	
Panasonic	CN-S300D	4	DACC16	
Panasonic	CN-S300WD	4	DACC16	
Panasonic	CN-S310WD	1	DACC16	
Panasonic	CN-SP300L		接続不可	
Panasonic	CN-SP300L-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-SP500L		接続不可	
Panasonic	CN-SP500L-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-SP500VL		接続不可	
Panasonic	CN-SP500VL-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-SP505VL		DACC18	
Panasonic	CN-SP507VL		DACC18	
Panasonic	CN-SP510VL		DACC18	
Panasonic	CN-SP605FVL		接続不可	
Panasonic	CN-SP700L		接続不可	

Panasonic	CN-SP700L-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-SP700VL		接続不可	
Panasonic	CN-SP700VL-K	1	接続不可	
Panasonic	CN-SP705L		DACC18	
Panasonic	CN-SP707FVL		接続不可	
Panasonic	CN-SP710VL		DACC18	
Panasonic	CN-SP715VL	1	DACC18	
Panasonic	CN-SP720VL	1	DACC18	
Panasonic	CN-SPJ705VL		DACC18	
Panasonic	CN-Z500D		DACC16	
Panasonic	TU-DTV100	2	DASF1	
Panasonic	TU-DTV20	2	DASF1	
Panasonic	TU-DTV200	2	DASF1	
Panasonic	TU-DTV30	2	DACC3	
Panasonic	TU-DTV40	2	DACC16	
Panasonic	TU-DTV60	2	DACC16	
Panasonic	TU-DTX300A	4	DACC3	
Panasonic	TU-DTX400	4	DACC16	
Panasonic	TU-DTX600	4	DACC16	
Panasonic	TU-DV100		DASF1	
Panasonic(gorilla)	CN-GL350D	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-GL410D	1	DACC1	
Panasonic(gorilla)	CN-GL411D	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-GP505VD	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-GP510VD	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-GP600FVD		接続不可	
Panasonic(gorilla)	CN-GP700FVD		接続不可	
Panasonic(gorilla)	CN-GP710VD	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-GP715VD	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-GP720VD	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-GP730D		DACC1	
Panasonic(gorilla)	CN-GP735VD		DACC1	
Panasonic(gorilla)	CN-GP737VD		DACC1	
Panasonic(gorilla)	CN-SP500L		接続不可	
Panasonic(gorilla)	CN-SP505VL		DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-SP507VL		DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-SP510VL		DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-SP605FVL		接続不可	
Panasonic(gorilla)	CN-SP700L		接続不可	
Panasonic(gorilla)	CN-SP700VL		接続不可	
Panasonic(gorilla)	CN-SP705L		DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-SP707FVL		接続不可	
Panasonic(gorilla)	CN-SP710VL		DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-SP715VL	1	DACC18	
Panasonic(gorilla)	CN-SP720VL	1	DACC18	
Pioneer	AVIC-DR001		接続不可	
Pioneer	AVIC-DR11		接続不可	
Pioneer	AVIC-DRV002		接続不可	
Pioneer	AVIC-DRV005		接続不可	
Pioneer	AVIC-DRV02		接続不可	
Pioneer	AVIC-DRV22		接続不可	
Pioneer	AVIC-DRV55		接続不可	
Pioneer	AVIC-DRZ009		接続不可	
Pioneer	AVIC-DRZ99		接続不可	
Pioneer	AVIC-EVZ5		DACC17	
Pioneer	AVIC-EVZ9		DACC17	
Pioneer	AVIC-H009		接続不可	

Pioneer	AVIC-H099		接続不可	
Pioneer	AVIC-H9900	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-H9990		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRV002		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRV002G	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRV002GII	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRV011		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRV02		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRV022	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRV100		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRV200	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRV22		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRZ008	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ009		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRZ009G	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ009GII	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ088	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ09		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRZ099	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ09K		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRZ800	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ88		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRZ880		DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ88G	2	DACC11	
Pioneer	AVIC-HRZ88GII	2	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ900	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ99		接続不可	
Pioneer	AVIC-HRZ990	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-HRZ99G	2	DACC11	
Pioneer	AVIC-HRZ99GII	2	DACC5	
Pioneer	AVIC-MP33		外部端子なし	
Pioneer	AVIC-MP33 II		外部端子なし	
Pioneer	AVIC-MP55	1	DACC1	
Pioneer	AVIC-MRP006	1	DACC1	
Pioneer	AVIC-MRP007	1	DACC1	
Pioneer	AVIC-MRP008	4	DASM1	
Pioneer	AVIC-MRP009	4	DASM1	
Pioneer	AVIC-MRP066		DACC1	
Pioneer	AVIC-MRP077		DACC1	
Pioneer	AVIC-MRZ009	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-MRZ03		DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ05		DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ07		DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ088	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ09		DACC17	
Pioneer	AVIC-MRZ66	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ77		DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ80	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ85	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ90	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ90G	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ90GII		DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ90II	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-MRZ99	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-T07	1	DACC1	
Pioneer	AVIC-T07II		DACC1	
Pioneer	AVIC-T1		接続不可	

Pioneer	AVIC-T10	-	接続不可	
Pioneer	AVIC-T20	-	接続不可	
Pioneer	AVIC-T77	1	DACC1	
Pioneer	AVIC-T99	1	DACC1	
Pioneer	AVIC-VH0009	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-VH0009CS		DACC17	
Pioneer	AVIC-VH0009HUD	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-VH009		接続不可	
Pioneer	AVIC-VH009G	2	DACC11	
Pioneer	AVIC-VH009MD		接続不可	
Pioneer	AVIC-VH009MDG	2	DACC11	
Pioneer	AVIC-VH09	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-VH099		接続不可	
Pioneer	AVIC-VH099G	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-VH099MD		接続不可	
Pioneer	AVIC-VH099MDG	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-VH09CS	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-VH9000	2	DACC5	
Pioneer	AVIC-VH99		DACC17	
Pioneer	AVIC-VH9900	2	DACC5	
Pioneer	AVIC-VH9990	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-VH99CS		DACC17	
Pioneer	AVIC-VH99HDU		DACC17	
Pioneer	AVIC-XH009		接続不可	
Pioneer	AVIC-XH099		接続不可	
Pioneer	AVIC-ZH0007	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH0009	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH0009CS	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH0009HUD	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH007	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH009		接続不可	
Pioneer	AVIC-ZH009G	2	DACC11	
Pioneer	AVIC-ZH07	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH09	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH099		接続不可	
Pioneer	AVIC-ZH099G	1	DACC5	
Pioneer	AVIC-ZH09CS	4	DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH09-MEV		DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH77		DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH9000	2	DACC5	
Pioneer	AVIC-ZH99		DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH9900	4	DACC5	
Pioneer	AVIC-ZH9990		DACC5	
Pioneer	AVIC-ZH99CS		DACC17	
Pioneer	AVIC-ZH99HDU		DACC17	
Pioneer	GEX-700DTV	2	DACC3	
Pioneer	GEX-900DTV	4	DACC3	
Pioneer	GEX-909DTV	4	DACC3	
Pioneer	GEX-P01DTV	1	DACC5	
Pioneer	GEX-P70DTV	4	DACC5	
Pioneer	GEX-P7DTV	2	DACC11	
Pioneer	GEX-P8DTV	2	DACC11	
Pioneer	GEX-P90DTV	4	DACC5	
Pioneer	GEX-P9DTV	2	DACC11	
Pioneer	SPH-DA09II	4	DACC17	
Princeton	PTV-DT1W	1	DACC9	
SANYO	MB650DT		DACC3	

SANYO	MCDY-MK001	1	DACC1	
SANYO	NV-475	1	接続不可	
SANYO	NVA-250	2	DACC3	
SANYO	NVA-GS1409DT		DACC3	
SANYO	NVA-GS1480DT	1	DACC3	
SANYO	NVA-GS1580FT	2	DACC3	
SANYO	NVA-GS1609FT	2	DACC3	
SANYO	NVA-GS1610FT	2	DACC3	
SANYO	NVA-HD1300	2	DACC3	
SANYO	NVA-HD1500DT	4	DACC3	
SANYO	NVA-HD1700DT	2	DACC3	
SANYO	NVA-HD1780FT	2	DACC3	
SANYO	NVA-MS1111R	1	DACC3	
SANYO	NVA-MS1180DT	1	DACC3	
SANYO	NVA-MS1280DT	1	DACC3	
SANYO	NV-BD600DT	1	DACC1	
SANYO	NV-DK630DT	1	DACC3	
SANYO	NV-DK631DT	1	DACC3	
SANYO	NV-DK785	1	接続不可	
SANYO	NV-HD830DTA		DACC3	
SANYO	NV-HD830DTV	1	接続不可	
SANYO	NV-HD831DT	1	DACC3	
SANYO	NV-HD832DT		DACC3	
SANYO	NV-HD860	1	接続不可	
SANYO	NV-HD870DT	1	DACC3	
SANYO	NV-HD880FT	1	DACC1	
SANYO	NV-HD881FT	1	DACC1	
SANYO	NV-MB77DT	1	接続不可	
SANYO	NVP-DTA10	2	DACC3	
SANYO	NVP-DTA11	2	DACC3	
SANYO	NVP-DTA12	2	DACC3	
SANYO	NVP-DTA19NFA	2	DACC3	
SANYO	NVP-DTP21	2	DACC3	
SANYO	NV-SB250DT	1	接続不可	
SANYO	NV-SB260DT	1	接続不可	
SANYO	NV-SB360DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB510DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB515DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB518DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB530DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB531DT	1	未確認	
SANYO	NV-SB540DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB541DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB550DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SB570DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD10DT	1	接続不可	
SANYO	NV-SD200DT	1	接続不可	
SANYO	NV-SD210DT	1	接続不可	
SANYO	NV-SD570DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD580DT	1	DASM1	
SANYO	NV-SD581DT		接続不可	
SANYO	NV-SD585DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD630DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD650FT	1	接続不可	
SANYO	NV-SD700DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD730DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD740DT	1	DACC1	

SANYO	NV-SD741DT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD750FT	1	DACC1	
SANYO	NV-SD760FT	1	接続不可	
SONY	NV-U3DV	1	接続不可	
SONY	NV-U3V_U3	1	接続不可	
SONY	NV-U75V	1	接続不可	
TOYOTAディーラー	TDN-H58	4	DACC16	
Trywin	DTN-6700	1	DACC2	
Trywin	DTN-V001	1	接続不可	
Trywin	DTN-X500	1	接続不可	
Trywin	MT-200	1	DASF1	
Trywin	TF7500	1	直結可	
Uniden	DTM410	4	DACC3	
VERSOS	VS-ST001F	1	直結可	
YUPITERU	YPB435si_YPL500	1	接続不可	
YUPITERU	YPB607si	1	DACC2	
YUPITERU	YPB708si	1	DACC2	
ZAIN	10.2インチワンセグ	1	DACC2	
アイ電子	DTV-750	1	直結可	
エディア	E-100MP	1	DACC10G	
クラリオン	NX111	1	DACC3	
クラリオン	NX209	1	DACC3	
クラリオン	NX308	1	DACC3	
クラリオン	NX309	1	DACC3	
クラリオン	NX310	1	DACC3	
クラリオン	NX311	1	DACC3	
クラリオン	NX609	4	DACC3	
クラリオン	NX708	1	DACC3	
クラリオン	NX710	4	DACC3	
クラリオン	NX711	4	DACC3	
クラリオン	NX808	4	DACC3	
クラリオン	NX809	4	DACC3	
クラリオン	NX810	4	DACC3	
クラリオン	NX811	4	DACC3	
トヨタ・ダイハツディー	NHBA-W62G	4	DACC16	
トヨタ・ダイハツディー	NHBA-X62G	4	DACC16	
トヨタ・ダイハツディー	NHZD-W62G	4	DACC16	
トヨタ・ダイハツディー	NHZN-X62G	4	DACC16	
トヨタ・ダイハツディー	NSCP-W62	1	DACC16	
トヨタ・ダイハツディー	NSLN-W62	4	DACC16	
トヨタ・ダイハツディー	NSZT-W62G	4	DACC16	
ブロードゾーン	BZN-700	1	DACC9	
富士通テン	AVN078HD	1	DACC16	
富士通テン	AVN078HDmkII	1	接続不可(灰色角)	
富士通テン	AVN078HDTVmkII		DACC16	
富士通テン	AVN1100		接続不可(灰色角)	
富士通テン	AVN110M	2	DACC16	
富士通テン	AVN1110		接続不可(灰色角)	
富士通テン	AVN111M		接続不可(灰色角)	
富士通テン	AVN112M	1	接続不可	
富士通テン	AVN112MBC	1	接続不可	
富士通テン	AVN118M	1	接続不可	
富士通テン	AVN119M	1	接続不可(灰色角)	
富士通テン	AVN339M	4	DACC16	
富士通テン	AVN339MmkII		DACC16	
富士通テン	AVN550HD	1	接続不可	
富士通テン	AVN557HD	1	アナログ	

富士通テン	AVN558HD		接続不可(灰色角)
富士通テン	AVN660HD	4	DACC16
富士通テン	AVN660HDmkII		DACC16
富士通テン	AVN661HD	4	DACC16
富士通テン	AVN668HD	2	DACC16
富士通テン	AVN669HD	4	DACC16
富士通テン	AVN7300		接続不可(灰色角)
富士通テン	AVN7400		DACC16
富士通テン	AVN7500	4	DACC16
富士通テン	AVN7500S	4	DACC16
富士通テン	AVN770HD	4	DACC16
富士通テン	AVN770HDmkII		DACC16
富士通テン	AVN778HD	2	DACC16
富士通テン	AVN779HD	2	DACC16
富士通テン	AVN8806HD		アナログ
富士通テン	AVN978HD		DACC16
富士通テン	AVN-F01i		接続不可(灰色角)
富士通テン	AVN-G01		DACC16
富士通テン	AVN-G01MmkII		DACC16
富士通テン	AVN-V01		DACC16
富士通テン	AVN-V02	4	DACC16
富士通テン	AVN-V02BT	4	DACC16
富士通テン	AVN-Z01	4	DACC16
富士通テン	AVN-Z02i	4	DACC16
富士通テン	AVN-ZX02i	4	DACC16
富士通テン	UCNV1000		接続不可(灰色角)
富士通テン	UCNV1100		接続不可(灰色角)
富士通テン	UCNV1110		接続不可(灰色角)

・注意事項

※3:別売の地上デジタルチューナー(NVP-DTA10)をお買い求めいただいた場合取付け可能です。