取扱説明書

# FlashLink.

# FlashLink® プログラムマネージャー

# USB PDF リユーザブルデータロガー設定マニュアル



【本製品をご使用頂く前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい】



はじめに

この度はデルタトラック社製品をご購入頂き、まことにありがとうございます。

製品は継続的に改善されております為、予告なく仕様が変更される事があります。予めご了承ください。 お客様からご提供頂く情報や製品改良にもとづく取扱説明書の内容更新は、次回版で反映致します。 設計規格通りの製品ご使用に際し、本説明書の記載内容に誤植、欠落、誤ったデータ等がある場合には、 お手数ですがデルタトラックジャパンまでご連絡ください。(連絡先は背表紙に記載しております)

### デルタトラックのデータロガー用ソフトウェアの種類

ソフトウェアの名称		ダウンロードサイト
FlashLink プログラムマネージャー	有償	https://www.dtijapan.co.jp/より
FlashLink PDF	_	ロガー組込み済(Mini リユーザブルを除く)
FlashLink データマネージャー	無償	<u>https://www.dtijapan.co.jp/</u> より

# 本書の対応製品

本書は以下の品番の製品に対応しております。

USB PDF リユーザブルデータロガー	品番	40503•40510•40515•40520•40530•40555•40565•40570

# FlashLink プログラムマネージャーについて

FlashLink プログラムマネージャーは、FDA 21 CFR Part 11(電子記録・電子署名)の要求事項に 適応したソフトウェアです。データ読み取り用コンピュータ(以後、単に"ホスト PC"と呼びます)にダウンロード されたデータはセキュリティ保護を施され、改ざん不可能な「PDF 形式のレポート」として作成されます。

ダウンロードの為に使用される PC の推奨条件として、Windows10 以上の OS、10MB のハードディスク 空き容量、1MB の RAM 及び、少なくとも 1 つの USB ポートを備えているものを推奨します。 PDF 形式のレポートを表示する為、Adobe Acrobat Reader DC がインストールされていると共に、 標準フォントとして Arial Unicode MS がインストールされていることを推奨します。 その他の推奨条件として、「インターネットに接続されていること」、「Microsoft Excel 2019 がインストール されていること」があげられます。

# ソフトウェアのダウンロードとインストール

**FlashLink プログラムマネージャー**は、品番 21027 FlashLink プログラムマネージャーソフトウェア ライセンス (1 ライセンス PC 2 台使用可能)をご購入の上で、ダウンロード及び、インストールを行って下さい。

- デルタトラックジャパン ホームページ https://www.dtijapan.co.jp/ にアクセスして、「サポート」 タブから 「ソフトウェア及び、ドライバー」 を選択します。
- 2 ダウンロードするソフトウェアを選択して、クリックします。

ション	サポート	サービス	111-7	승차기
/ ] /	9 W 1-	9 LX	97 A	7111
	<b>日</b> 技術	サポート		
	● 製品	保証		
	ער פַׂ רוז ליי	トウェア及び 説明書	<b>タ、ドライバ</b> -	-

# リユーザブルデータロガーの FlashLink プログラムマネージャーをクリックします。

イントランジットデータロガー
▶ FlashLinkデータマネージャー(無償版) 取得されたデータからAdobe®PDFファイルを作成するためのPC用ソフトウェア・無料
リユーザブルデータロガー
▶ FlashLinkプログラムマネージャー リユーザブルタイプのデータロガーの設定し、データをダウンロードするためのソフトウェア(ライセンスのご購入が必要です)
d""
ワイヤレスシステム
▶ FlashLinkワイヤレスマネージャー Model 20121~20159で使用するソフトウェア
▶ FlashLinkワイヤレスSPモジュール FlashLinkワイヤレスマネージャーの機能を拡張し、ネットワークへの接続、リモートデータベースへのアクセスを可能にするPC用ソフトウェア

FlashPDF プログラムマネージャーをインストールされている PC に FlashLink プログラムマネージャーをインストールする場合は、FlashPDF プログラムマネージャーを削除せず FlashLink プログラムマネージャーをインストールして下さい。FlashPDF プログラムマネージャーのライセンスが引き継がれます。

# データダウンロード用 FlashLink データマネージャーソフトウェア(無償)について

リユーザブルデータロガーの測定・動作条件を編集する為には専用ソフトウェアが必要となりますが、 測定データのダウンロード、レポート自動作成はロガー組込みのソフトウェアにより行われますので、 専用ソフトウェアは不要です。

日本語での PDF レポートを取得したい場合は、「FlashLink データマネージャー」をご使用下さい。 ダウンロードサイトは FlashLink プログラムマネージャーの場合と同じですが、以下のように「イントラン ジットデータロガー」、「USB 端子付ロガー」の順にクリックして FlashLink データマネージャーをダウン ロードして下さい。



3 ダウンロード受付フォームが表示されます。必要事項を記入して下さい。

•
•
•

- 4 「提出」をクリックするとソフトウェアが自動的にダウンロードされます。
- 5 上記フォームにてご入力いただきました E メールアドレス宛にもダウンロード案内のメッセージが 送られます。そちらをクリックして頂くことでもダウンロード可能です。

# ソフトウェアのインストール

# 必ず管理者権限のある状態でインストール作業を行って下さい。インストール途中で PC の管理者パスワードの入力を求められることがあります。

# FlashLink プログラムマネージャーのインストール

 ダウンロードした ZIP ファイルを展開すると 「FlashLink XXX Setup.exe」(XXX にはバージョン数値が入ります)ファイルが 作成されますので、ファイル上で右クリックし 「管理者として実行」を選択します。 右の画面で「はい」を選択します。

ユーザー アカウント制御 この不明な発行元からのフ 加えることを許可しますか?	× アプリがデバイスに変更を
FlashLink 6.5 Setup.exe 発行元: 不明 ファイルの入手先: このコンピューター上 詳細を表示	ወለ-ド ドライブ
はい	いいえ

インストールウィザードが実行されますので「次へ」をクリックし、インストール終了まで進めます。 インストール完了後、ライセンスキーの入力を求められますので、ご購入いただきましたライセンス キーを入力し、「OK」をクリックして下さい。

なお、ライセンスキーを入力しない場合は、「FlashLink データマネージャー」として機能します。

# FlashLink データマネージャーのインストール

- 1 前述「FlashLink プログラムマネージャーのインストール」に記載されている方法でインストールを 実施します。
- インストール後にライセンスキーの入力を促されますが、何も入力せず「Cancel」をクリックします。
   「FlashLink データマネージャー」として使用できます。

# インストール完了の確認

プログラムのインストールが終了すると、 システムトレイにアイコンが現れます。

表示されない場合は、デスクトップ上にある FlashLink アイコンを右クリックしてから、 「管理者として実行」をクリックします。 FlashLink プログラムマネージャーが バックグラウンドで起動し、システムトレイに アイコンが表示されます。



# FlashLink データマネージャーを FlashLink プログラムマネージャーに切り替える

FlashLink データマネージャーをインストール後にライセンスキーを入力することで、FlashLink データ マネージャーを FlashLink プログラムマネージャーとして使用することが可能です。

上記のアイコン上で右クリックし、「概要」(英語:「about」)を選択します。 1



2 表示された「ライセンスインフォメーション(License Information)」枠内の「アクティブ (Activate)」をクリックします。

≴ FlashLink Data Manager - 掇要	? ×	🖇 FlashLink Data Manager - About ?
FlashLink Data Manage	r	FlashLink Data Manager Check For Underson Copyright - 2 2021 DetaTrik AI Rights Reserved. www.DebtaTrik com
ライセンスインフォメーション このフログラムは現在は中可されておらず、現面された機能をデールマネー ています。アウティベートボタンをクリックし、このソフトウエアを有知にするキ	ジャーモードとして作動し 調にい アクティブ	License Information This program is not currently licensed and is running in Data Menseer mode with reduced features. Cital: the activate builton and ballow the steps to valid software.
	OK	

表示された画面の「キー(Key)」にライセンスキーを入力し、「アクティブ(Activate)」をクリック 3 1++

🏂 FlashLink Manager - ライセンス	×	🏂 FlashLink Manager - License	
ライセンス入力	2	Enter License	
ソフトウェアのすべての機能を使用するには、アクティベー 力するか、レジストレーションファイルを選択して下さい。	ションキーを入	To enable full features of the software enter activation key select registration file.	or
*	プラウズ	Key	10
空鋒 79	フラィブ キャンセル	Register	04
下記の画面が表示	えったら登	録完了です。	
×	,	×	
ブログラムは実行中です。		Program is activated.	

4

- (ツ)注意
  - ライセンスキーを入力し、アクティブにする前に PC がインターネットに接続していることを確認 して下さい。インターネットを経由してライセンスサーバーでの認証を行いますので、インターネット 接続がない場合は、認証されず、アクティブになりません。

# FlashLink プログラムマネージャーのアンインストール

FlashLink プログラムマネージャーをアンインストールする前に、ライセンスサーバーでの認証を解除する必要 があります。解除せずにアンインストールした場合、ライセンスサーバーに登録されている使用 PC 台数の記録 が修正されないため1ライセンスでの使用可能 PC 上限数に達してしまい、FlashLink プログラムマネージャー を別の PC にインストール出来なくなります。その場合、下記のようなメッセージが表示されます。



FlashLink プログラムマネージャーを使わなくなった場合や、別の PC で使用したい場合は、下記の手順で ライセンスサーバーの認証を解除した後で、FlashLink プログラムマネージャーのアンインストールを実施して 下さい。

- **重要!** 1 FlashLink プログラムマネージャーがインストールされている PC をインターネットに接続します。
  - 2 システムトレイに表示されている FlashLink アイコン上で右クリックします。



3 表示されたメニューから「概要」を選択します。

	オプション
	セットアップ
	インボート
	ColdTrakファイル処理中
	データ解析
	概要
	更新
	終了
下	记の画面で「停止」をクリックします。
🍾 Fla	hLink Program Manager - 概要 ? ×
3	FlashLink Program Manager
	Copyright © 2021 DeltaTrak All Rights Reserved.
- ()-	www.DeftaTrak.com
-7112	1,21,277#3=292
51	
21	(少人治戦)
	OK

4

5 下記の画面が表示されるので、ライセンスを停止する場合は、「OK」を、停止しない場合は、 「キャンセル」をクリックして下さい。



- 6 「OK」をクリックすると表示が消えます。ライセンスサーバーから記録が消去され、別の PC に FlashLink プログラムマネージャーがインストールできるようになります。なお、この状態では システムトレイにアイコンが残りますので、FlashLink データマネージャーとして使用可能です。 FlashLink をアンインストールする場合は次の手順にお進み下さい。 また、上記の手順に従ったにもかかわらず、別の PC に FlashLink プログラムマネージャーをインス トールできない場合は、ご購入先もしくは本取扱説明書巻末に記載の弊社連絡先までご連絡 下さい。
- 7 PC から FlashLink プログラムマネージャーをアンインストールします。 左下の WINDOWS マーク 上で右クリックし、「アプリと機能」を選択します。(以下は WINDOS 10 での操作です。)



8 表示されたアプリー覧から「FlashLink」を選択し、「アンインストール」をクリックします。



9 下記の画面が順に表示されますので、「はい」、「次へ」をクリックしてアンインストールを続けます。

ユーザーアカウント制御	×	🐻 Rashlink アンインストーラー	×
この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を		- F - F	FlashLinkをアンインストールする
加えることを許可しますか?			もし、FlashLink が実行中の場合、先に終了した上で、アンイン ストールを実行して下さい
			間に全てのWindowsプログラムが終了済みの場合、次へをクリッ クして続けして下さい。
uninstall.exe			
発行元: 不明 ファイルの 3 千 先: このコンパッーター トのルード ドライブ			
計相を改示	_		
はい いいえ			(E) <u>这</u> へ) <u>4</u> t7t4

10 下記の画面が表示された場合は、WINDOWS 右下のシステムトレイ内にある FlashLink アイコン上で右クリックして「終了」を選択し、FlashLink プログラムマネージャーを終了した後、 「再試行」をクリックして下さい。アンインストールが継続されます。

<b>メッセージ</b>		×
C:¥Program Files (x86)¥D	eltaTRAK¥FlashLink¥FlashLink.exe	
以下のファイルは使用されてい 実行して下さい。無視を選択 クリックするアンインストールが	いる為、削除出来ません: 上記ファイルど Rすると、再起動後にこのファイルが削除: 中止されます。	閉じた後、再度 されます。中断を
	中止(A) 再試行(R)	無視(!)
	示されればアンインスト・ ×	ール完了です。
<b>アンインスト</b> ー FashLivis 612 のアン 売了を切ったは87	ル完了 472k-389定でしました。 して下きい。	

《王》 第7

11

以上でアンインストールは完了です。上記手順4を実施する際には、**必ず、PC がインターネットに** <u>接続されていること</u>を確認して下さい。「ライセンスの停止」が実施されず、別の PC に FlashLink プログラムマネージャーをインストールできなくなります。

# 表示言語の選択

デフォルト(初期設	定)の言語は英語に
なっていますので、言	言語を選択します。

- 1 システムトレイのアイコンを右クリックします。
- 2 メニューから Options を選択します。
- 3 地球型アイコンのタブを選択します。
- 4 「Regional Options」が表示されます。
- 5 プルダウンリストから日本語を選択します。 「OK」ボタンをクリックします。
- 6 画面(ダイアログボックス)が閉じるので、 もう一度システムトレイアイコンを右クリック して、メニューが日本語表示に切り替わった ことを確認して下さい。

		? ×
General Options		203
Contral Optionic		Tras
Storage Display Logger Updates		
Data Folder		
Lines/garDowers/ad/0/	В	rowse
	ок	Cancel

Options
Setup
Import
ColdTrak File Processing
Data Analysis
About
About Update
About Update Exit

Image: Second Control of the second cont		6	)
Language Options			
English (United States)			
● 中文(中国) ● 日本語(日本)			
Français (France)     Nederlands (Nederland)     Deutsch (Deutschland)			
	ок	Canc	el

# 保存先データフォルダの変更

管理者権限のないユーザーが FlashLink ソフトウェアを使用して PC に温度記録を 保存する場合は、右図の保存先のデータ フォルダを、管理者権限のないユーザーでも アクセス可能な場所に変更する必要が あります。 詳しくはお客様の社内のシステム管理者に ご相談下さい。

デフォルトの保存先データフォルダは

「C:¥Users¥<お使いの PC ユーザー名>

¥Documents¥FlashLink<sup>\*1</sup>」にあります。



\*1 FlashPDF プログラムマネージャーを上書きインストールした場合は「FlashPDF」となります。

### レポートの時間設定について

レポート設定の項目にある「絶対的な 基準時間」については、デフォルト設定で 「構成時間」になっております。 そのまま、「構成時間」でご使用下さい。

(注)「ダウンロード時間」でご使用され ますとレポートの時間が正しく表示されない 場合があります。

🍾 FlashLink Program Manager - オプション	? ×
🔅 🕥 📓 💟	9
レポート設定	
概要 アラーム領域	
レポートタイプ	PDF v
□ アラーム領域表示	
☑ 領域外のデーターを無視する	
スケール	データテーブル
○ 華氏 ℉	☑ 表示する
● 摂氏 ℃	<ul> <li>アラームデータに影をつける</li> <li>アラームデータのみ表示</li> </ul>
絶対的な基準時間	参照ポイント
● 構成時間	☑ 参照ポイントをマーカー表示する
○ ダウンロード時間	
	OK キャンセル

ヘルプファイル



ロガーの設定/リセット方法 (FlashLink プログラムマネージャーをご使用いただく場合の設定方法となります。)

初期設定(現在の設定)の確認



最初に、ご使用いただくロガーの液晶画面に、 シャドーアイコン ●が表示されている事を確認 して下さい。(初回設定の際のみ)

液晶画面に何も表示されていない場合は、 スリープモードの設定がされていることが考えられ ます。ロガーのスタートボタンを、連続して4回押し てシャドーアイコンが表示されるように設定して 下さい。(詳細は24ページの用語集参照) スリープモードが解除されているにもかかわらず シャドーアイコンが表示されない場合は、購入先 あるいはデルタトラックジャパン株式会社にお問い 合わせ下さい。



オプション
セットアップ
インポート
ColdTrakファイル処理中
データ解析・
概要
更新
終了

ロガーを使用し、停止した場合、液晶画面に「StoP」と表示されます。この場合も以下の方法で ロガーの設定/リセットを行って下さい。

- 1 設定、またはリセットするロガーを PCのUSBポートに接続します。
- メニューから「セットアップ」を 選択します



ロガーを接続しているにも係わらず 「セットアップ」がグレーアウトして アクティブでない場合は、PC が ロガーを認識していない可能性が あります。ロガーを再接続したりし て、PC がロガーを認識している 状態にして下さい。 設定一覧画面は2ページに

分かれています。切り替えは 画面右上の 1/2 または 2/2 をクリックします。 バッテリー寿命をクリックすると、 ロガーのバッテリーの残量を表 示します。ただし、数値は、計算 式による理論値となります。

 何れの画面でも「次へ」を クリックすることで、ログオプション画面に切り替わります。

FlashLink Program Mani	ager - ロガー設定操作ガイド	- 60007673			?	$\times$
現在の設定						ð
ログ スタート方法: スタート近差: ログ期間: ログ間隔: ログ間隔: モード: スケール表示: メモリー使用量:	手動) 0日 0時 30分 0日 0時 0分 0時 30分 0秒 携氏 *C 0%	スタートボタン: ストップボタン: しCDmemが300歩毎 参照ポイン: PCへ接続: PDFデータテーブル: Time Zone	に更新: :	接続 接続 ストップ 接続 UTC +9	1/	2
データタグ オーダー: 荷送人: 市: 荷受人: 輸送手段:			シリアル番号 60007673 トリップ番号 60007673	•		
展る	[	再設定		这个	主ヤント	2)1
🎄 FlashLink Program Man	ager - ロガー設定操作ガイド	- 60007673			?	×
現在の設定						ð
現在の設定 アラーム 接続: # 高温リミット: 8 低温リミット: 2 遅延: 0 スキップ: 0 高温アラーム保留時間0 低温アラーム保留時間0	<ul> <li>親務</li> <li>0.0℃ (46.4*下)</li> <li>0.0℃ (25.6*下)</li> <li>時 0分</li> <li>日 0時 0分</li> <li>日 0時 0分</li> </ul>	極高温リミット: 春色LED: 黄色LED: 黄色品リミット組 極低温リミット組 マード	월: ]월:	10.0°C (50.0°F) 0.0°C (32.0°F) 接続 接続 0日 0時 0分 0日 0時 0分	2/	2
現在の設定 アラーム 接続: 第 高温リミット: 8 低温リミット: 2 遅延: 0 スキップ: 0 高温アラーム保留時間の 低温アラーム保留時間の パッテリー パッテリー パッテリー共量表示:	<ul> <li>親純</li> <li>0.0℃ (46.4°F)</li> <li>0℃ (25.6°F)</li> <li>8号 0分)</li> <li>日 08号 0分)</li> <li>日 08号 0分)</li> <li>71.4%</li> </ul>	<ul> <li>毎高温リミット:</li> <li>春低温リミット:</li> <li>春色に日の:</li> <li>黄色に日の:</li> <li>黄色に日の:</li> <li>積高温リミット総合</li> <li>を低温 リミット総合</li> <li>プザー</li> <li>高温/作低温</li> <li>ログ間隔</li> </ul>	2 2 2 2	10.0°C (50.0°F) 10.0°C (32.0°F) 接続 接続 0日 00時 0分 0日 00時 0分 0日 00時 0分	2/	2

# ログ(温度測定)条件の設定

測定スタートの方式、測定期 間、ログ間隔、液晶画面表 示方法、参照ポイントなどの 設定ができます。

### 【主な設定項目】

遅延スタート ログ(測定)期間 ログ(測定)間隔

タイムゾーン

(日本:UTC+9) PC 接続してダウンロード時

- 測定を終了(Stop)する
- 測定を一時停止する

「次へ」のクリックで、アラーム

設定画面に切り替わります。

※詳細は、24ページの用語集を参照下さい。

윯 FlashLink Program Manager - D	]ガー設定操作ガイド - 60007673	? ×
ログオプション		
スタート設定         ● 手動       ○ スリーブ         ☑ 遅延       ○ ② ◇ 日         ○ ③ ◇ 日       ○ ⑤ ◇ 日         ③ ③ ◇ ◇ 分         ☑ ストップボダン	ログ期間 30 ・ 日 0 ・ 時 0 ・ 分 Dグ間隔 0 ・ ら 30 ・ ら 30 ・ 分	表示 ● 華氏 F ● 摂氏 で ✓ LCD画面にパッテリー容量表示 画 面面更新問題30秒 参照ポイント 目 有効 タイムゾーン UTC +9 ✓
<b>操作モード</b> □ ルーフ	0 シーマー む  最適化  ④ 非設定 〇 ログ間隔 〇 ログ期間	PCへ接続 <ul> <li>● ストップ</li> <li>● 一時停止</li> <li>PDF</li> <li>ビ データ表を表示する</li> <li>✓ Overrange Line</li> </ul>
展る	再設定	泣へ キャンセル

Х

スタート設定については、手動を選択して設定して下さい。スリープモードは、ロガー保管中に内蔵 《》注意 電池の消耗を抑制するモードですが、現行の一部のリユーザブルデータロガーでは、対応しておりま せんので、誤って設定しないように、ご注意下さい。

# 温度リミットとアラーム動作の設定

🌜 FlashLink Program Manager - ロガー設定操作ガイド - 60007673 ? 温度リミット設定と、リミットを 逸脱した場合のアラーム動作 アラーム設定 についての設定が出来ます。 アラーム スキップ 【主な設定項目】 🗌 アラームを使用しない 0 💠 ロガーから読え 温度リミット ブザー 遅延 LED 極高温 1 ログ間隔 ☑ 赤 0 ≑ 時 高温/低温 2 高温 ☑ 黄色 \$ 分 極高温/極低温 0 5秒 3 低温 リミット 累積アラーム保留時間 極低温 4 極高温リミット超過 極高温 極低温 高 低 🗘 0 分 🗘 0 8 🗘 0時 アラームの動作方法 高温アラーム保留時間 🗘 0時 🗘 0 分 ÷ 0日 1 ON/OFF 低温アラーム保留時間 2 スキップ 0 日 - ○時 🔷 0分 極低温リミット超過 3 遅延·保留 10.0 ♀ °C 8.0 ♀ °C 2.0 ♀ °C 0.0 ♀ °C 0 日 🔷 0時 \$ 0分 \$ 4 LED 点滅 アラームの通知 戻る <u>再</u>設定 达^ キャンセル ブザー機能 ON/OFF

# スキップアラームについて

スキップアラームは、ロガーが現在の温度(室温下での本体温度)から、監視する環境と温度平衡をする 為に必要な期間まで、アラーム機能を停止させる為に使用されます。 誤報を防止しながら、全作業工程、移送期間全体に亘る温度履歴を記録する為に使用されます。 ロガーが設定条件の温度に順応するまでの時間を予想し、必要なデータポイントの数を決定します。 設定温度に順応するまでに20分の時間必要と予想され、5分毎というログ間隔が設定である場合、 スキップさせるデータポイントの数は、4データポイント(4データポイント=20分)となります。 スキップアラームはロガーが起動されたときに始まり、設定したデータポイントを過ぎると終了します。 期間内に温度リミット内の温度に平衡化しなければなりません。この時間が短いと、アラームが作動します。



上の図では、初めの部分のデータが High Alarm Limit (高温リミット)を超えていますが、スキップアラームの 期間中に、温度が High Alarm Limit (高温リミット) と Low Alarm Limit (低温リミット) の範囲内で 安定した為、ロガーはアラーム動作をしません。



上の図では、スキップアラーム期間が終了しても、温度が High Alarm Limit (高温リミット)を超えている ために、ロガーのアラーム動作が行われます。 遅延アラームは温度異常に伴うアラーム動作を一時的に保留させる為に使います。薬品や冷凍・冷蔵品を 出し入れする際のドア開閉等により生じる、短期間の温度変化に対して、不要なアラームを抑制します。 少しの間の設定温度範囲逸脱ならば、製品・原材料の品質や安全性に影響を与えないと確認されている 場合に有効な機能です。

遅延アラームを 30 分に設定しているとします。測定温度が、一旦、温度リミットから逸脱をしたとしても、 設定された 30 分間が終了するまでの間に、温度リミット範囲内に戻った場合はアラームが動作しません。 測定温度が 30 分を超える期間にわたって設定温度範囲外で推移した時点でアラームが動作します。

遅延アラームは、繰り返しおこる可能性のある事象に対応して動作する機能です。例えば、温度が 30 分未満の時間を設定温度範囲外で推移した後に、設定温度内に戻った時点で累積時間カウンターを ゼロにリセットして、次の温度異常に備えてスタンバイします。



上の図で、一度目の High Alarm Limit (高温リミット) 超えでは、逸脱時間が、遅延アラームで設定した時間より短いのでアラーム機能は動作しません。

二度目の High Alarm Limit(高温リミット)超えは、逸脱時間が、遅延アラームで設定した時間より長いので、アラーム機能が動作します。

尚、スキップアラームが設定されている場合には、その期間が終了してから有効となります。

遅延アラームは、ログ間隔と密接な関係にある点に注意して下さい。

そのロジック(判定論理)の関係から2つの連続したデータポイント(逸脱が検知されたデータポイント及び、 次のデータポイント)のデータが必要です。

従って、ログ間隔は、遅延アラームの設定時間よりも短い必要があります。 仮に、ログ間隔が遅延アラーム 設定時間よりも長い場合には、遅延アラームはデータ不足で動作ができません。

主に	輸送用にロガーを設定	윶 FlashLink Program Mana	ger - ロガー設定操作ガイド - 6	0007673		?	×
する隊	際にお使い頂きます。	テータタグ				$\langle \langle \rangle$	3
記入	できる項目						
1	オーダー/注文番号		<i>★-</i> 4-				
2	荷送人名		[		~ 📝		
3	市(発送地)		荷送人				
4	荷受人名		L		<u>~</u>		
5	輸送手段		ф 		~ 📝		
(注)	入力は半角英数字		荷受人				
	記入無しでも OK です				<u>~</u>		
データ	ゆグに記入した内容は		輸送手段				
ダウン	ロードしたデータ、PDF		l				
レポー	-トで反映されます。						
		戻る		<u>再</u> 設定	达	キャンセノ	ıL
「次^	、」 をクリックします。						

●注意 品番 40565・40566・40555・40556 の内蔵ソフトウェアで生成される温度データは、
 データタグの情報が反映されない仕様のため、ご注意下さい。
 (FlashLink データマネージャー、FlashLink プログラムマネージャーで生成される温度データには、データタグの情報が反映されます。)

	FlashLink Program Mar	nager - ロガー設定操作)	ガイド - 60007673			? ×
確認	新しい設定					
ーム設定で						1/2
一覧表示	ログ					
	スタート方法: スタート遅延:	手動 0日 0時 30分	スタートホタン: スト <del>ッ</del> プボタン:		接続 接続	
書込まれ	ロク期間: ログ間隔:	30日 0時 0分 0時 30分 0秒	LCD画面か30秒 毎照ポイント:	に更新:		
	モニト: スケール表示:	通常 摂氏 ℃	PUス接続: PDFデータテーブル:	:	ストッノ 接続	
、画面左	メモリー使用重:	9%	Time Zone		010 +9	
して、前の	ቻ ዓቃፓ			シリアル番号		
	オーダー: 荷送人:			60007673		
込むには、	市: 荷受人:			トリップ番号		
、」をクリック	輸送手段:			60007673		
	戻る保存		再設定		次へ	キャンセル
						1
と書き込み	윶 FlashLink Prog	ram Manager	;	×		
き込みを	<u>о</u> п+	「一を設定しま	र ।			
キャンセル」		, extern	9:			
		OK	キャンセル	1		
		UN		J		

新しい設定内容の確認

ログオプション、アラーム設定で 設定した内容が、一覧表示 されます。 この内容がロガーへ書込まれ ます。 変更をする場合は、画面左 下の「戻る」を押して、前の 画面に戻ります。

ロガーにこのまま書込むには、 画面右下の「次へ」をクリック して下さい。

「OK」をクリックすると書き込み が開始されます。書き込みを 中止する場合は「キャンセル」 をクリックします。

「OK」をクリックすると書込みが 開始され、右図の画面により 処理中であることが表示され ます。



? ×

処理が完了すると、右図の 画面に切り替わります。

①ロガーの設定を終わる場合 「いいえ」を選択し、右下の 「完了」をクリックして下さい。 ※右の画面から他のロガーを 連続で設定することは、現行 の一部のリユーザブルデータ ロガーでは、対応しておりませ んので、誤って設定しないよう ご注意下さい。

②他のロガーに、同じ設定 内容を反映する場合 左下の「保存」をクリックして 設定データを保存して下さい。 「いいえ」を選択し、右下の 「完了」をクリックして下さい。 次に設定するロガーを指して メニューから「インポート」を 選択します。 保存した設定データを選択し、 開くと内容が反映されます。

オプション
セットアップ
インポート
ColdTrakファイル処理中
データ解析
概要
更新
終了

書き込みが終了したロガーは液晶画面が何度か点滅した後にシャドーアイコン 🌘 が表示され、使用準備が 整ったスタンバイ状態となります。

※使用準備が整ったスタンバイ状態でセットアップ画面を開くと初期設定に戻りますのでご注意下さい。

#### チャート機能

FlashLink ソフトウェア(プログラムマネージャー、データマネージャー共)には、温度データ分析ツールである 「チャート機能」が搭載されました。本機能により、温度データの分析を温度記録終了後に行うことが可能にな りました。表示されたチャートは、PDF 形式、CSV 形式でエクスポートすることが可能です。

チャート機能の呼び出し方

- 1. タスクトレイに表示されている FlashLink アイコン上で、 右クリックします。
- 表示されたメニューから「データ解析」→「チャート」の順で クリックします。



- 3. 下記の画面が開くと同時にウィンドウが表示されます。

4. チャート機能で分析したい温度データをクリックして下さい。
 展開可能な温度データは「FLD」フォルダ、「FLJS」フォルダに
 温度データを保存した日付
 保存されています。

	×	
・ドキュメント > FlashPDF > FLJS > 2020-3-25	<ul><li> ひ 2020 </li></ul>	)-3-25の検索
名前	更新日時	種類
60018623_2020_3_25_16_49_25	2020/03/25 16:49	FlashLink Document
<i>∲</i> デルタ1 -60018623_2020_3_25_17_14_25	2020/03/25 17:14	FlashLink Document
ፉ デルタ1-60018623_2020_3_25_17_37_25	2020/03/25 17:37	FlashLink Document
🍫 デルタ1-60018623_2020_3_25_17_42_25	2020/03/25 17:42	FlashLink Document
	<ul> <li>ドキュメント &gt; FlashPDF &gt; FLJS &gt; 2020-3-25</li> <li>名前</li> <li>60018623_2020_3_25_16_49_25</li> <li>デルタ1-60018623_2020_3_25_17_14_25</li> <li>デルタ1-60018623_2020_3_25_17_37_25</li> <li>デルク1-60018623_2020_3_25_17_42_25</li> </ul>	ドキュメント > FlashPDF > FLJS > 2020-3-25 v ひ 2020 名前 更新日時 を 60018623_2020_3_25_16_49_25 2020/03/25 16:49 を デルタ1 -60018623_2020_3_25_17_14_25 2020/03/25 17:37 を デルタ1 -60018623_2020_3_25_17_37_25 2020/03/25 17:37 を デルタ1 -60018623_2020_3_25_17_42_25 2020/03/25 17:42

#### 画面各部説明



- ① メニューバー:ファイルを開く、表示する項目を選択するなどの操作をここから行います。
- ② 操作アイコン:メニューバーに記載されている項目と同じ操作をこのアイコンから行えます。
- ③ インフォメーションパネル:開かれたファイルの温度データに該当するロガーの詳細、例えば、最高、最低、 平均温度、記録されたデータポイント数など様々な情報がここに表示されます。「×」マークをクリックすると 非表示にすることが可能です。
- ④ 凡例パネル:開かれた温度データのシリアル番号がチャートの凡例として表示されます。シリアル番号横の カラーボックスをクリックするとチャートの色を変更することが可能です。「×」マークをクリックすると非表示にす ることが可能です。拡大、縮小、チャート上でのカーソル表示などの表示、及び操作をここで行います。
- ⑤ チャートパネル:開かれたファイルの温度データのチャートがこちらに表示されます。
- ⑥ カーソルパネル:ここに記載されているシリアル番号を選択すると、チャート上でカーソルを操作することが可能になります(この機能を使用するにはチャートパネル上で右クリックし、「トラッカー」(23 ページに記載)を選択する必要があります。)
- ⑦ ナビゲーションパネル:ここには、⑥チャートパネルの全体が表示され、⑥チャートパネルのどの部分が表示されているかがナビゲートされた画面が表示されます。通常は非表示となっております。アイコンをクリックするかメニューバーの表示から選択して表示、非表示を切り替えます。
- ⑧ ヘルプファイルアイコン:こちらをクリックすることでヘルプ画面が表示されます。

e

6

2

ĺà

XX

画面上部のアイコンをクリックすることで操作が可能となります。各アイコンの機能は次の通りです。

④開く、展開:このアイコンをクリックすると「開く」ウィンドウが表示され、チャートに表示させたい 温度データを開くことができます。

⑧印刷:プリンターを使用してチャートレポートを印刷します。

- ©エクスポート: チャートレポートを PDF 形式で出力します。拡張子を変えて頂くことで、CSV 形式での出力にも対応します。
- ①インフォメーションパネル表示切替:インフォメーションパネルの表示、非表示を切り替えます。 表示時はアイコンが濃い緑に、非表示時には黄緑になります。
- ⑥凡例パネル表示切替:凡例パネルの表示、非表示を切り替えます。表示時はアイコンが 濃い緑に、非表示時には黄緑になります。
- ⑥カーソルパネル表示切替:カーソルパネルの表示、非表示を切り替えます。表示時はアイコン が濃い緑に、非表示時には黄緑になります。

⑥ナビゲ−ションパネル表示切替:カ−ソルパネルの表示、非表示を切り替えます。表示時は アイコンが濃い緑に、非表示時には黄緑になります。

- ①アラーム線表示切替:アラーム線の表示、非表示を切り替えます。表示時はアイコンが濃い 緑に、非表示時には黄緑になります。
- ①デルタトレース表示切替:デルタトレースの表示、非表示を切り替えます。表示時はアイコン が濃い緑に、非表示時には黄緑になります。

# 初期設定

本機能を初めてご使用になる際の初期設定値は次のようになっています。

温度スケール(単位)	:華氏
タイムモード	: 実際の日付
グリッドラインを表示	: 全て

設定		×
温度スケール タイムモード	華氏 実際の日付	•
グリッドラインを表示 デフォルト	<b>全</b> て ОК	・ キャンセル

この設定値を変更するには、「①メニューバーのファイル→設定の順で選択」、もしくは、「⑤チャートパネル上で 右クリックし、表示されるメニューから設定を選択」します。上記の設定パネルが表示されるので、ご希望の設定 にしてご使用下さい。各設定は下記の設定一覧表をご参照下さい。

温度スケール	華氏	℃単位での表示
	摂氏	℃単位での表示
タイムモード	実際の日付	ロガーに記録されている時間で温度グラフを表示
	相対的時間	ロガーに記録されている最初のデータポイントを基準にして
		温度グラフを表示
グリッドラインを表示	全て	温度軸、時間軸に補助線を描写
	横軸のみ	温度軸にのみ補助線を描写
	縦軸のみ	時間軸にのみ補助線を描写
	なし	補助線の描写無し

各種操作

#### チャートの表示拡大・縮小機能

本機能ではチャートパネル内の温度グラフを拡大し、任意の範囲の温度グラフを表示させることが可能です。 操作方法-拡大

拡大したい温度グラフを、⑤チャートパネル内で左クリックしたままマウスを動かすと 右の図のように四角いボックスが表示されます。そのままマウスを動かし続けると ボックスのサイズを変えることが出来ます。ボックスが拡大したい範囲になった時点で 左クリックを放すと、その範囲の温度グラフが拡大されます。



沙注意
拡大表示をした中に温度データが含まれている場合、③インフォメーションパネルに拡大表示
をした範囲内の温度データに基づいた最高温度、最低温度、平均温度、アラーム逸脱時間、
データポイント数、平均キネティック温度、ディグリーミニッツが表示されます。これらは、温度ロガー
に記録されたデータポイントであるため、「トラッカーを使用した温度の表示」とは異なります。

拡大した温度グラフが温度グラフ全体のどの場所を表示しているのかを確認したい場合は、 ⑦ナビゲーションパネルを表示させます。アイコン⑥「ナビゲーションパネル表示切替」をクリック するか、①メニューバーの「表示」から「ナビゲーションパネル」を選択することで表示することが可能 です。

# 操作方法 - 縮小(拡大を元に戻す)

⑤チャートパネル内で右クリックすると右の図のようなメニューが表示されます。 「全表示」をクリックすると⑤チャートパネル内は全時間帯の温度グラフが 表示されます。

# 操作方法 – パンニング・拡大したままグラフを移動

⑤チャートパネル内で右クリックすると右の図のようなメニューが表示されます。 「パンニング」を選択すると「パンニング」にチェックが入り、マウスのポインターが十字 矢印に変化し、拡大した温度グラフを移動させることができます。 ⑦ナビゲーションパ ネルを表示させると温度グラフ全体のどの部分を拡大しているかが確認できます。





### アラーム線の表示

⑤チャートパネル内に温度グラフが表示されている時にアイコン®「アラーム線表示切替」をクリックすると 高温アラーム、低温アラームで設定された温度の横軸方向に線が表示されます。





赤色の線は「高温アラーム設定温度」、青色の線は「低温アラーム設定温度」を表します。表示した アラーム線はアラーム設定値を変えることで移動させることができます。

アラーム設定数値の変更 ③インフォメーションパネルの左側にある「アラーム設定」の高温アラームの数値、 低温アラームの数値をそれぞれ変更すると、アラーム線も連動して移動します。

この「アラーム設定」の「アラーム状態」には、「合格」、「不合格」と表示され、温度逸脱が 発生しているかどうかを一目で確認できます。表示されている温度グラフが、設定された高 温アラームと低温アラームの間にある(温度逸脱していない)状態であれば、「合格」、 高温アラーム値と低温アラーム値のいずれか、もしくは両方を超えている(温度逸脱 している)状態であれば、「不合格」と表示されます。(右図参照)



上記で設定したアラーム設定値は新しいロガーの温度ファイルを読み込むと 注意 リセットされます。

#### 複数ロガーの温度データ同時表示

本機能では、計測された温度データグラフを複数表示し、比較することが可能です。下記の方法で 複数の温度データを表示させます。

- アイコン④「開く、展開」をクリックまたは、①メニューバーの「ファイル」から「展開」を選択し、表示 1. したい温度データを選択して下さい。(P12参照)
- 2. 1.の作業を再度繰返し行って下さい。2つ以上のロガーの温度グラフを同時に表示できます。

データを比較するために「実際の時間」と「相対的時間」と2つの時間軸で表示を切り替えることが可能 です。切り替え方法は以下の通りです。

#### 実際の時間の温度データの表示方法

- ⑤チャートパネル上で右クリックをします。 1.
- 2. メニューバーが表示されるので、「設定」をクリックします。
- 3. タイムモードを「実際の日付」に選択して「OK」をクリックします。



#### 相対的時間の温度データの表示方法

3.

- ⑤チャートパネル上で右クリックをします。 1.
- 2. メニューバーが表示されるので、「設定」をクリックします。

タイムモードを「相対的時間」に選択して「OK」をクリックします。

- 拡大 パンニング 温度スケール トラッカー タイムモード 相対的時間 グリッドラインを表示 全て 全表示 デフォルト 設定
- 25 温度 (°C) 20 ..... \_\_\_\_\_ 11111111 ..... 00:02:00 00:08:00 00:10:00 00:12:00 00:18:00 00:00:00 00:04:00 00:06:00 00:14:00 00:16:00 00:20:00 00:22:00



拡大 パンニング

トラッカー

全表示

設定

温度スケール

タイムモード

デフォルト

グリッドラインを表示

摂氏

全て

実際の日付

ОК

•

キャンセル

# 複数の温度グラフの差分表示方法

複数の温度ロガーの温度グラフが同時にチャートパネルに表示されている状態で、アイコン①「デルタトレース表示切替」をクリック、または、①メニューバーの「表示」から「デルタトレース」をクリックすると複数の温度グラフの 差分グラフ(「通常」・「反転」・「絶対値」の選択が可)が表示されます。 ※黒色のグラフが差分表示のグラフになります。



# 表示モードの切り替え方法

「デルタトレース」の表示モードを切り替えるには次の手順で行います。

- 上記の方法で「デルタトレース」の表示をさせると
   ④凡例パネルに「Delta Trace」が追加されます。
- ④凡例パネルの「Delta Trace」にマウスのカーソ ルを当て右クリックします。
- 表示されたメニューから反転表示をさせたい場合は
   「反転」を、絶対値表示をさせたい場合は「絶対値」
   を、それぞれクリックします。
- 4. 「通常」に戻す場合は、上記 2 の手順から、チェックマークの ついた項目をクリックして下さい。「通常」表示に戻ります。



全選択
すべて選択を解除する
削除
非表示
他を非表示
追加
反転
絶対値
ラインオプション

#### トラッカー機能

この機能を使用すると、⑤チャートパネルに表示されている温度グラフの詳細(時間と温度)を マウスの移動に応じてチャートパネル上に表示することが可能です。 使用方法

- 1. ⑤チャートパネルに温度グラフを表示させた状態で、⑤チャートパネル上で右クリックする。
- 2. 表示されたメニューの「トラッカー」をクリックする。

これでマウスを左右に動かすことで温度データと時間がチャートパネル上に表示されます。



✓ 拡大

パンニング

・
トラッカー

全表示

設定

ここに表示される温度データと時間は、温度ロガーに記録された各データポイント間をつな ぎあわせることにより算出された温度データと時間となります。従いまして、本機能で表示 されるデータポイント間の温度は、実際の時間での温度と異なる可能性があります。

エクスポート機能

チャートを他形式で出力したい場合は「エクスポート機能」を使用します。この機能を使用することで、 温度データを、チャートを伴う PDF 形式か数値データのみの CSV 形式で出力することができます。

- アイコン©「エクスポート」をクリックまたは、①メニューバーの「ファイル」→「エクスポート」の順で選択します。
- 2 「名前を付けて保存」のウィンドウが開きますので、保存先、ファイル名、ファイルの種類を確認し「保存」 をクリックします。
- \* PDF 形式でのレポート保存:ファイルの種類を「PDF File」にします。
- \* CSV 形式でのエクスポート:ファイルの種類を「CSV file」にします。

用語集	
アラームアイコン	液晶画面右肩に表示されるベル型のアイコンで、温度リミットアラーム設定がさ れ作動している時に表示されます。 アラーム設定がされていない場合は表示さ れません。
75–4 LED 🌲 🥾	アラームアイコンが表示される位置の液晶裏側に装着された赤色と黄色の LED で、測定温度がアラーム設定をされた温度リミットを超えた時に点滅します。 LED の点滅はアラーム設定とは別途に行う必要があります。 アラーム設定がされていない場合には測定温度範囲を超えた時に点滅します。
 温度リミットアラーム設定	製品・原材料の温度管理規格に応じて選択された、任意の温度リミットを超え た時にアラームを動作させます。 温度リミットアラームはロガーの温度測定範囲内である必要があります。
手動スタート	<ul> <li>ロガーの設定が終わって PC から外しても、本体前面のスタートボタンが押されるまではログスタートしないようにする設定です。</li> <li>設定が終了してから実際のログスタートまで、4 時間以上といったような、比較的長期の待機時間が予想されるような場合に便利です。</li> <li>遅延スタートを併用する事で、スタートボタンが押されてから、実際の測定場所に設置される迄の所要(待機)時間に応じて、ログスタートを遅らせる事が可能です。</li> <li>(注)このモードでは遅延スタートを解除できませんので、設定値に注意して頂く必要があります。スタートボタンを押して、すぐにスタートさせたい場合は、必ず、遅延スタートのフィールドに0を入力して下さい。</li> <li>0 以外の数値が入力されている場合には、スタートボタンを押しても、</li> </ul>
シャドーログ	<ul> <li>当該フィールドに入力された時間が経過するまではスタートしません。</li> <li>START ボタンの押し忘れによる「記録失敗」を防止する為、工場での初期設定が完了した時点で、裏面動作として環境温度を計測・記録し続けるモードです。</li> <li>スタートボタンが押されるか、電池寿命が尽きるまで、直近85日間温度データをループ(循環)モードで記録・保持しています。</li> <li>(注)リユーザブルデータロガーにはシャドーログ機能がありません。</li> </ul>
シャドーアイコン	液晶画面の中央上部に表示される三日月型アイコンで、シャドーモードで動作 している事を示します。 ロガーの設定では、設定内容の編集・変更が可能な状態であることを示しま す。 (注)リユーザブルデータロガーにはシャドーログ機能がありません。
 使用言語の選択	選択可能な言語は以下の 7 種類です。 日本語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、 初期設定は英語になっています。

スキップアラーム	スキップアラームは、データポイント中の先頭(1 番目)から任意のデータポイント までの期間、アラーム機能を停止する設定です。
	機能面から云えば遅延スタートに類似しています。
	荷積み作業中の温度も記録をしながらアラームを動作させない事により、全移 送工程に亘っての温度履歴を記録する為に使用されます。
	ログ間隔をもとに、スキップさせるデータポイントの数を決定します。
	温度が温度リミット以内(または測定温度範囲以内)となり、ロガー設定条 件と平衡するまでの所要時間を予想し、スキップするデータポイント数を指定し ます。
スリープモード	スリープモードはロガー保管中に内蔵電池の消耗を抑制するモードです。 (対応機種 : 40510、40515、40520、40570、40503)
センサーアイコン 12	ロガー液晶画面の中央上部に表示される囲み数字で、表示中のデータがどの センサーによるものかを示します。
遅延アラーム (アラーム保留機能)	一定時間はアラーム機能が動作しないようにするモードです。
	複数拠点への製品配送を行うような場合、各拠点での荷卸し作業に際し て、トレーラやコンテナ等のドアの開閉で生じる「短期的な温度変化」によっ てはアラームが動作しないようにする設定です。
	製品の品質保持の上で許容される時間を判断し、アラーム保留時間を設定 します。
	(注)遅延アラームとスキップアラームが併用されている場合、スキップアラーム が指定する期間を終了した後に有効となります。
	(注) 遅延アラームは、連続する二つのデータポイントでの計測温度によって 動作します。
	従って、ログ間隔が遅延アラームで指定した時間よりも長い場合は機能 しませんので、必ずログ間隔の時間が短くなるように注意をして下さい。
	(注)遅延アラームはログ期間中、繰り返し有効となるべき機能です。
	測定温度が温度リミットを超えた時間が遅延アラームで設定された時間以内で

遅延スタート	ロガーがスタートをする時刻を任意の期間遅らせる設定です。
	自動スタート、手動スタートに関わらず、設定が可能です。
	一般的には、室温環境でデータタグ記入等の作業を行った後に、ロガーの本体
	温度が、移送・保管環境温度と平衡するまでの期間はログスタートさせない為
	に使用されます。
データタグ	移送品に関する情報をロガーに記憶させる作業です。
	日付、荷主名荷受人名、移送業者名、移送品目名を入力します。
	使用できる文字は半角英数字に限られます。
プログラムアイコン	プログラムマネージャーは、ホスト PC の電源がオンになるたびにバックグラウンドで
×	目動的に起動・実行されます。 
	Windowsの「隠れているインジケーターを表示します」をクリックすると表示され
	るシステムトレイに、緑色の√マークか付いに黄色の稲妻型のノロクラムアイコン が表示されます。
	このアイコンはロガーが接続されると動作中を表示する為に赤色に変わり、ダウ
	ンロードが完了した時点で黄色に戻ります。
ライセンスキー	FlashLink プログラムマネージャーのインストールに必要となる番号です。
	FlashLink プログラムマネージャーライセンスをご購入いただいた際にお送りさせ
	て頂きます用紙に記入されている番号のことです。
ループログモード	このモードが選択されている場合には、ストップボタンを押してロガーを停止させる
	か、ロガーがホスト PC に接続されるまで、ログがエンドレスに継続されます。
	(注) ログデータも上書きしていくため、データポイント以上の期間を記録した
	場合、記録開始時のデータは上書きされるので、ご注意ください。
 ログ期間	
	期間を意味します。
	ログ期間は、ログ間隔を設定すると、ログ回数との積として自動設定されます。
	温度測定の行われる間隔で、ログ回数(データポイント数)総数 3,823 に
	対して一定間隔で割り当てられます。
	設定入力は Hr (時間)、Min (分)単位で行います。
	ログ期間が設定された場合には、ログ回数(データポイント数)で除された結
	果がログ間隔として自動設定されます。
参照ポイント	参照ポイントとは、ロガーが稼働している間にスタートボタンの長押しで作成可
	能なフラグを表します。この機能を有効にするにはロガーの設定画面から設定す
	る必要があります。 ロガーの LCD ディスプレー上で FLAg が 3 回点滅した
	後、FLAg か表示されたままになります。この表示かされるとクラフ上に垂直ラインの参照ポイントを実売することができます。 参照ポイントに集ました。
	ノッシャホハコノドで衣小りることかできまり。  ジャルコノトは取入 14

#### ● 保証事項

1. 保証の範囲について

(1) 保証期間

取扱説明書や貼付ラベル等の注意書きに従った適切な使用状態で、下記の保証期間中に生じた故障や不具 合については、無償修理の実施または当社独自の判断により製品・部品の無償交換を致します。

- 製品について:ご購入日から1年間
- 外付けプローブセンサー等の付属品について:ご購入日から3ヶ月
- 修理及び、校正作業等の諸サービスについて:ご購入日から3ヶ月

(2) 製品保証の対象

ア 製品の故障や不具合によって生じた損害について

製品の故障や不具合によって生じた、データ喪失などのすべての損害(間接的に生じた損害についても含む。) については、当該製品の価格の範囲内での賠償とさせて頂いております。あらかじめご了承ください。 イ 製品の使用によって生じた損害について

製品の使用によって生じたデータ喪失などのすべての損害(間接的に生じた損害についても含む。)については、 当該製品の価格の範囲内での賠償とさせて頂いております。あらかじめご了承ください。

2.保証の例外について

前項(1)にかかわらず、以下の事例にあてはまる場合は、保証期間中であっても保証対象となりませんので、ご注意ください。

- 取扱説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷
- 接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷
- 他の機器との接続時の不備に起因する故障もしくは損傷
- 当社技術者以外の方が、修理・分解・改造等をされた場合
- 指定以外 (定格外) の電源を使用したことによる故障、または損傷
- 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他の天変地異・公害等に起因する故障もしくは損傷
- その他、当社の判断にもとづき有償と認められる場合

3.保証の適用は、保証書や納品書等、ご購入日を確認できる書類をご提示いただける場合に限ります。 4.無償修理や製品交換のため製品や付属品を返送される場合は、保証書やご購入日を確認できる書類を必 ず添付してください。尚、送料についてはご負担下さい。

5.保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective Only in Japan.

6.保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理、同一製品の交換をお約束するものです。 したがって、保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

保証期間終了後の修理等について、詳しくはお買い上げの販売店、あるいはデルタトラックジャパン株式会社テクニカルサポートまでお問合せ下さい。



# デルタトラックジャパン株式会社

大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

アジア太平洋トレードセンター ITM 棟4F

PHONE:06-6616-5900 FAX:06-6616-5902

https://www.dtijapan.co.jp/

※ 取扱説明書の記載事項及び製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。