73・SSA-α1003-1/SSA-α1003MA-1
ハリマーク

1 SSA-α1003

2 MARUYAMA

3 MARUYAMA

4 MARUYAMA

5 -100-

6 -200-

7 -300-

8 -400-

9 -500-

10 -600-

39 -700-

42 -800-

43 -900-

44 -1000-

11
この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
158783

12
2WS↔4WS切換スイッチ操作
●2WS↔4WS切り換は車両を停止させてタイヤが水平状態でやってください。
●タイヤが直進状態以外でスイッチ操作を行うと、2WS↔4WS切り換の間はランプが点滅し、ブザーが鳴ります。その間はハンドルを回さないで、タイヤを水平状態にしてランプが点灯、ブザーが止まることを確認してください。
●路面状況（低速）の時、2WS↔4WS切換できます。路面状況H（高速）の時、2WSです。
●切換スイッチが4WS側に設定されている場合でも、路面状況H（高速）に切換わると2WSになります。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
ヘッドランプ	バッテリ・ランプ	電磁弁・ポンプ	ブレーキ・ランプ	給油・ポンプ	予備
10A	10A	15A	10A	5A	
上昇・ヤンマ・ディーゼルエンジン	巡回ポンプ	ハイ・ライト・ホーン	ドリンダ・三点切クラッチ	上部パネル	

14
送液バルブの取扱い方
運転前に必ずバルブが開いているか、確認してください。
送液バルブ
閉
開
排水

16

走行速度		(km/h)
変速位置	L（低速）	H（高速）
1 速	1.6	5.8
2 速	2.0	8.4
3 速	2.6	10.2
4 速	4.3	18.5
後 退	2.0	8.5

※エンジン回転速度2600rpmの時

17

給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	河野ポイント(kg)	フィルタ(kg)
1	燃料	軽油(JIS2号)	40L	–	–
2	エンジンオイル	SAE10W30 API CD級以上	7.6L	50	100
3	ミッションオイル	粘ニュートリニュアーム・ユーモ。	7.6L		600
4	フロント・リヤデフオイル	ギヤオイルSAE90	1.5L		
5	長ストロポンプ・クランクケース	SAE10W-30	1.8L		100
6	長ストロポンプ・シリンダ充填口		3～5滴	–	始業毎
7	分配器	ギヤオイルSAE90	0.8L	50	600
8	送液機変速機		0.5L		
9	各ワイヤ部		3～5滴		
10	グリスニップル	ブレーキ・クラッチペダル軸・フロント・リヤアクスル・プロペラシャフト	シャーシグリス 適量	20	20
11	ラジエータ	LLC	5.0L	–	2年毎

18 ← 注油

19 補助散布

20 冷却水ドレン

21 動噴ドレン

22 エンジンドレン

23
OFF ON GL ST

24 積載物品名 農薬液

25 給水ポンプ定格はエンジン回転速度を2200rpm以上に切替してください。

26
噴霧
停止

27 送風機
H
N
L

28
高
低

29 最大積載量 1000kg
最大積載容量 1000ℓ

30 閉 ⟷ 開

31 H 副変速 L

32

33
3 1 N 4 2 R

34 送風機 入 切

35 常用圧力1.5MPa 噴霧用ポンプ 入 切

36 入 給水ポンプ 切

37 4WS 2WS

38 バリエーションノズル 後 前 全開

40 コック操作 閉 開 閉

41 15° 10° 15° 10°

45 送風機を回転させる時はエンジン回転数を若干高めにしてください。(1500rpm程度)

SSA-α1003-1

15
配管系統図

SSA-α1003MA-1

46
配管系統図

47 傾斜ノズル 左 右

48 コック操作 開 閉 閉

49 上 ⟷ 下

50 右下ノズル

51 左下ノズル