52・SSA-Z601S-1

ハリマーク

1

MARUYAMA

3

MARUYAMA

2

MARUYAMA

4

SSA-Z601S

5

メンテナンス一覧表

NO	給油項目		使用オイル	容量	初回交換	定期交換・点検
1	燃料タンク		軽油（JIS2号）	20L	－	－
2	オイルタンク		油圧作動油HVG46（ISO）	14L	－	2年毎
3	エンジンオイル		SAE10W 30 API CD級以上	4.0L	50時間	100時間
	オイルフィルタ交換時			4.0L		
4	修電用ポンプ	MS1000F	SAE10W-30 API SJ級以上	0.6L		
		HS 655A		1.2L		
8	清掃用ポンプシリンダ上（MS1000F）			3～5滴	100時間又は1年毎	
6	低風抵ミッション		ギヤオイル SAE90又は80	0.2L	50時間	300時間
7	サブミッション			2.5L		
8	フロントアクスル（駆芯）			3.0L		
	ナックル部左右			各0.5L		
	フロントデフ部			2.0L		
9	リヤアクスル（深底抵密む）			3.5L		
10	ラジエータ		LLC	4.9L	－	2年毎
11	摺動部		シャーシグリス	適宜		1年毎
使用ベルト	エンジンファンベルト		V10DB45		1本	
	HST用		LB29 ゴールド		2本	
	修電用ポンプ	MS1000F	LB41 オレンジ		2本	
		HS 655A	LB42 オレンジ		2本	

6

この車両に使用されている全油圧形パワーステアリング用高圧ホースは2年毎に交換して下さい。

158783

7

コック操作

閉　閉

開

8

送液バルブの取扱い方

運転前に必ずバルブが送液になっていることを確認してください。

停止　送液　ドレン

9/9A

8A	予備	15A	ライト・ウインカーホーン
15A	OP電源	5A	OP電源
10A	予備	30A	メイン
10A	修電用ポンプ	15A	低速・4輪電磁ブレーキ
10A	ランプ オイルチェッキ スピードメータ	15A	低圧ソレノイド 電磁ポンプ バルブ
		15A	予備

10

倍速　入　切　4WD　2WD

11

12

冷却水ドレン

13

駐車ブレーキ

入

14

動噴ドレン

15

エンジンドレン

16

警告

セーフティスイッチを定期的に点検してください。セーフティスイッチが正常に作動しない場合、ブレーキペダルを踏んでも停止しない恐れがあります。

進行方向

ブーツ

セーフティスイッチ（フロア裏）

17

最大積載量　600kg

最大積載容量　600ℓ

18

積載物品名　農薬液

19

噴霧用ポンプ

ON　OFF

20

常用圧力　1.5MPa

23

高　低

21

入　送風機　切

22

噴霧　停止

24

噴霧　停止

25

前進　停止　後進

26

低速　中立（始動）　高速

27

28

開　締　緩　閉

※2016年8月～

29

注　意

水掛け禁止

●電装品に水を掛けないこと。

※2021年5月～

30

副変速レバーが高速または低速に入らない場合は、変速レバーを一旦前進側へ動かし停止位置に戻してから、再度操作してください。