6 3・SSA-α603
ハリマーク

1
SSA-α603

2
MARUYAMA

3
MARUYAMA

4
MARUYAMA

5 -100-

6 -200-

7 -300-

8 -400-

9 -500-

10 -600-

11
この車両に使用されている全油圧形パワーステアリング用高圧ホースは2年毎に交換して下さい。
153783

12
2WS⇔4WS切換スイッチ操作
●2WS⇔4WSの切換は車両を停止させてタイヤが原点位置で行ってください。
●タイヤが原点位置以外でスイッチ操作をすると、2WS⇔4WS切換の間はメンブが点滅し、ブザーが鳴ります。その間は走行しないで、タイヤを原点状態にしてランプが点灯、ブザーがやまるまで待機してください。
●切換メインチェックが4WS側に設定されている場合でも、副変速が〈高速〉に切換わると2WSになります。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
オーバーヒーター	ハザードランプ	燃料ポンプ	ブレーキランプ	検査ポイント	予備
10A	10A	15A	10A	15A	
電装品センサー	電装ヒューズ	ライト・ヒューズ	運転席シートヒーター	計器パネル	

14
送液バルブの取扱い方
運転前に必ずバルブが開いているか、確認してください。
送液バルブ
閉
開
給水

15
配管系統図
配管内の中の文字は矢印の方向を示します。

16
走行速度 (km/h)

変速位置	L:〈低速〉	H:〈高速〉
1 速	1.5	6.9
2 速	1.8	7.7
3 速	2.4	10.2
4 速	4.0	17.1
後 進	1.9	7.9

※エンジン回転速度2800rpmの時

17
給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期アキ時間	定期交換 1年間
1	燃料	軽油(JIS2号)	28L	—	—
2	エンジンオイル	SAE15W/30 API-CG級以上	5.0L	50	100
3	ミッションオイル	軽油系石油	7.0L		500
4	フロントアクスルオイル	ギヤオイルSAE90	1.5L		
5	電装用ランプ・クランクケース	※ECO99-X96参照	0.8L		100
6	電装用ポンプ・ソリンジェ金具		3〜5滴	--	給油毎
7	分配器		0.8L		
8	送風機変速機	ギヤオイルSAE90	0.5L	50	600
9	各ブイヤ部		2〜5滴		
10	ウィンドウ・ワイパー	ブリーキ・クラッチ・ヤタル機	適量	20	20
		フロントハブ・ヤアクスル			
		シャーシグリス			
		プロペラシャフト			
11	ラジエータ	LLC	4.5L	—	2年毎

18
← 注油

19
補助散布

20
冷却水ドレン

21
動噴ドレン

22
エンジンドレン

23
ON
OFF
GL
ST

24
積載物品名 農薬液

25
給水ポンプ使用時はエンジン回転速度を2200rpm以下に調整してください。

26
噴霧
停止

※〜2007年8月
27
送風機
H
N
L

※2007年9月〜
27
H
N
L

28
高
低

29
最大積載量 600kg
最大積載容量 600ℓ

30
閉 ⟷ 開

31
H 副変速 L

32

33
3 1
N
4 2 R

34
送風機
入
切

35
常用圧力1.5MPa
噴霧用ポンプ
入
切

36
入
給水ポンプ
切

37
4WS
2WS

38
バリエーションノズル
後
前
全開

39
コック操作
閉 ⟷ 開
開

40
15°
10°
15°
10°