

アトム「フロアサイン溶融タイプ」取扱い説明書

【貼り付け手順】

1. 貼り付け位置

下記手順はアスファルト舗装面へ施工する場合を設定しております。
ガスバーナーを使ってシートを溶融させて接着させますので、火気に対応できない場所への施工は避けてください。

2. 下地の清掃

鉄板・鋳物・コンクリート面等は、アスファルト舗装面とは表面の形状が全く異なるため（凹凸部分がほとんどない）アスファルト舗装面に比べ、接着強度は弱くなります。
ご了承ください。

3. 下地の乾燥

ゴミ、砂、汚れ、水分は接着性に多大な影響を与えますので、取り除くか充分乾燥させてください。

4. 下塗りスプレー

完全に乾くまで自然乾燥させてください。路面表面、内部に水分が残っていると、後に剥がれの原因になります。

5. 貼付け

新設アスファルト舗装以外は、フロアサイン下塗り用スプレーを塗布し、自然乾燥させてください。（指で触ってみて下塗り用スプレーが指に付いてなくなるまで充分乾燥させてください）
割れたり、ゆがんだりしないように貼り付け位置に置いてください。

6. 加熱溶融作業

はじめに、軽くバーナーであぶって路面になじませるようにしてください。
次に、シート中心部からエアーを抜くようにしてバーナーでシート表面が湧いてくる状態まで断続的に加熱してください。また、あまり同じ部分を加熱しすぎたり、火力が強すぎると表面が焦げ付きますので注意してください。
加熱中に一時的に炎が上がる場合がありますが、ここから更に加熱し、シート表面にブツブツと穴があくまでしっかり溶融してください。

7. 作業終了

シートが冷えたのを確認後、端の部分が十分に接着しているかを確認してください。
接着が不十分であれば、再度加熱溶融作業を行ってください。
接着が充分であれば施工終了です。

【注意事項】

- ①加熱すると表面温度が200℃程度まで上がりますので、火傷に注意してください。
- ②施工場所が水などで濡れていて、完全に乾いていないときは施工しないでください。
- ③油類が一面に付着している時の施工はしないでください。
- ④ガスバーナーを使いますので、火気に対応できない場所への施工は避けてください。
- ⑤ガスバーナーを使いますので、周囲に可燃物（スプレー）などが無いことをご確認ください。
- ⑥当製品はお使いになる方の自主的判断に基づいてご使用いただく目的で制作されたものです。従って、公道上や諸法律の規制を受ける場所ではご使用になれません。
- ⑦当製品の特性上、剥がれ、汚損、破損等による直接的・間接的損害およびトラブルに關しましては、当社の責任外とさせていただきますので、了承のうえご使用ください。