取扱説明書

モノタロウ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ

注文コード：66292739

このたびは、撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠警告	この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
⚠注意	この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

⚠警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 撥水ガラスコーティング剤の瓶ラベルに記載されている事項をよく読み理解するまで取扱いしないでください。
- 火気厳禁 有害なガスを発生する可能性がありますので、火を近づけたり燃やしたりしないでください。

⚠注意

- 他の薬剤・溶剤・洗剤とは混ぜないでください。
- ご使用後は瓶の縁に付着した液を拭き取り中栓・キャップをして保管ください。
- 冷暗所で保管してください。
- 長期間の保管が出来ないため早めに使い切ってください（目安10ヶ月以内）
- 施工はあくまで、個人の責任において行ってください。

2 セット内容

3 コーティング剤施工工程

⚠注意 施工時注意事項 ※必ずお読みください。

- 炎天下での施工はムラの原因になりますのでおやめください。
- タックフリーまで3時間、完全硬化まで常温7日この間水に濡れた場合水分を拭き取ってください。
- 1台あたり30～50ml（ホイール込み）を目安に施工ください。（重ね塗りしても支障ありません。）
- 樹脂パーツに施工する場合は目立たない箇所でお試し後に使用ください。
- ガラス面には使用しないでください。
- 本品はクリア塗装と同じと認識してください。塗布したまま放置しますと硬化し手直しできません。必ず初期硬化前（約5分）マイクロファイバーで透明になるまで素早く拭き上げてください。

1 下地処理・養生

- 洗車後、小傷・ウォータースポット・水垢・鉄粉を除去し水分を完全に拭き取ってください。
- 新車の場合は洗車で油分を出来るだけ取り除き、水分を完全に拭き取ってください。

※ ガラス面には使用できないため、マスキングテープで養生してください。付着した場合は直ぐに拭き取ってください。

2 コート剤含ませ

- 専用スポンジにコート剤をガラス容器の口を押し付けるようにして少量（濡れる程度）含ませてください。
付属の詰め替えボトル使用の場合は大型車で約半分（50ml）を移し3滴程スポンジに含ませてください。

3 塗り込み

- ボンネットの半分程度を目安に縦横にスポンジを動かして均一に塗り込みます。
スポンジに抵抗感が出た時はコート剤を含ませてください。

4 拭き上げ

- マイクロファイバーで拭き残しが無いように素早く拭き上げてください。

※ 必ず透明になるまで拭き上げてください。
照明を利用し角度を変えてムラ・曇りが無いか確認してください。
硬化後はムラ・曇りの手直しはできません。

株式会社 MonotaRO
https://www.monotaro.com/
TEL:0120-443-509
MADE IN JAPAN
作成日 2021.10.14