

コルクフローリング(吸着タイプ) 施工説明書

この度は弊社コルクフローリング(吸着タイプ)をご採用いただきありがとうございます。

製品の特性を十分に生かし、安全でより美しい仕上がりに施工していただくために施工前には必ず施工説明書をご一読ください。

施工手順



1 下地の清掃

貼り付けるフローリング表面のゴミやほこりをきれいに取り除いてください。



2 貼り位置決め・仮並べ

仮並べをして色調のバランスを確認しておいてください。



3 裏面離型紙を剥がす

吸着テープの離型紙をはがします。



4 1枚目の貼り

貼り位置がフローリングの溝と並行の場合、溝に合わせて1枚目(900mm長さ)を貼ります。



5 2枚目の貼り

1枚目の隣に同じく溝と並行に合わせて2枚目(900mm長さ)を貼ります。



6 3枚目の貼り

1枚目の下に半割れ(450mm長さ)を貼ります。



7 順次、レンガ貼りに施工



8 施工後、圧着

最後によく踏んで吸着してください。

オプション見切り材(吸着テープ付き)の施工手順



コーナー見切り材の施工

貼り上げたコルクフローリング(吸着タイプ)の角部に、コーナー見切り材の離型紙をはがしてかぶせるように貼り込みます。



見切り材の施工・カット

コーナー見切り材に続けて、見切り材を貼り次のコーナー見切り材との間隔で長い部分はカッターナイフで切断してください。

梱包内容のご確認(2帖分)

- コルクフローリング(吸着タイプ) AW-T900 150×900mm 18枚
- コルクフローリング(吸着タイプ) 半割れ AW-T450 150×450mm 12枚

[オプション見切り材(吸着テープ付き)]

- 見切り材 G8-T 33×900×厚み8mm 8本
- コーナー見切り材 BC-8-T 33×88×88×厚み8mm 4個

※カッターナイフでカットできます。

特徴

吸着テープで、下地(既設フローリング)を傷めることなく、本物のコルクが簡単に貼れます。半畳・一畳・二畳のサイズ展開。小さな子供たちが、ごろごろ遊べるスペース。毛布と同じ熱伝導率の肌ざわり、掃除も簡単です。コルクフローリング(吸着タイプ)は150mm×900mm×厚み5mm(4画面取り)仕様。オプションの見切り材を使用することにより、つまずきが解消されます。コルクは天然素材のため、伸縮があります。

注意事項

- ドライヤーを少し当てると、離型紙をはがしやすくなります。
- コルクフローリング(吸着タイプ)をはがす時は、端部からゆっくりと持ち上げてはがしてください。
- 使用上の注意、お手入れのコツなどは、弊社ホームページの「お手入れについて」をご覧ください。



http://www.toa-cork.co.jp/about_maintenance/index.html



完成イメージ