## 【作業台全面引出し仕切板 組立て方法】

① ジャバラ(前)とジャバラ(後)を全面引出しにセットします。 ジャバラの切欠きに仕切板を取付けて下さい。

<b>Φ</b> 17	□ 00 4M			
部	品明細	数 量		
番号	品 名	NKL-95ZJ	NKL-125ZJ	NKL-185ZJ
1	ジャバラ(前)	1	1	1
2	ジャバラ(後)	1	1	1
3	仕切板	2	3	5

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

