

た そ う つの太郎 ダンプ 取り付け方法

【セット内容】

- ・ 差し込み棒
- ・ 棒受け
- ・ ボルト・スプリング・ワッシャー
- ・ 共色(塗料剥がれ時の補修用)



【ご自身でご用意いただくもの】

- ・ ドリル
- ・ レンチ(13 mm)
- ・ マジックペン



【取付方法】

- ① 取付けたい位置に棒受けを合わせ、マジックで穴の印をつける。
 - ② 印を付けた箇所に、ドリルで穴を開ける。（下穴径 8.5~10.0mm）
 - ③ ボルトで固定する。
 - ④ 差し込み棒を装着し、完成です。
- (使用しない時は差し込み棒を抜いて、車内の安全な場所に保管してください。)

【注意事項】

- 車体に穴を開ける前に、必ず製品(棒受け)の穴の位置と車体の形状が合うか確認して下さい。
ドリルの穴あけは、小径(3mm位)から大径へと順にドリル刃を変えて作業してください。
- 完全手作り品の為、ビス穴の位置など多少の誤差が発生する場合がありますがご了承ください。
- 補修用塗料を使用している為、輸送時やビスの締め付け時等に塗装やシーリングの割れ、剥げ、傷などが発生する場合があります。気になる場合は、同梱している共色を筆やエアーガンなどで塗り補修してください。
- 積載物によりルーフに傷やへこみが発生する恐れがありますので、使用時には必ず走行前に安全確認をしてください。積載物は必ずロープ等で縛り、落下防止措置を施してください。
必要に応じ、とりい上部に木材やゴム製プロテクターを取り付け、滑り防止措置を施して下さい。
- 本製品を取り付け後のトラブルに関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。



撥水道場（有限会社 田辺鋳金）
〒601-8343 京都市南区吉祥院稻葉町8
TEL 075-681-7868 / FAX 075-681-7864