

取扱説明書

モタロウ チェーンカッター+リベッターセット

注文コード:03277304

このたびは、チェーンカッター+リベッターセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

⚠️ ご使用前の注意

本製品は40系・50系のドライブチェーンに使用いただけます。ただし、50系等のヘビーデューティータイプに使用する場合は工具の損傷を防ぐために、必ずグラインダー等でリベットピンの頭を削ってから使用してください。カムチェーンに使用の場合は、チェーンが脱落しないように、予防措置をあらかじめ行ってください。自動車・バイクの適応サイズ以外での使用はしないでください。

チェーンカット

- ①グリップ・ハンドルを取付けてチェーンカッターをセットしてください。(カット作業の場合はアンビル・プレスプレート・リベットピンは使用しません)
- ②まず使用するチェーンに合わせてカットピンを選択します。(参考:2.2mmピン=カムシャフトチェーン、2.9mmピン=#25/#35チェーン、3.8mmピン=モーターサイクル用ドライブチェーン)
- ③カットピンを選択したらハンドルボルトを抜き、本体用ボルトの中にあらかじめスプリングをセットしたカットピンをいれてハンドルボルトを元通りセットします。(2.2mmピンを使用の際はピンの損傷防止のために、ガイド大とガイド小を使用してください。ガイド大は本体ボルトの先端にセットし、ガイド小は本体にセットします。)
- ④ハンドルボルトを打ち抜きたいピンの真上かつ、打ち抜きたいピンが本体の穴と一直線になるように本体ボルトをねじ込み、チェーンと工具を固定します。
- ⑤ハンドルボルトをねじ込み、カットピンを押し込みます。チェーンのピンが本体の穴に向かって打ち抜かれ、カットピンがチェーンから打ち抜かれれば作業終了です。ハンドルボルトと本体ボルトを緩めて戻してください。(ハンドルボルトがスムーズにねじ込めない場合は、正しくセットできていない可能性があるため④の作業を確認し、確実にセットしてから再度行ってください。無理に作業を続行すると工具を破損します。)

圧入

- ①カットピンが入っている場合はカットピンを抜き出します。入っていない場合は②からスタートしてください。
- ②圧入用のプレスプレートを取り付けます。(穴のない方を本体にセットし、穴がある方を本体ボルトにセットします。)
- ③チェーンの接続部分に装着して圧入します。(14mmのソケットレンチを使用すれば効率的です。)

チェーンリベット

- ①チェーンカットの手順と同様にスプリングをセットしたリベットピンをセットします。
- ②アンビルを本体ボルトの穴をふさぐように、本体にセットします。(アンビルは大・小2種類あります。リベットしたいチェーンに合わせて選択をお願いします) ※リベットするチェーンは必ずリベット用チェーンを使用してください。クリップ式チェーンはリベットすることができません。
- ③チェーンカットと同様にチェーンを工具にセットします。チェーンのピンとアンビル、本体用ボルトが一直線になるようにセットします。ハンドル用ボルトをねじ込み、かしの先端をつぶして広げチェーンが外れないようにします。リベットしたいピンの両端がつぶれるのが確認できたら終了です。(14mmのソケットレンチを使用すれば効率的です。)
- ④チェーンから工具を取り外し、再度リベットしたいピンの両端が十分つぶれているかを必ず確認してください。もし十分つぶれていなかった場合はチェーンが切れる場合があるので大変危険です。

セット内容

- ①カットピンφ2.2mm
- ②カットピンφ2.9mm
- ③カットピンφ3.8mm
- ④リベットピン
- ⑤スプリング
- ⑥グリップ
- ⑦ハンドル
- ⑧本体
- ⑨本体用ボルト
- ⑩ハンドルボルト
- ⑪ガイド大
- ⑫ガイド小
- ⑬アンビル大
- ⑭アンビル小
- ⑮プレスプレート(穴付)
- ⑯プレスプレート(穴無)

